


InterWrite PRS Respondedor RF Guia do usuário



Referência rápida das teclas do respondedor

TECLAS DE ENTRADA		FUNÇAO		
008 000 089	Teclado numérico	Inserir respostas numéricas e opções de resposta para perguntas de múltipla escolha numeradas Inserir valores numéricos, <i>ou seja</i> ., ID do aluno e números de pergunta		
•	Ponto decimal	Inserir um ponto decimal em uma resposta <i>numérica</i> Pressionar duas vezes para inserir uma barra (/) em uma fração em uma <i>resposta</i> curta		
		Pressionar três vezes para inserir um espaço em uma resposta curta		
•	Sinal de menos	Inserir para indicar um número negativo		
00 0	Teclas de múltipla escolha/caracteres alfa	Inserir opções de resposta com letras para perguntas de múltipla escolha Alternar para o <i>Modo alfa</i>		
(1)	Teclas de resposta Verdadeiro/falso	Inserir respostas a perguntas verdadeiro/falso Alternar para o <i>modo Alfa</i>		
09	Nível de segurança Indicadores	🛈 = Baixa segurança e 🤨 = Alta segurança		
		Inserir um Nível de segurança <i>após</i> uma Resposta de múltipla escolha de opção única ou após resposta verdadeiro/falso		
TECLAS	DE NAVEGAÇÃO	FUNÇÃO		
0	Rolar para cima Rolar para baixo	Rolar para cima e para baixo no Menu de configuração (observe o símbolo ♦ no LCD) Rolar pelo alfabeto quando em <i>modo Alfa</i>		
(Enter/enviar	Enviar respostas Salvar valores de entrada, <i>por exemplo</i> , ID de aluno ou respostas de Tarefas atribuídas		
0	Circular/Retroceder	Circular pelas opções de configuração quando o ◀ estiver exibido no canto inferio direito do monitor LCD ou subir um nível de menu quando ◀ estiver no canto superior esquerdo Retroceder para limpar um caractere em um campo de entrada		
*	Tecla de menu	Exibir Menu de configuração Parar pesquisa automática		
SÍMBOLO	S DE EXIBICÃO DO LCD			

- Este símbolo indica que é possível pressionar a tecla 🔕 ou 👽 para rolar para cima ou para baixo pelas opções do Menu de configuração.
- Quando esse símbolo aparecer no canto superior esquerdo da tela do LCD, pressione a tecla 3 para subir um nível no Menu de configuração. Quando o símbolo aparecer na segunda linha do monitor LCD no canto inferior direito, indica que é possível clicar na tecla 3 para circular pelas configurações possíveis da opção do Menu de configuração.
- Quando você vir esse símbolo no monitor LCD, presione a tecla 😑 para exibir um campo de entrada ou um submenu.

ÍNDICE

	Painel		Painel
Usuários iniciantes: Inserir o		MODO INDIVIDUAL	3
ID do aluno	2	Respondendo a perguntas	3
Inserindo caracteres alfa	2	MENU DE CONFIGURAÇÃO	3
VISÃO GERAL DO SRP	2	Pesquisa de nova aula	3
Ingressando em uma aula	2	Inserir ID de aluno	3
Avanço rápido	2	Modo Suspensão	3
OPERAÇÃO BÁSICA	2	Diagnóstico	3
TIPOS DE PERGUNTA	3	ldioma	4
Respondendo a perguntas	3	Modo Tarefa	4
nespondendo a perguntas	O	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS	5

Usuários iniciantes: É preciso inserir seu ID de aluno antes de usar o Respondedor SRP para transmitir respostas.

- 1 Ligue o Respondedor.
- Quando a pesquisa automática for iniciada, pressione para interrompê-la.
- pressione (a) para interrompê-la.

 3 Pressione (a) para exibir o Menu de configuração.
- 4 Role para vou para para exibir a opção de menu ID: Pressione para selecioná-la.
- 5 Insira seu ID de aluno. Pressione para retroceder. Se seu ID de aluno contiver caracteres alfa, consulte as instruções à direita para inserir caracteres alfa.
- 6 Pressione para salvar seu ID de aluno.

Inserindo caracteres alfa:

- 1 Pressione uma das teclas com letras
 (© © © © © ©) para alternar para o

 Modo alfa e exibir o caractere alfa
 selecionado na tela do LCD.
- 2 Use as teclas para rolar para a letra que deseja inserir.

Para cada letra desejada, pressione uma tecla com letra para entrar no modo Alfa.

VISÃO GERAL DO SRP

O Respondedor RF SRP faz parte do sistema de respostas de aluno do InterWrite PRS. Você usará o Respondedor RF em suas aulas para responder a perguntas eletronicamente. No cenário típico de sala de aula, você faz login ou *ingressa* em uma aula e envia respostas.

Durante o processo de *ingresso*, o *ID de aluno*, seu identificador exclusivo, é transmitido para o software SRP por meio do Receptor RF. Todas as vezes que você envia uma resposta a uma pergunta, seu ID de aluno é anexado à sua resposta, garantindo que cada resposta enviada seja atribuída a você. Suas respostas são registradas eletronicamente e podem ser obtidas e armazenadas em um Livro de notas eletrônico.

Ingressando em uma aula

Durante a maior parte do tempo você estará usando o Respondedor para responder a perguntas na sala de aula. Quando você liga o Respondedor, ele começa a pesquisar aulas do SRP. Cada Receptor RF transmite o nome de sua aula. Quando a pesquisa automática for concluída, role para ② ② a lista de aulas encontradas. Quando você vir o nome de sua aula, pressione 😑 para ingressar nela.

Avanço rápido

O recurso Avanço rápido permite ignorar o processo de pesquisa automática que, em uma grande instalação do SRP, pode demorar muito tempo. O número do Avanço rápido será exibido entre colchetes angulares no quadro, juntamente com o nome da aula em que você deve ingressar.

Pressione o número do Avanço rápido, verifique o nome da aula e pressione para ingressar nela.

OPERAÇÃO BÁSICA

1 Deslize a Chave liga/desliga para cima para ligar o Respondedor.

A tela inicial mostra graficamente a carga restante das baterias e avisará quando for necessário trocá-las. Em seguida, o Respondedor iniciará a *pesquisa automática* de uma *aula* na qual *ingressar*.

- 2 a Pressione o número do Avanço rápido, exibido em colchetes angulares (") na tela SRP projetada, para localizar a aula rapidamente. Role para ◆ ou ◆, se necessário, para encontrar sua aula. Pressione → para ingressar ○U
- 2b Quando a pesquisa automática for concluída, role para ◆ ou ◆, se necessário, para encontrar sua aula e pressione ← para ingressar nela.

O campo **ANS:** será exibido na linha superior do LCD e abaixo dela você verá o nome da aula na qual ingressou. Agora você está pronto para participar de uma Sessão de SRP.

TIPOS DE PERGUNTA

As perguntas feitas durante uma Sessão de SRP típica serão projetadas na frente da sala de aula. Seu instrutor pode optar entre seis tipos de perguntas — Múltipla escolha, Verdadeiro/falso, Numérica, Série, Resposta curta e Pesquisa.

- Perguntas de múltipla escolha exibem uma lista de opções de respostas numeradas ou com letras. Você optará por uma ou mais opções, conforme instruções.
- Perguntas Numéricas esperam respostas numéricas de até 11 caracteres numéricos que podem incluir o ponto decimal • e o Sinal de menos •.

Perguntas em Série esperam uma seqüência das opções de resposta (sem espaços) na ordem solicitada.

- Perguntas de Resposta curta permitem uma resposta de até 11 caracteres alfanuméricos. Se a Resposta curta for uma data ou uma fração, pressione o ponto decimal duas vezes para exibir uma barra (/) ou três vezes para exibir um espaço.
- Perguntas de Pesquisa n\u00e3o t\u00e9m nenhuma resposta correta.

Respondendo a perguntas:

O processo é o mesmo, independentemente do tipo da pergunta:

 Pressione as teclas que representam sua resposta, pressione para enviá-la e observe a mensagem Recebida.

MODO INDIVIDUAL

Seu instrutor tem a opção de apresentar uma lição em uma de duas maneiras durante uma Sessão de SRP. O método mais usado geralmente envolve a projeção de cada pergunta da lição por um período de tempo específico, durante o qual cada aluno transmite uma resposta e recebe uma mensagem de confirmação de recebimento no LCD do Respondedor. Depois que uma pergunta foi respondida, um gráfico mostrando a distribuição das respostas é exibido. Quando o Gráfico de respostas é fechado, a próxima pergunta cronometrada é exibida.

O modo Individual é uma maneira diferente de apresentar uma lição. A própria sessão é cronometrada e você pode responder a perguntas no seu próprio ritmo e em qualquer ordem que escolher. Seu instrutor distribuirá cópias impressas de todas as opções de perguntas e respostas na lição ou as projetará na frente da sala. Depois de ingressar na aula, será solicitado que você insira um *Número de teste*. Em seguida, você poderá começar a responder a perguntas. Use ② e ⑦ para rolar pelos campos de resposta. Insira uma resposta e pressione ⑤ para enviá-la. A segunda linha na tela do LCD exibirá mensagens referentes ao status das transmissões de suas respostas.

Respondendo a perguntas

- 1 Quando o campo **TST:** aparecer, insira o *Número do teste*, se indicado. Pressione —.
- 2 Use as teclas de rolagem para navegar de um campo de resposta para outro.
- 3 Insira sua resposta e pressione para enviá-la.

MENU DE CONFIGURAÇÃO

As opções do Menu de configuração incluem:

- · Pesquisa de nova aula
- ID
- Modo Suspensão
- · Diagnóstico
- Idioma
- Tarefa 1 3

Modo Suspensão

O modo Suspensão foi desenvolvido para estender a vida útil da bateria. Ele descreve a quantidade de tempo, medido em minutos, que seu Respondedor deve ficar *inativo* (sem nenhum pressionamento de tecla) antes de entrar em modo Suspensão para economizar energia da bateria. Pressione qualquer tecla para *ativar* o Respondedor e retorná-lo para energia plena.

- Pressione a tecla para circular entre as opções do modo Suspensão.
- 2 Quando a opção de configuração do modo Suspensão for exibida, pressione a tecla ou para exibir a próxima opção do Menu de configuração.

Pesquisa de nova aula

Selecione essa opção no Menu de configuração quando desejar pesquisar uma nova aula e ingressar nela.

- Pressione para começar a pesquisa automática de uma nova aula.
- 2 Pressione o número do Avanço rápido ou aguarde até que a pesquisa automática seja concluída. Role para o até a aula em que deseja ingressar e pressione

Agora você está pronto para participar de uma Sessão de SRP.

Inserir ID de aluno

- Pressione a tecla para exibir o Menu de configuração.
- 2 Role 👁 👽 até ID: e pressione 🖼.
- 3 Insira seu ID de aluno. Use o teclado numérico para inserir números e as teclas com letras para inserir caracteres alfa, conforme descrito no painel 2.
- 4 Pressione para salvar seu ID de aluno e ingressar na aula ou retornar para o Menu de configuração principal.

Diagnóstico

É provável que o único valor de diagnóstico de seu interesse será a porcentagem restante de **Vida útil da bateria**. Outros valores de diagnóstico exibidos incluem ID de rádio (respondedor), versão do firmware, canal de dados, canal de aula, ID de ingresso, tipo de respondedor e número da aula.

- Pressione as teclas para rolar pelas opções de Diagnóstico.
- 2 Pressione a tecla 3 ou 3 para retornar para o Menu de configuração principal.

Idioma

Essa opção do Menu de configuração faz referência ao idioma usado no monitor LCD. *Inglês* é o idioma padrão do monitor.

- Pressione a tecla para exibir o Menu de configuração.
- 2 Role O até Idioma=Inglês.

Modo Tarefa

O modo Tarefa permite responder a perguntas longe do local, fora da sala de aula, e salvar suas respostas em uma das três caixas de Tarefas atribuídas.

Normalmente, você está na sala de aula enviando uma resposta de cada vez. No entanto, quando você está em modo Tarefa, suas respostas são salvas na memória do Respondedor. Quando estiver na sala de aula novamente, você enviará suas respostas salvas quando o instrutor coletar as Tarefas atribuídas durante a Sessão de SRP. As Tarefas atribuídas recebidas podem ser marcadas e armazenadas eletronicamente em um Livro de notas do SRP.

Cada uma das três caixas de Tarefas atribuídas possui quatro funções que facilitará o gerenciamento de suas Tarefas atribuídas. Elas incluem:

- Nova (Limpar tudo)
- Encerrar
- Continuar
- Enviar

Modo Tarefa - Nova (Limpar tudo)

Quando você recebe uma nova Tarefa atribuída, deve proceder da seguinte maneira:

- 1 Ligue o Respondedor.
- 2 Pressione duas vezes, primeiro para parar a pesquisa automática e, em seguida, para exibir o Menu de configuração.
- 3 Role • até *Tarefa 1*, *Tarefa 2* ou *Tarefa 3*. É possível armazenar até três Tarefas atribuídas diferentes na memória do Respondedor de uma vez. Pressione para abrir a caixa de Tarefas atribuídas selecionada.
- 4 No campo HMW: insira um nome de quatro caracteres para essa Tarefa atribuída e pressione para salvá-lo. Esse nome aparece próximo ao nome da caixa de Tarefas atribuídas escolhido e você pode identificar a Tarefa atribuída imediatamente.
- 5 Pressione para exibir o campo H01: em que você irá inserir a resposta à Pergunta 1 da tarefa. Pressione para salvar a resposta.
- 7 Quando tiver terminado de responder as perguntas das Tarefas atribuídas ou estiver pronto para fazer uma pausa, desligue o Respondedor.



Quando voltar para essa Tarefa atribuída e estiver pronto para usar novamente a caixa para uma nova Tarefa atribuída, selecione o comando Nova (Limpar tudo). Esse comando excluirá sua Tarefa atribuída anterior, fazendo com que a caixa esteja pronta para uma Tarefa atribuída inteiramente nova.

Modo Tarefa - continuação

Conforme você rola • pelas perguntas, vê as respostas inseridas durante a sessão de Tarefa anterior. É possível alterar qualquer uma dessas respostas.

- 2 Altere respostas existentes e insira novas respostas. Pressione para salvar cada resposta.
- 3 Ao concluir, desligue o Respondedor.

Modo Tarefa - Encerrar

Encerrar pára uma Sessão de tarefa e encerra o modo Tarefa.

- Ligue o Respondedor e pressione para exibir o Menu de configuração.
- Role Q Q, se necessário, até a Tarefa atribuída e pressione .
- 3 Role a a opção Encerrar. Pressione Você retornará ao Menu de configuração.

Modo Tarefa - Enviar

As Tarefas atribuídas são coletadas em uma Sessão de SRP. Você ingressará na Aula, como de costume e quando o instrutor configurar a Sessão e pedir para você entregar a Tarefa atribuída, você a *enviará*. Siga as instruções a seguir para entregar uma Tarefa atribuída.

- Ingresse em uma aula.
- 2 Pressione para acessar o Menu de configuração.
- 3 Role , se necessário, até a Tarefa atribuída e pressione para abri-la. O comando *Enviar* está disponível agora.
- 4 Pressione para enviar a Tarefa atribuída.

Você vê suas respostas e a mensagem *Enviando* rolarem pelo LCD do Respondedor. Quando a transmissão for concluída, uma mensagem final indica quantas respostas do número total de respostas enviadas foram recebidas—*por exemplo, Recebidas 16/16.*


Se você estiver reenviando uma Tarefa atribuída, apenas novas respostas e as respostas alteradas serão enviadas. Respostas que foram enviadas anteriormente e que não foram alteradas neste meio tempo não serão enviadas novamente.

SUBSTITUINDO AS BATERIAS

Quando você vir a mensagem *Bateria fraca* após ligar o Respondedor, terá 15% restante da vida útil da bateria. Troque as baterias assim que possível.

- 1 Na parte posterior do Respondedor RF, remova o parafuso que mantém a Tampa da bateria no lugar.
- 2 Remova a tampa da bateria pressionando para baixo o ponto de apoio do polegar e deslizando-a em direção à parte inferior do Respondedor.
- 3 Remova as baterias antigas e descarte-as, seguindo os procedimentos adequados de descarte.
- 4 Insira três baterias AAA, posicionando-as corretamente para garantir a polaridade correta.
- 5 Deslize a tampa da bateria de volta no lugar e coloque o parafuso novamente.

Parte posterior do Respondedor RF





GTCO CalComp, Inc. 8224 East Evans Road Scottsdale, AZ 85260

EUA

TEL: 800.856.0732

480.948.6540

FAX: 480.948.5508

GTCO CalComp, Inc. 7125 Riverwood Drive Columbia, MD 21046

EUA

TEL: 800.344.4723

410.381.6688

FAX: 410.290.9065

GTCO CalComp GmbH Matriz européia Kreiller Strasse 24 81673 Muenchen Alemanha

TEL: +49 (0) 89 370012-0 FAX: +49 (0) 89 370012-12

www.gtcocalcomp.com



Copyright© 2006 GTCO CalComp Inc. InterWrite é uma marca registrada da GTCO CalComp Inc.

Todos os outros produtos e nomes de empresas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. A GTCO CalComp não assume nenhuma responsabilidade sobre erros técnicos ou editoriais ou omissões que possam aparecer neste documento ou no uso deste material. A GTCO CalComp também não assume nenhum compromisso em atualizar as informações contidas neste documento. Este documento contém informações exclusivas, protegidas por direitos autorais. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser duplicada ou reproduzida de forma alguma sem consentimento prévio por escrito da GTCO CalComp Inc.