


InterWrite PRS Respondedor RF Guia do utilizador



Referência rápida das teclas do respondedor

TECLAS	DE ENTRADA	FUNÇÃO			
006 066 089	Teclado numérico	Inserir respostas numéricas e opções de resposta para perguntas de múltipla escolha Perguntas			
000		Inserir valores numéricos, ou seja,, ID do aluno e números de pergunta			
•	Ponto decimal	Inserir um ponto decimal numa resposta <i>numérica</i> Pressionar duas vezes para inserir uma barra (/) numa fracção numa <i>resposta curta</i> Pressionar três vezes para inserir um espaço numa <i>resposta curta</i>			
0	Sinal de menos	Inserir para indicar um número negativo			
00	Teclas de múltipla escolha/ Teclas de caracteres Alfa	Inserir opções de resposta com letras para perguntas de múltipla escolha Alternar para o <i>Modo Alfa</i>			
1 (P	Teclas de resposta Verdadeiro/falso	Inserir respostas a perguntas verdadeiro/falso Alternar para o <i>modo Alfa</i>			
09	Nível de segurança Indicadores	● = Baixa segurança e ● = Alta segurança Inserir um Nível de segurança após uma Resposta de múltipla escolha de opção única ou após resposta verdadeiro/falso			
TECLAS	DE NAVEGAÇÃO	FUNÇÃO			
0	Percorrer para cima Percorrer para baixo	Percorrer para cima e para baixo no Menu de configuração (observe o símbolo ♦ no LCD) Percorrer o alfabeto quando no <i>modo Alfa</i>			
<u>_</u>	Enter/enviar	Enviar respostas Guardar valores de entrada, <i>por exemplo</i> , ID de aluno ou respostas de Tarefas atribuídas			
0	Circular/Retroceder	Circular pelas opções de configuração quando o ◀ for apresentado no canto inferior direito do monitor LCD ou subir um nível de menu quando ◀ estiver no canto superior esquerdo Retroceder para limpar um caracter num campo de entrada			
*	Tecla de menu	Exibir Menu de configuração Parar pesquisa automática			
SÍMBOL	OS DE EXIBIÇÃO DO LC				
Este símbolo indica que é possível pressionar a tecla ② ou ③ para percorrer para cima ou para baixo as opções do Menu de configuração.					
•	Quando esse símbolo aparecer no canto superior esquerdo do ecrã do LCD, pressione a tecla 🗿 para subir um nível no Menu de configuração. Quando o símbolo aparecer na segunda linha do monitor LCD no canto inferior direito, indica				
	que é possível clicar na tecla 🖸	que é possível clicar na tecla 3 para circular pelas configurações possíveis da opção do Menu de configuração.			
+	Quando vir esse símbolo no monitor LCD, pressione a tecla 🕒 para apresentar um campo de entrada ou um submenu.				

ÍNDICE

	Painel		Painel
Utilizadores principiantes:		MODO INDIVIDUAL	3
Inserir ID do aluno	2	Responder a perguntas	3
A inserir caracteres alfa	2	MENU DE CONFIGURAÇÃO	3
VISÃO GERAL DO SRP	2	Pesquisa de nova aula	3
Participar numa aula	2	Inserir ID de aluno	3
Avanço rápido	2	Modo de Suspensão	3
OPERAÇÃO BÁSICA	2	Diagnóstico	3
TIPOS DE PERGUNTA	3	Idioma	4
Responder a perguntas	3	Modo Tarefa	4
nesponder a perguntas	Ü	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS	5

Utilizadores principiantes: Deve inserir o seu ID de aluno antes de utilizar o

Respondedor SRP para transmitir respostas.

- Ligue o Respondedor.
- 2 Quando a pesquisa automática for iniciada, pressione para a interromper.
- 3 Pressione para apresentar o Menu de configuração.
- 4 Percorra o ou o para apresentar a opção de menu ID: Pressione para seleccionar.
- 5 Insira o seu ID de aluno. Pressione para retroceder. Se o seu ID de aluno contiver caracteres alfa, consulte as instruções à direita para inserir caracteres alfa.
- 6 Pressione para salvar o seu ID de aluno.

Inserir caracteres alfa:

- 1 Pressione uma das teclas com letras (© © © © © ©) para alternar para o Modo alfa e exibir o caracter alfa seleccionado no ecrá do LCD.
- 2 Use as teclas para passar para a letra que deseja inserir.

Para cada letra desejada, pressione uma tecla com letra para entrar no modo Alfa.

VISÃO GERAL DO SRP

O Respondedor RF SRP faz parte do sistema de respostas de aluno do InterWrite PRS. Poderá utilizar o Respondedor RF nas suas aulas para responder a perguntas electronicamente. No cenário típico de sala de aula, inicie a sessão ou participe numa aula e envie respostas.

Durante o processo de *ingresso* , o *ID de aluno*, o seu identificador exclusivo, é transmitido para o software SRP através do Receptor RF. Sempre que envia uma resposta a uma pergunta, o seu ID de aluno é anexado à sua resposta, garantindo que cada resposta enviada lhe é atribuída. As suas respostas são registadas electronicamente e podem ser obtidas e armazenadas num Livro de notas electrónico.

Participar numa aula

Durante a maior parte do tempo irá utilizar o Respondedor para responder a perguntas na sala de aula. Quando liga o Respondedor, este começa a pesquisar aulas do SRP. Cada Receptor RF transmite o nome da sua aula. Quando a pesquisa automática for concluída, percorra a lista de aulas encontradas. Quando vir o nome da sua aula, pressione para participar.

Avanço rápido

O recurso Avanço rápido permite ignorar o processo de pesquisa automática que, numa grande instalação do SRP, pode demorar muito tempo. O número do Avanço rápido será apresentado entre parêntesis angulares no quadro, juntamente com o nome da aula em que quer participar.

Pressione o número do Avanço rápido, verifique o nome da aula e pressione para participar nesta.

FUNCIONAMENTO BÁSICO

- 1 Faça deslizar o **Interruptor ligar/desligar** para cima para ligar o Respondedor. O ecrã inicial apresenta graficamente a carga restante das pilhas e avisará quando for necessário substituí-las. Em seguida, o Respondedor iniciará a *pesquisa automática* de uma *aula* em que *queira participar*.
- 2 a Pressione o número do **Avanço rápido**, apresentado entre parêntesis angulares (< >) no ecrã SRP projectado, para localizar a aula rapidamente. Percorra **②** ou **②**, se necessário, para encontrar a sua aula. Pressione **⑤** para participar ○□
- 2b Quando a pesquisa automática for concluída, percorra ◆ ou ◆, se necessário, para encontrar a sua aula e pressione → para participar.

O campo ANS: será apresentado na linha superior do LCD e abaixo desta verá o nome da aula em que participou. Agora pode participar numa Sessão de SRP.

TIPOS DE PERGUNTA

As perguntas feitas durante uma Sessão de SRP típica serão projectadas na frente da sala de aula. O seu instrutor pode optar entre seis tipos de perguntas — Múltipla escolha, Verdadeiro/falso, Numérica, Série, Resposta curta e Pesquisa.

- Perguntas de múltipla escolha apresentam uma lista de opções de respostas numeradas ou com letras. Possui uma ou mais opções, conforme as instrucões.
- Perguntas Numéricas incluem respostas numéricas até 11 caracteres numéricos que podem incluir o ponto decimal ● e o Sinal de menos ●.

- Perguntas em Série incluem uma sequência das opções de resposta (sem espaços) na ordem solicitada
- Perguntas de Resposta curta permitem uma resposta de até 11 caracteres alfanuméricos. Se a Resposta curta for uma data ou uma fracção, pressione o ponto decimal • duas vezes para apresentar uma barra (/) ou três vezes para apresentar um espaço.
- Perguntas de Pesquisa n\u00e3o t\u00e9m nenhuma resposta correcta.

Responder a perguntas:

O processo é o mesmo, independentemente do tipo da pergunta:

 Pressione as teclas que representam a sua resposta, pressione para a enviar e observe a mensagem Recebida.

MODO INDIVIDUAL

O seu instrutor tem a opção de apresentar uma lição numa de duas maneiras durante uma Sessão de SRP. O método mais usado geralmente envolve a projecção de cada pergunta da lição por um período de tempo específico, durante o qual cada aluno transmite uma resposta e recebe uma mensagem de confirmação de recepção no LCD do Respondedor. Depois de uma pergunta ter sido respondida é apresentado um gráfico com a distribuição das respostas. Quando o Gráfico de respostas é fechado é apresentada a próxima pergunta cronometrada.

O modo Individual é uma maneira diferente de apresentar uma lição. A própria sessão é cronometrada e pode responder a perguntas no seu próprio ritmo e em qualquer ordem que escolher. O seu instrutor irá distribuir cópias impressas de todas as opções de perguntas e respostas na lição ou projectá-las na frente da sala.

Depois de ingressar na aula, ser-lhe-á solicitado que insira um *Número de teste*. Em seguida, poderá começar a responder a perguntas. Use para percorrer os campos de resposta. Insira uma resposta e pressione para a enviar. A segunda linha no ecrá do LCD apresentará mensagens referentes ao estado das transmissões das suas respostas.

Responder a perguntas

- 1 Quando o campo TST: aparecer, insira o Número do teste, se indicado. Pressione ...
- 2 Use as teclas de deslocamento para navegar de um campo de resposta para outro.
- 3 Insira a sua resposta e pressione para a enviar.

MENU DE CONFIGURAÇÃO

As opções do Menu de configuração incluem:

- · Pesquisa de nova aula
- ID
- · Modo Suspensão
- Diagnóstico
- Idioma
- Tarefa 1 3

Modo Suspensão

O modo Suspensão foi desenvolvido para prolongar a vida útil da bateria. Ele descreve a quantidade de tempo, medido em minutos, que o seu Respondedor deve ficar inactivo (sem qualquer pressão de tecla) antes de entrar em modo Suspensão para economizar energia da bateria. Pressione qualquer tecla para activar o Respondedor,

para retomar a energia plena.

- Pressione a tecla para circular entre as opções do modo Suspensão.
- 2 Quando a opção de configuração do modo Suspensão for apresentada, pressione a tecla ou para apresentar a próxima opção do Menu de configuração.

Pesquisa de nova aula

Seleccione essa opção no Menu de configuração quando desejar pesquisar uma nova aula e participar nela.

- 1 Pressione para começar a pesquisa automática de uma nova aula.
- Pressione o número do Avanço rápido ou aguarde até que a pesquisa automática seja concluída. Percorra
 até à aula em que deseja participar e pressione

Agora pode participar numa Sessão de SRP.

Inserir ID de aluno

- Pressione a tecla para apresentar o Menu de configuração.
- 2 Percorra até ID: e pressione .
- 3 Insira o seu ID de aluno. Use o teclado numérico para inserir os números e as teclas com letras para inserir caracteres alfa, conforme descrito no painel 2.
- 4 Pressione para guardar o seu ID de aluno e participar na aula ou voltar para o Menu de configuração principal.

Diagnóstico

É provável que o único valor de diagnóstico de seu interesse seja a percentagem restante de **Vida útil da bateria**. Outros valores de diagnóstico apresentados incluem ID de rádio (respondedor), versão do firmware, canal de dados, canal de aula, ID de participação, tipo de respondedor e número da aula.

- Pressione as teclas para percorrer as opções de Diagnóstico.
- Pressione a tecla ou para voltar ao Menu de configuração principal.

Idioma

Essa opção do Menu de configuração faz referência ao idioma utilizado no monitor LCD. *Inglês* é o idioma padrão do monitor.

- Pressione a tecla para apresentar o Menu de configuração.
- Percorra 🖸 👽 até Idioma=Inglês.
- Pressione para percorrer as selecções de idioma até que o idioma desejado seja apresentado. Pressione a tecla ou para apresentar a próxima opção do Menu de configuração.

Modo Tarefa

O modo Tarefa permite responder a perguntas longe do local, fora da sala de aula, e guardar as suas respostas numa das três caixas de Tarefas atribuídas. Normalmente, você está na sala de aula e envia uma resposta de cada vez. No entanto, quando está em modo Tarefa, as suas respostas são guardadas na memória do Respondedor. Quando estiver na sala de aula novamente, poderá enviar as suas respostas guardadas quando o instrutor recolher as Tarefas atribuídas durante a Sessão de SRP. As Tarefas atribuídas recebidas podem ser marcadas e armazenadas electronicamente num Livro de notas do SRP.

Cada uma das três caixas de Tarefas atribuídas possui quatro funções, facilitando a gestão das suas Tarefas atribuídas. Estas incluem:

- Nova (Limpar tudo)
- Encerrar
- Continuar
- Enviar

Modo Tarefa – Nova (Limpar tudo)

Quando receber uma nova Tarefa atribuída, deve proceder da seguinte maneira:

- 1 Ligue o Respondedor.
- 2 Pressione duas vezes, primeiro para parar a pesquisa automática e, em seguida, para exibir o Menu de configuração.
- 4 No campo **HMW:** insira um nome com quatro caracteres para essa Tarefa atribuída e pressione para o guardar. Esse nome aparece próximo do nome da caixa de Tarefas atribuídas escolhido e poderá identificar a Tarefa atribuída imediatamente.
- 5 Pressione

 para apresentar o campo H01: em que irá inserir a resposta à Pergunta 1 da tarefa. Pressione

 para guardar a resposta.
- 6 Pressione ♥ para apresentar o próximo campo de resposta. Não é preciso responder a Perguntas na ordem. Percorra ♥ ♥ as perguntas. Pressione ➡ para guardar cada resposta.
- 7 Quando tiver terminado de responder às perguntas das Tarefas atribuídas ou estiver pronto para fazer uma pausa, desligue o Respondedor.



Quando voltar para essa Tarefa atribuída e estiver pronto para usar novamente a caixa para uma nova Tarefa atribuída, seleccione o comando Nova (Limpar tudo). Esse comando excluirá a sua Tarefa atribuída anterior, fazendo com que a caixa esteja pronta para uma Tarefa atribuída inteiramente nova.

Modo Tarefa – continuação

1 Quando estiver pronto para continuar a sessão de Tarefa, ligue o Respondedor e pressione para apresentar o Menu de configuração. Se a última coisa que fez com o Respondedor foi trabalhar na sua Tarefa atribuída, essa atribuição será aberta imediatamente. Pressione para entrar na atribuição novamente e continuar a trabalhar. Caso contrário, percorra no Menu de configuração até à Tarefa atribuída e pressione novamente para continuar a Tarefa atribuída.

Conforme percorre **⊙ ⊙** as perguntas, vê as respostas inseridas durante a sessão de Tarefa anterior. É possível alterar qualquer uma dessas respostas.

- 2 Altere as respostas existentes e insira novas respostas. Pressione para guardar cada resposta.
- 3 Ao concluir, desligue o Respondedor.

Modo Tarefa – Encerrar

Encerrar pára uma Sessão de tarefa e encerra o modo Tarefa.

- Ligue o Respondedor e pressione para apresentar o Menu de configuração.
- 2 Percorra , se necessário, até à Tarefa atribuída e pressione .
- 3 Percorra **② ②** até à opção *Encerrar*. Pressione **⑤**. Voltará ao Menu de configuração.

Modo Tarefa - Enviar

As Tarefas atribuídas são recolhidas numa Sessão de SRP. Participará na Aula, como de costume e quando o instrutor configurar a Sessão e pedir para que entregue a Tarefa atribuída, poderá *enviá-la*. Siga as instruções a seguir para entregar uma Tarefa atribuída.

- 1 Participe numa aula.
- 2 Pressione para aceder ao Menu de configuração.
- 3 Percorra **⊙ ⊙**, se necessário, até à Tarefa atribuída e pressione **⊙** para a abrir. O comando *Enviar* está disponível agora.
- 4 Pressione para enviar a Tarefa atribuída.

Poderá ver as suas respostas e a mensagem A *enviar* percorrendo o LCD do Respondedor. Quando a transmissão for concluída, uma mensagem final indica quantas respostas do número total de respostas enviadas foram recebidas—*por exemplo, Recebidas 16/16*.


Se estiver a reenviar uma Tarefa atribuída, apenas as novas respostas e as respostas alteradas serão enviadas. As respostas que foram enviadas anteriormente e que não foram alteradas entretanto não serão enviadas novamente.

SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS

Quando vir a mensagem *Bateria fraca* após ligar o Respondedor, terá 15% restante da vida útil da bateria. Substitua as baterias assim que possível.

- 1 Na parte posterior do Respondedor RF, remova o parafuso que mantém a Tampa da bateria fixada.
- 2 Remova a tampa da bateria pressionando para baixo o ponto de apoio do polegar e deslizando-a em direcção à parte inferior do Respondedor.
- 3 Remova as baterias antigas e elimine-as, seguindo os procedimentos adequados de eliminação.
- 4 Insira três pilhas AAA, posicionando-as correctamente para garantir a polaridade correcta.
- 5 Faça deslizar a tampa da bateria de volta para o lugar e coloque novamente o parafuso.

Parte posterior do Respondedor RF





GTCO CalComp, Inc. 8224 East Evans Road Scottsdale, AZ 85260

EUA

TEL: 800.856.0732

480.948.6540

FAX: 480.948.5508

GTCO CalComp, Inc. 7125 Riverwood Drive Columbia, MD 21046

EUA

TEL: 800.344.4723

410.381.6688

FAX: 410.290.9065

GTCO CalComp GmbH Matriz europeia Kreiller Strasse 24 81673 Muenchen Alemanha

TEL: +49 (0) 89 370012-0 FAX: +49 (0) 89 370012-12

www.gtcocalcomp.com



Copyright© 2006 GTCO CalComp Inc. InterWrite é uma marca registada da GTCO CalComp Inc.

Todos os outros produtos e nomes de empresas são marcas registadas dos respectivos proprietários.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. A GTCO CalComp não assume nenhuma responsabilidade sobre erros técnicos ou editoriais ou omissões que possam aparecer neste documento ou no uso deste material. A GTCO CalComp também não assume nenhum compromisso em actualizar as informações contidas neste documento. Este documento contém informações exclusivas, protegidas por direitos de autor. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser duplicada ou reproduzida de forma alguma sem consentimento prévio por escrito da GTCO CalComp Inc.