
Vodivosť polovodičov

Za určitých podmienok sa správajú ako vodiče a za určitých podmienok sa správajú nevodiče

-Patria tu: prvky 4. Skupiny PSP, (Ge,Si,C), suflidy, oxidy, chlorofyl,

<u>Delenie</u>: vlastné a primesove nevlastné (typ N, typ D)



Kremík (Si) má 4 valenčne elektróny, zahriatim vlastného polovodiča, dodaním energie sa v určitých miestach väzba poruší a uvoľní sa jeden elektron. Vznikla po ňom kladná diera, ktorá pritiahne elektron zo susednej väzby. Vznikla vlastná vodivosť- elektronická a dierova

-Kladná diera a uvoľnené elektróny tvoria nosič náboja (vzniku tohto tvaru hovoríme generácia) (zániku elektrónu a diery hovoríme rekombinacia)

Nevlastné polovodiče


Vo vlastnom polovodiči nahradíme niektoré atómy (Si,Ge) atómami prímesí

Typ N- prímes prvky 5.A skupiny

Typ p- prímes prvky 3.A skupiny PSP

Typ N

- <u>Voľný elektron prímesí sa uvoľní</u> a postupuje po kryštalickej mriežke. Atómy fosporu budú mať kladný náboj, ktorý je pevne viazaný. Elektróny sa voľne pohybujú a v elektrickom poli konajú usmernený pohyb- tečie elektrický prúd (elektronova vodivosť)



Typ p

- Prímes má o jeden elektron menej, zo susednej väzby odtrhne jeden Elektron aby vytvoril väzbu. Záporný náboj je pevne viazaný. Kladná diera pritiahne elektron zo susednej väzby- dierova vodivosť

