Pracovník poučený

Skole	nie EPP K2507A
1	Do akej lehoty musí byť uložená správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia?
STN 331500	a) Do zrušenia elektrického zariadenia;
	b) Najmenej do troch určených lehôt pravidelných revízií;
	c) Najmenej do vyhotovenia následujúcej správy o revízií.
	==04UIVP93==========04UIVP93========04UIVP93============04UIVP93========04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93=============04UIVP93====================================
2	Do akej lehoty musí byť uložená správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia?
STN	a) Minimálne do vyhotovenia správy o pravidelnej revízií;
331500	b) Trvalo až do zrušenia elektrického zariadenia;
	c) Do opravy elektrického zariadenia.
	==04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93=======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93========04UIVP93========04UIVP93===============04UIVP93====================================
3 STN 343085	So súhlasom koho, pri veľkých požiaroch elektrických rozvodní, smú členovia vykonávajúci záchranu vstupovať do ohrozených priestorov?
	a) Len elektrodispečera;
	b) Zodpovedného pracovníka po vydaní príkazu B;
	 Zodpovedného pracovníka, ak tento prehlási priestor za bezpečný z hľadiska úrazu elektrickým prúdom.
4	==04UIVP93======04UIVP93=====04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93=====04UIVP93=====04UIVP93===== Kto vypne hlavný domový prívod elektrickej inštalácie pri požiaroch a záplave v miestnostiach domov?
STN 343085	a) Pracovník energetického rozvodného závodu;
	b) Správca domu alebo člen požiarnej hliadky;
	c) Ktorýkoľvek občan.
	==04UIVP93=======04UIVP93======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93========04UIVP93=======04UIVP93========04UIVP93===========04UIVP93====================================
5	Kto zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci na elektrickej inštalácií podľa pokynov?
STN 343100	a) Majster;
	b) Pracovník;
	c) Zodpovedný vedúci práce.
========	:==04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93=======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93=====04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93=======04UIVP93========04UIVP93====================================
6	V rozsahu akých napätí musí byť vydaný pre práce na elektrických inštaláciách a v ich blízkosti príkaz B
STN 343100	a) VN, VVN a ZVN;
	b) VN a MN;
	c) NN a VVN.
	:==04UIVP93=======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93=====04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93=====
7	Kto vydáva a podpisuje príkaz B na práce na elektrických inštaláciách?
STN 343100	a) Poverená osoba pracoviska s kvalifikáciou minimálne pracovník znalý;
	b) Znalá osoba;
	 Osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie s kvalifikáciou znalá osoba s vyššou kvalifikáciou.
=======	==04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93======04UIVP93=====04UIVP93======04UIVP93====