BN-180

GPS+天线一体模块

DataSheet

Revision: 5.0

Date:2015.10



参数表:

参 数	说 明				
	芯片	u-blox U8			
芯片特性	接收模式	GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou,QZSS and SBAS			
	频率	GPS L1, GLONASS L1, BeiDou B1, SBAS L1, Galileo F			
	通道	72 搜索通道			
	跟踪	-167dBm			
ヨ <i>は</i> 。	重捕	-160dBm			
灵敏度	冷启动	-148dBm			
	热启动	-156dBm			
	水平精度	2.0 米 CEP 2D RMS SBAS 辅助 (开阔天空处)			
精度	速度精度	0.1m/s 95% (SA off)			
	时间精度	1us			
	冷启动	26s			
启动时间	暖启动	25s			
	热启动	1s			
	波特率	4800bps - 921600bps,默认 9600bps			
	输出电平	TTL 或者 RS-232, 默认 TTL 电平			
输出数据	输出协议	NMEA-0183 或者 UBX,默认 NMEA-0183 协议			
	单条 GNSS	1Hz-18Hz			
	标准 GNSS	1Hz-10Hz,默认 1Hz			
	高度	50,000m 最大			
工作限制	速度	515m/s 最大			
	重力加速度	4g 最大			
中观凉软	电压	直流 3.0V-5.5V,典型:5.0V			
电源消耗	电流	正常 50mA@5.0V			
	尺寸	18mm*18mm*6mm			
物理参数	重量	4.9 克			
	连接器	1.00 间距 4pin 座子			
环培	操作温度	-40 °C ~ +85°C			
环境	存储温度	-40°C ~ +105°C			
指示灯	TX 灯	上电蓝灯闪烁,表示有数据输出			
1日小八	PPS 灯	未定位该灯不亮; 3D 定位后, 开始闪烁			

管脚定义:




序号	名 称	I/O	描 述	特 性
1	GND	G	接 地	接 地
2	TX	О	UART 通讯接口,TTL 电平	GPS 数据输出引脚
3	RX	I	UART 通讯接口,TTL 电平	GPS 数据输入引脚
4	VCC	I	主电源,直流输入	DC 3.0V-5.5V;推荐 5.0V

指示灯:

- 1. 蓝灯, TX 灯, 上电蓝灯闪烁, 表示有数据输出。
- 2. 红灯, PPS 灯, 未定位该灯不亮; 3D 定位后, 开始闪烁。

模块背面图:



数据输出协议

联合模式协议头-GN GPS 模式协议头-GP GLONASS 模式协议头-GL 北斗模式协议头-GB 或BD

输出实例:

\$GNRMC, 073114. 00, A, 2237. 56240, N, 11401. 59614, E, 1. 329, 21. 11, 020916, , , A, V*37 \$GNVTG, 21. 11, T, , M, 1. 329, N, 2. 462, K, A*1B

\$GNGGA, 073114.00, 2237.56240, N, 11401.59614, E, 1, 12, 0.78, 112.9, M, -2.5, M, , *54

\$GNGSA, A, 3, 19, 05, 02, 06, 17, 12, 09, 13, , , , , 1. 48, 0. 78, 1. 26, 1*01

\$GNGSA, A, 3, 69, 83, 84, 70, 68, 82, , , , , , 1. 48, 0. 78, 1. 26, 2*0E

\$GPGSV, 4, 1, 13, 02, 46, 340, 36, 05, 52, 254, 37, 06, 42, 041, 41, 09, 22, 053, 40, 0*6E

\$GPGSV, 4, 2, 13, 12, 32, 282, 35, 13, 13, 185, 33, 17, 36, 131, 37, 19, 57, 119, 44, 0*66

\$GPGSV, 4, 3, 13, 20, 03, 237, , 23, 00, 038, , 25, 09, 311, 19, 42, 51, 128, 32, 0*60

\$GPGSV, 4, 4, 13, 50, 46, 123, 33, 0*50

\$GLGSV, 2, 1, 08, 68, 25, 027, 39, 69, 78, 011, 36, 70, 40, 213, 43, 74, 00, 259, , 0*78

\$GLGSV, 2, 2, 08, 82, 06, 124, 36, 83, 46, 085, 44, 84, 44, 358, 41, 85, 05, 324, 14, 0*74

\$GNGLL, 2237. 56240, N, 11401. 59614, E, 073114. 00, A, A*7C

输出范例:

\$GNRMC, 073114. 00, A, 2237. 56240, N, 11401. 59614, E, 1. 329, 21. 11, 020916, , , A, V*37

名称	实例	单位	叙述
讯息代号	\$GNRMC		RMC 规范抬头
标准定位时间	073114.00		时时分分秒秒. 秒秒秒
定位状态	A		A:已定位有效, V:未定位无效
纬度	2237. 56240		度度分分. 分分分分
北半球或南半球指示器	N		北半球(N)或南半球(S)
经度	11401. 59614		度度度分分. 分分分分
东半球或西半球指示器	Е		东(E)半球或西(W)半球
对地速度	1. 329	节	对地速度
对地方向	21. 11	度	对地方向
日期	020916		日日月月年年
_	_		_
_	_		_
_	A		_
_	V		_
总和检查码	*37		
<cr> <lf></lf></cr>			讯息终点

输出范例:

\$GNVTG, 21. 11, T, , M, 1. 329, N, 2. 462, K, A*1B

名称	实例	单位	叙述
讯息代号	\$GNVTG		VTG 规范抬头
对地方向	21. 11	度	对地方向
_	T		_
磁极对地方向			_
_	M		_
对地速度	1. 329	节	对地速度
单位	N		节
对地速度	2. 462	公里/小时	公里 / 小时
单位	K	公里/小时	公里 / 小时
_	A		_
总和检查码	*1B		
<cr> <lf></lf></cr>			讯息终点

输出范例:

\$GNGGA, 073114. 00, 2237. 56240, N, 11401. 59614, E, 1, 12, 0. 78, 112. 9, M, -2. 5, M, , *54

名称	实例	单位	叙述
讯息代号	\$GNGGA		GGA 规范抬头
标准定位时间	073114. 00		时时分分秒秒. 秒秒秒
纬度	2237. 56240		度度分分. 分分分分
北半球或南半球指示器	N		北半球(N)或南半球(S)
经度	11401. 59614		度度度分分. 分分分分
东半球或西半球指示器	Е		东(E)半球或西(W)半球
			0:未定位或无效的定位
 定位代号指示器	1		1:已定位 标准GPS (2D/3D)
是位代与指外船			2:已定位 差分GPS
			6:已定位 惯导GPS
使用中的卫星数目	12		
水平稀释精度	0. 78		
海拔高度	112.9	米	
单位	M	米	
地表平均高度	-2.5	米	
单位	M	米	
_	_	_	
总和检查码	*54		
<cr> <lf></lf></cr>			讯息终点

佡			-+	-	1	'n١	
44111	\rightarrow	-	1	\Box	14	ш	_

\$GNGSA, A, 3, 19, 05, 02, 06, 17, 12, 09, 13, , , , , 1. 48, 0. 78, 1. 26, 1*01

名称	实例	单位	叙述
讯息代号	\$GNGSA		GSA 规范抬头
模式 1	A		手动一强迫于二维定位或三维 定位模式运作 自动一允许自动切换二维定位 或三维定位模式
模式 2	3		1:未定位; 2:2D 定位; 3:3D 定位
卫星使用	19		信号频道 1
卫星使用	05		信号频道 2
•••••	•••		•••
卫星使用			信号频道 12
位置精度稀释值PDOP	1.48		
水平精度稀释值HDOP	0.78		
垂直精度稀释值VDOP	1. 26		
_	1		_
总和检查码	*01		
<cr> <lf></lf></cr>			讯息终点

输出范例:

\$GPGSV, 4, 1, 13, 02, 46, 340, 36, 05, 52, 254, 37, 06, 42, 041, 41, 09, 22, 053, 40, 0*6E \$GPGSV, 4, 2, 13, 12, 32, 282, 35, 13, 13, 185, 33, 17, 36, 131, 37, 19, 57, 119, 44, 0*66 \$GPGSV, 4, 3, 13, 20, 03, 237, , 23, 00, 038, , 25, 09, 311, 19, 42, 51, 128, 32, 0*60 \$GPGSV, 4, 4, 13, 50, 46, 123, 33, 0*50

名称	实例	单位	叙述
讯息代号	\$GPGSV		GSV 规范抬头
讯息总数	4		
讯息号码	1		
天空中卫星总数	13		
卫星编号	02		
卫星仰角	46		
卫星方位角	340		
讯号噪声比(C/No)	36		
•••••	•••		•••
卫星编号	09		
卫星仰角	22		
卫星方位角	053		
讯号噪声比(C/No)	40		
_	0		-
总和检查码	*6E		
<cr> <lf></lf></cr>			讯息终点

每行最多有四颗卫星。每四颗卫星占用一条GSV,超过自动增加一条GSV语句。

输出范例:

\$GNGLL, 2237. 56240, N, 11401. 59614, E, 073114. 00, A, A*7C

名称	实例	单位	叙述
讯息代号	\$GNGLL		GLL 规范抬头
纬度	2237. 56240		度度分分. 分分分分
北半球或南半球指示器	N		北半球(N)或南半球(S)
经度	11401. 59614		度度度分分. 分分分分
东半球或西半球指示器	Е		东(E)半球或西(W)半球
标准定位时间	073114.00		时时分分秒秒
状态	A		A:已定位有效, V:未定位无效
_	A		_
总和检查码	*7C		
<cr> <lf></lf></cr>			讯息终点