AP3216C 接近与光强传感器例程

简介


本例程主要功能是利用 RT-Thread 的 AP3216C 软件包读取传感器 ap3216c 测量的接近感应(ps, proximity sensor)与光照强度(als, ambient light sensor)。


AP3216C 软件包简介

AP3216C 软件包提供了使用接近感应(ps)与光照强度(als)传感器 ap3216c 基本功能,并且提供了硬件中断的可选功能,如需详细了解该软件包,请参考 AP3216C 软件包中的 README(路径位于./package/ap3216-vxx)。

硬件说明


ap3216c 硬件原理图如下所示:





如上图所示,单片机通过 I2C2(soft) scl(PF1)、 I2C2(soft) sda(PF0) 对传感器 ap3216c 发送命令、读取数据等, AP_INT(PG13) 为硬件中断引脚。

接近感应与光照强度传感器在开发板中的位置如下图所示:



该传感器能够实现如下功能:

光照强度: 支持 4 个量程接近感应: 支持 4 种增益

• 中断触发: 光照强度及接近感应同时支持 高于阈值 或 低于阈值 的两种硬件中断触发方式

软件说明

本例程的源码位于 /projects/03_driver_als_ps。

接近感应与光照强度传感器 ap3216c 的示例代码位于 applications/main.c 中。 主要流程:

- 1. 初始化传感器 ap3216c,传入参数 i2c1 为该传感器挂载的 i2c 总线的名称;初始化若失败,则返回空,程序不会被执行,若成功,则返回传感器设备对象;
- 2. 将返回设备对象分别传入获取 als 与 ps 函数,获取测量的 als 与 ps 值(详细的 API 介绍参考 ap3216c 软件包读取接近感应与光照强度章节,源码参考 ap3216c.c)。


示例代码如下:


```
int main(void)
{
    ap3216c_device_t dev;
    const char *i2c_bus_name = "i2c2";
    int count = 0;
   /* 初始化 ap3216c */
    dev = ap3216c_init(i2c_bus_name);
    if (dev == RT_NULL)
        LOG_E("The sensor initializes failure.");
        return 0;
    }
    while (count++ < 100)
        rt_uint16_t ps_data;
       float brightness;
        /* 读接近感应值 */
        ps_data = ap3216c_read_ps_data(dev);
        if (ps_data == 0)
        {
            LOG D("object is not proximity of sensor.");
        }
        else
        {
            LOG_D("current ps data : %d.", ps_data);
        }
        /* 读光照强度值 */
        brightness = ap3216c_read_ambient_light(dev);
        LOG_D("current brightness: %d.%d(lux).", (int)brightness, ((int)(10 *
brightness) % 10));
        rt thread mdelay(1000);
    }
```

```
return 0;
}
```

使用BSP来自行构建AP3216工程

- RT-ENV:
 - 1. 在空白工程模板文件夹中,右键空白处打开选项菜单,打开ENV工具;或者在RT-Thread Studio中右键工程文件夹,打开ENV终端。打开后输入menuconfig,进行终端可视化菜单配置。
 - 2. 打开menuconfig可视化菜单后,依次进入Hardware Dirvers Config --> Onboard Peripheral Drivers --> Enable AP3216C(I2C2),选中Enable AP3216C后,点击键盘Y键选中对应外设,然后用方向键选中底部菜单的SAVE后,回车键保存,然后退出。





3. 在ENV终端中使用pkgs --update命令,将自动下载刚刚选中的软件包(上游服务器为gitee),此操作将会下载AP3216C的驱动软件包,路径位于工程目录下的packages文件夹中。

至此,我们便可以在空白工程模板的基础上,获取到完整的项目依赖库。接下来我们便可以基于软件包进行进一步的工程开发。

示例代码如下:

```
* Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 * Change Logs:
 * Date
                Author
                             Notes
 * 2023-5-10 ShiHao
                             first version
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include <board.h>
#include <ap3216c.h>
#define DBG_TAG "main"
#define DBG_LVL
                    DBG_LOG
#include <rtdbg.h>
int main(void)
    ap3216c_device_t dev;
    const char* i2c_bus_name = "i2c2";
    unsigned int count = 1;
    dev = ap3216c_init(i2c_bus_name);
    while (count > ∅)
        rt_uint16_t ps_data;
        float brightness;
        ps_data = ap3216c_read_ps_data(dev);
        LOG_D("current ps data: %d.", ps_data);
        brightness = ap3216c_read_ambient_light(dev);
        LOG_D("current brightness: %d.%d(lux).", (int)brightness, ((int)(10 *
brightness) % 10));
        count++;
    }
    return 0;
```

```
}
```

编译 & 下载

- RT-Thread Studio: 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 STM32F407-RT-SPARK 资源包, 然后创建新工程,执行编译。
- MDK: 首先双击 mklinks.bat, 生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接; 再使用 Env 生成 MDK5 工程; 最后双击 project.uvprojx 打开 MDK5 工程, 执行编译。

编译完成后,将开发板的 ST-Link USB 口与 PC 机连接,然后将固件下载至开发板。

运行效果

烧录完成后,此时可以在 PC 端使用终端工具打开开发板的 ST-Link 提供的虚拟串口,设置串口波特率为 115200,数据位 8 位,停止位 1 位,无流控,开发板的运行日志信息即可实时输出出来,显示如下所示:

```
- RT -
          Thread Operating System
          4.1.1 build Jun 9 2023 13:18:36
 / | \
2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
msh >[D/main] object is not proximity of sensor.
[D/main] current brightness: 32.9(lux).
[D/main] object is not proximity of sensor.
[D/main] current brightness: 33.6(lux).
[D/main] current ps data : 7.
[D/main] current brightness: 33.9(lux).
[D/main] object is not proximity of sensor.
[D/main] current brightness: 33.9(lux).
[D/main] current ps data : 7.
[D/main] current brightness: 33.9(lux).
[D/main] current ps data : 11.
[D/main] current brightness: 33.9(lux).
[D/main] current ps data : 1.
[D/main] current brightness: 33.9(lux).
[D/main] object is not proximity of sensor.
[D/main] current brightness: 33.9(lux).
[D/main] object is not proximity of sensor.
[D/main] current brightness: 33.9(lux).
[D/main] current ps data : 1023.
[D/main] current brightness: 0.0(lux).
[D/main] current ps data : 1023.
[D/main] current brightness: 0.0(lux).
[D/main] object is not proximity of sensor.
[D/main] current brightness: 32.9(lux).
[D/main] object is not proximity of sensor.
[D/main] current brightness: 33.6(lux).
[D/main] current ps data : 1.
[D/main] current brightness: 33.6(lux).
[D/main] current ps data : 8.
[D/main] current brightness: 33.6(lux).
```

```
[D/main] object is not proximity of sensor.
[D/main] current brightness: 33.6(lux).
```

RT-Thread模块化编程示例 -- 自动初始化

在RT-Thread系统架构中,为了实现高效的模块解耦,我们使用了"自动初始化"机制,模块的初始化代码不再需要显式调用,仅需在函数定义处通过宏定义的方式进行申明,就会在系统启动过程中被执行。这样的代码架构有助于我们简化初始化流程,便于实现动态配置的效果。

在这里举例使用这一功能进行开发,我们创建两个.c文件,分别为main.c和app_ap3216c.c文件,在main.C中,只进行点灯操作,在app_ap3216c.c中,进行ap3216c模块的初始化及相应的控制操作。

main.c文件代码:

```
* Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 * Change Logs:
* Date Author
* 2023-5-10 ShiHao
                          Notes
                            first version
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include <board.h>
#define DBG TAG "main"
#define DBG LVL DBG LOG
#include <rtdbg.h>
/* 配置 LED 灯引脚 */
#define PIN_LED_B
                           GET_PIN(F, 11)  // PF11 : LED_B
                                                                       --> LED
#define PIN_LED_R
                           GET PIN(F, 12) // PF12 : LED R
                                                                       --> LED
int main(void)
{
   unsigned int count = 1;
   rt_pin_mode(PIN_LED_R, OUTPUT_OD);
   for(;;)
       /* LED 灯亮 */
       rt pin write(PIN LED R, PIN LOW);
       LOG_D("led on, count: %d", count);
       rt thread mdelay(500);
       /* LED 灯灭 */
```

```
rt_pin_write(PIN_LED_R, PIN_HIGH);
  LOG_D("led off");
  rt_thread_mdelay(500);
  count++;
}
return 0;
}
```

app_ap3216c.c文件代码:

```
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include <board.h>
#include <ap3216c.h>
#define DBG_TAG "app_ap3216c_entry"
#define DBG LVL
                       DBG LOG
#include <rtdbg.h>
ap3216c_device_t dev;
void app_ap3216c_entry(void* argument){
    rt_uint16_t ps_data;
    float brightness;
    for(;;)
        ps_data = ap3216c_read_ps_data(dev);
        LOG_D("current ps data: %d.", ps_data);
        brightness = ap3216c_read_ambient_light(dev);
        LOG_D("current brightness: %d.%d(lux).", (int)brightness, ((int)(10 *
brightness) % 10));
        rt_thread_delay(1000);
    }
}
int app_ap3216c_init(void){
    const char* i2c_bus_name = "i2c2";
    rt thread t tid;
    dev = ap3216c_init(i2c_bus_name);
    tid = rt_thread_create("AP3216C", app_ap3216c_entry, NULL, 1024, 20, 1);
    if(tid != RT_NULL) rt_thread_startup(tid);
    return 0;
```

```
}
INIT_DEVICE_EXPORT(app_ap3216c_init);
```

可以看到,在main.c的代码中并未调用ap3216c相关的代码程序,甚至也没有创建相应线程。而与ap3216c相关的代码操作被放在了app_ap3216c.c中,由init初始化函数与entry线程入口函数组成。

其中,init函数通过INIT_DEVICE_EXPORT宏函数注册进入rt-thread内核系统之中,在内核启动时自动执行,初始化相关外设后,在内部创建了app线程,然后在线程中执行传感器数据采集的功能。

注意事项

暂无。

引用参考

• 设备与驱动: I2C 设备

• ap3216c 软件包: https://github.com/RT-Thread-packages/ap3216c

• 自动初始化参考资料: 自动初始化