517

(1)

$$R = \rho \frac{l}{s}$$
 より、
$$\rho = 3.93 \times 10^{-6} \Omega \cdot cm \ , \ l = 1000 cm \ , \ S = (0.005)^2 \pi = 7.85 \times 10^{-5} cm^2$$

$$\rho = 3.93 \times 10^{-6} \Omega \cdot cm \ , \ l = 500 cm \ , \ S = (0.005)^2 \pi = 7.85 \times 10^{-5} cm^2$$
 を各々に代入して、
$$R_{AB} = 3.93 \times 10^{-6} \cdot \frac{1000}{7.85 \times 10^{-5}}$$

$$= 50 \Omega$$

$$R_{CD} = 3.93 \times 10^{-6} \cdot \frac{500}{7.85 \times 10^{-5}}$$

$$= 25 \Omega$$

(2)

半導体の抵抗をRとする。

すると回路全体を流れる電流/は、

$$I = \frac{12}{75+R}$$
 となる。

よって半導体の抵抗Rは、

$$V = IR$$
 より、
 $5.0 = \frac{12}{75+R}(R+25)$
 $375 + 5R = 12R + 300$
 $\therefore R = 11\Omega$

(3)

温度が上昇すると半導体の抵抗が小さくなるので、 半導体による電圧降下が小さくなる。 よって、B点の電位は低くなる。

(4)

シリコン、ゲルマニウム、ガリウム砒素 インジウム、硫化亜鉛、アモルファスシリコン など。

(5)

順方向なので、B点はp側と接合している。