# iPad 本体から音が鳴るか確認する

#### ※転送ケーブルはささないでください

①iPad 本体の右上から斜めにスワイプし コントロールセンターを表示します



②音量調整のアイコンがスピーカーになっており音量 が最大になっているか確認して下さい \_\_\_\_\_\_







③アプリを開く(ブロック、フローチャートどちらでも可)



④「接続処理」のボタンを押す。

<u>"ブッ・・・"と音が鳴った場合は、接続処理の手順へ進んでください</u>

音が鳴らない場合は下の確認作業を行い再度「接続処理」のボタンを押 し音が鳴るか確認して下さい。

### 確認1:消音モードを確認する

消音モードがオンの場合はオフにして下さい。







### 確認2:iPad の設定を確認する

「設定 I→「サウンド I→「大きな音を抑える」を OFF にする











## 接続処理

①本体の電源が OFF になっているのを確認し、 転送ケーブルを接続する









②iPad のイヤホン端子の音量を最大にする

コントロールセンターを開き、音量調整のアイコン がヘッドフォンになっており音量が最大になってい るか確認して下さい





③本体に電池を入れる

もしくは付属の USB ケーブルと AC アダプタ (別売)を使用することも可能です



#### ④オーロラクロックの電源を入れる

SW を押しながら





SW を押しながら電源を ON にすると LED が白く点灯した後、赤が 1 秒点灯します ※ SW は赤が点灯した後に離して下さい



#### ⑤アプリの接続処理を行う

1、「接続処理」をクリックします



「接続処理」をクリックし、紫が 1 秒点灯すれば接続完了です

データ転送がうまくいかなくなったり、挙動がおかしくなった場合 アプリを更新し電源を入れなおした後、接続処理の作業を行って下さい。

ケーブルを一度抜き再度差し込んだ場合、音量が変わる場合があります。

ファイル(ブラウザ)へ保存、読み込みを行うとデータ転送が出来なくなりますのでアプリを再読み込み(更新)し、「接続処理」のボタンを押しデータ転送をして下さい。

# 接続処理ができない場合

確認1:オーロラクロックの電源は正しく入れていますか?



SW を押しながら電源を ON にすると LED が白く点灯した後、赤が 1 秒点灯します赤が点灯したことを確認して SW を離して下さい。

確認2:iPad に接続されているイヤホン端子は奥まで刺さっていますか?

イヤホン端子がケースと干渉し奥までささっていない場合があります

確認3:iPadのヘッドフォンの音量は最大になっていますか?



①iPad 本体の右上から斜めにスワイプし コントロールセンターを表示します



②音量調整のアイコンがヘッドフォンになっており音量 が最大になっているか確認して下さい









確認4:消音モードを確認する



消音モードがオンの場合はオフにして下さい。





確認5:iPad の設定を確認する

「設定」→「サウンド」→「大きな音を抑える」を OFF にする











# 接続処理ができない場合

### 確認6:アプリが複数開いていないか確認する



□ hisatomi-app.com ※ ① まか ぴ 十
オーロラクロック2N(Pad) ファイル\* 接続処理 転送 実行 その他\*ヘルブ\*

アプリが複数開いている場合 は閉じてください。 使用するアプリ1つのみにし て下さい。



### 確認7: すべてをやり直す

- ①オーロラクロックを OFF にし接続ケーブルを抜く
- ②iPad を再起動する。
- ③iPad の音量を最大にする(アイコンがスピーカーを確認)
- ④Pad でアプリを開き「接続処理」をクリックし、iPad 本体から音が鳴るか確認する
- ⑤接続ケーブルでオーロラクロックと iPad を接続する
- ⑥iPad の音量を最大にする(アイコンがヘッドホンを確認)
- ⑦オーロラクロックの電源を入れる(SW を押しながら ON)
- ⑧「接続処理」を押す