Exp 17: Echo 服务

目的: 了解Echo协议在UDP及TCP上的应用。

摘要: 本实验将解析Echo 协议,一种从服务器端得到响应的协议。实验中应用ITS 里的GUI界面工具TCP Session,去解析Echo协议的原理。除此之外,透过 MDDL语言,学生可以更清楚了解到Echo协定的工作流程。

时间: 3 小时。

一、网络拓扑

A:




图 17.1

B:




图 17.2

二、技术背景

协议数据

Protocol suite:	TCP/IP	
Port:	7: TCP/UDP server.	

表 17.1

数据包封装图



Echo 协议被定义在RFC 862 里, 部分叙述如下:

1, TCP Based Echo Service

Echo service是定义在以联机为基础的TCP上。Server 持续监听TCP连结通讯端口7, 联机建立后,Sever会响应任何从client所送出的数据,直到联机结束。

2. UFC Based Echo Service

另一种Echo service是定义在以报文(datagram)传送为基础的UFC上。Server持续监听UFC连结通讯端口7,当Sever收到一个封包后,会将封包内资料再送回client。

三、实验步骤

1、拓扑结构

A




图 17.3




图 17.4

1) Complete the network connections on HUBOX by referring to 图 17.5。




图 17.5

2. Running Echo Client to Internet Echo

A.初始基本设置

- 2) 执行 **XCLIENT.BAT**, 打开 ITS 应用软件 KCodes Network Explorer。
- 3) 打开网络封包浏览器 Network Message Browser。
- 4) 在网络封包浏览器 Network Message Browser 界面中, 选择"**Option"打开"Set** Message Range"对话框。
- 5) 点击"Add new rule"按钮. 你需要设定两个参数用于观察封包。首先,在 Remote Port 中定义"7",然后点击"Apply"按钮。接着在 Local Port 中定义"7",然后再

次点击 Apply 按钮 (见图 17.6)。

6) 最后点击 **Set & Close** 按钮。




图 17.7

7) 从主菜单打开 Network Configuration 设置界面。




图 17.8

8) 在 Interface 1 中输入您实验室内分配的 IP 地址,设置您 Internet 网络的网关至路由表中。例如,定义 Interface 1 的 IP 地址为"192.168.253.1" 然后输入"192.168.253.254"至"Gateway"并且在"Destination"and"Mask"中输入"0.0.0.0"。

(见图 17.9)

9) 模式选择"Host", 然后点击"Set & Close"按钮。

B. 运行 Echo Client

10) 从 TCP 菜单中点击" **New TCP Session"** 打开"New TCP Session"对话框(见图 17.9)。




图 17.9

- 11) 选择"**System Default TCP"**。定义您的 Echo 服务器的 IP 地址至"Destination IP Address",从"Destination Port"中选择 **ECHO** (7)。例如,在"Destination IP Address"中定义为"**203.149.174.99**"。
- 12) 点击"Connect"按钮。
- 13) 一旦与 Echo 服务器连接上,在"send"区域的编辑窗口中输入"ABC"并且点击 "send"按钮。您的 ITS 将会立即接收到回馈的"ABC"。

3. Echo in UFC

在这个实验中,我们需要让 ITS1 扮演 Echo Server 角色. 其它的 IT 可以尝试发送一个 UFC Echo 封包给 ITS1。

ITS1 设置如下:

- 14) 打开 MDDL 平台。
- 15) 调用 C: \XClient \Data \Mddl \Tutorial \Ex17 \UFCEchoServer.mddl 程序, 然后点击 "Upld"按钮。

ITS2 thru ITS6 设置如下:

- 16) 打开 MDDL 平台.
- 17) 调用 C: \XClient \Data \Mddl \Tutorial \Ex17 \UDPEchoClient.mddl 程序, 然后点击 "Upld"按钮。
- 18) 从 TCP 菜单中点击" New TCP Session" 打开"New TCP Session"对话框。
- 19) 选择"User Defined Flow Control". 定义"Destination IP Address"为<ITS1's IP address>, "Destination Port"定义为 ECHO (7)。
- 20) 点击"Connect"按钮。在连接成功后,在编辑窗口中输入"ABC"并且点击 "Send"按钮。
- 21) 图 17.10 显示了 ITS2 发送"ABC" 给 ITS1。您可以在 Data Sent 中显示了 "ABC"。





图 17.10



22) 点击" **Recv**"按钮。您将会得到 ITS1 Echo 服务器回馈的数据 。(见图 17.11)

图 17.11

REACTOR PROGRAM

1, UFCEchoClient.mddl

```
VAR6.UCB_SOCKET_ID = 5 ;

VAR6.UCB_STATE = CNST_UFC_STATE_CLOSED ;

SERVICE_UFC_OPEN

{
    IF( VAR6.UCB_STATE != CNST_UFC_STATE_CLOSED )
        RETURN;

    VAR6.UCB_STATE = CNST_UFC_STATE_CLOSED )

        RETURN;

IF(PARA_IPADDR_SRC() == CNST_IP_ADDR_BROADCAST)

        VAR6.UCB_IP_ADDRSRC = MYIP(1);

ELSE

VAR6.UCB_IP_ADDRSRC = PARA_IPADDR_SRC();
```

}

{

```
VAR6.UCB_IP_ADDRDST
                                            = PARA_IPADDR_DST()
   IF(PARA\_PORT\_SRC() == 0W)
                               VAR6.UCB\_PORTSRC = 49152W
   ELSE
       VAR6.UCB_PORTSRC
                                            = PARA_PORT_SRC()
   VAR6.UCB_PORTDST
                                            = PARA_PORT_DST()
   RETVAL_SOCKET_ID
                       = VAR6.UCB_SOCKET_ID;
   RETVAL_IPADDR_SRC = VAR6.UCB_IP_ADDRSRC;
   RETVAL_PORT_SRC
                       = VAR6.UCB_PORTSRC;
   RETVAL_ERRORCODE
                        = CNST_UFC_NO_ERROR;
SERVICE_UFC_LISTEN
   IF( VAR6.UCB_STATE != CNST_UFC_STATE_CLOSED )
       RETURN;
   VAR6.UCB_STATE
                          = CNST_UFC_STATE_LISTEN;
   VAR6.UCB_IP_ADDRSRC
                          = PARA\_IPADDR\_SRC()
   VAR6.UCB_IP_ADDRDST
                          = PARA_IPADDR_DST()
   VAR6.UCB_PORTSRC
                          = PARA_PORT_SRC()
   VAR6.UCB_PORTDST
                          = PARA_PORT_DST()
   WAIT_SIGNAL VAR6.UCB_SOCKET_ID;
   RETVAL_SOCKET_ID
                      = VAR6.UCB_SOCKET_ID;
   RETVAL_IPADDR_SRC
                      = VAR6.UCB_IP_ADDRSRC;
   RETVAL_IPADDR_DST = VAR6.UCB_IP_ADDRDST;
```

```
RETVAL_PORT_DST = VAR6.UCB_PORTDST;
   RETVAL_ERRORCODE = CNST_UFC_NO_ERROR;
}
SERVICE_UFC_CLOSE
{
   IF( VAR6.UCB_STATE != CNST_UFC_STATE_ESTABLISHED )
      RETURN;
   VAR6.UCB_STATE
                                      = CNST_UFC_STATE_CLOSED;
   GENERATE_DISCONNECTED(1, VAR6.UCB_SOCKET_ID);
}
SERVICE_UFC_SEND
{
   VAR7.UFC_PSEUDO_IP_ADDRSRC
                                        = VAR6.UCB_IP_ADDRSRC ;
   VAR7.UFC_PSEUDO_IP_ADDRDST
                                        = VAR6.UCB_IP_ADDRDST ;
   VAR7.UFC_PSEUDO_ZERO
                                        =0
   VAR7.UFC_PSEUDO_PROT
                                        = CNST_IP_PROT_UFC
   VAR7.UFC_PSEUDO_LEN
                                       =8W;
   VAR7.UFC_PSEUDO_DATA.UFC_PORTSRC
                                        = VAR6.UCB_PORTSRC ;
   VAR7.UFC_PSEUDO_DATA.UFC_PORTDST = VAR6.UCB_PORTDST ;
   VAR7.UFC_PSEUDO_DATA.UFC_LEN
PARA_SOCKET_BUFFER_LEN() + 8;
   VAR7.UFC_PSEUDO_DATA.UFC_CHKSUM
                                          =0W;
   VAR7.UFC_PSEUDO_DATA.UFC_DATA
                                        = PARA_DATA();
```

```
VAR7.UFC_PSEUDO_DATA.UFC_CHKSUM
                                             = CHECKSUM(VAR7[0, 12 +
   VAR7.UFC_PSEUDO_LEN + PARA_SOCKET_BUFFER_LEN() - 1 ]) ;
   SEND_OUT_IP WITH_DATA
       T.IP_PROT
                                       = CNST_IP_PROT_UFC,
       T.IP_ADDRDST
                                         = VAR6.UCB_IP_ADDRDST ,
       T.IP_DATA
                   = VAR7.UFC_PSEUDO_DATA.[0, VAR7.UFC_PSEUDO_LEN +
       PARA_SOCKET_BUFFER_LEN() - 1]
   }
   RETVAL_DATA_LEN = PARA_SOCKET_BUFFER_LEN();
   RETVAL_DATA = PARA_DATA();
}
SERVICE_UFC_RECEIVE
{
   RETVAL_DATA_LEN = 0;
   FOR_EVERY_ELEMENT_IN_POOL 30
   {
       RETVAL_DATA[ RETVAL_DATA_LEN, ] = PE[0, ];
       RETVAL_DATA_LEN += LENGTH(PE);
       REMOVE_CURRENT_POOL_ELEMENT;
   }
}
IP_IN_HANDLER
{
```

```
IF(S.IP_PROT!=CNST_IP_PROT_UFC)
           RETURN:
       IF( VAR6.UCB_STATE == CNST_UFC_STATE_ESTABLISHED )
        {
           ADD_TO_POOL 30 WITH_DATA
               TARGET = S.IP_DATA.UFC_DATA
           }
           GENERATE_SEND_BUFFER_PARAMETERS_CHANGED(VAR6.UCB_SOCKET_ID, 0, 0, 0, 0);
        }
    DISCARD_MESSAGE;
    }
2, UFCEchoServer.mddl
    //UDP ECHO SERVER listen on port 7
    IP_IN_HANDLER
    {
           IF(S.IP\_DATA.[2, 3]==7W)
           {
               SEND_OUT_IP WITH_DATA
               {
                      T
                                        = S
                      T.IP_ADDRSRC
                                       = S.IP\_ADDRDST
                      T.IP_ADDRDST
                                          = S.IP_ADDRSRC
                  T.IP_TTL
                              = 0XFF,
                  T.IP\_DATA.[0, 1] = 7W,
                  T.IP_DATA.[2,3] = S.[20,21],
```

```
T.IP\_PROT = CNST\_IP\_PROT\_UFC \ , T.IP\_HEADERCHKSUM = \{0,0\} \ , T.IP\_HEADERCHKSUM = CHECKSUM(T.IP\_HEADER) \} DISCARD\_MESSAGE ; \}
```