运动平台控制协议

V3.0

一 约定

- 1. 平台空间规定使用左手坐标系,并以水平向上为 Z 轴正方向;
- 2. 平台使用 UDP 通信协议,默认端口:9800;
- 3. 距离默认单位是毫米 (mm), 角度默认单位是度 (°);
- 4. 平台需要在 PC 上运行指定控制软件,若要直接与平台板卡对接则不适用本协议。

二 通信协议

2、 数据包结构

通信数据由字符串构成,一帧数据包的结构为:

头	命令	分隔符(英文)	参数	尾
@	(见 <u>命令表</u>)	:	v1,v2,v3	#

提示:

- 1. 字符串内容均由 ASCII 字符组成;
- 2. 命令和参数之间的分隔符是":",参数之间的分隔符是","。
- 3. 数据包示例:

头	命令	分隔符	参数	尾	说明
@	А3	•	12.3,2.5,50, <mark>0</mark>	#	发送3轴角度数据
@	A4	•	12,2,3,30, <mark>0</mark>	#	发送3轴角度数据和旋转
@	A6	:	2.5,3.5,6,10,5,40, <mark>2</mark>	#	发送6轴角度数据
@	A7	:	3.5,1.5,12,8,5,30,20,4	#	发送6轴角度、7轴旋转数据
@	С3	•	25,20,6, <mark>2</mark>	#	发送 3 轴伸长量数据
@	C6	:	12.5,3.5,16,10,15,40,2	#	发送 6 轴伸长量数据
@	C7	:	3.5,1.5,12,8,5,30,20,4	#	发送6轴伸长、7轴旋转数据

2、命令表

命令	A3	3 轴平台姿态命令
参数	Roll (横滚角)	单精度数,单位:度(°)
	Pitch (俯仰角)	同上
	Z (水平高度)	单精度数,单位:毫米(mm)
	特效输出	16 进制整数(见特效输出数据说明)

示例	@A3:5.5,3.0,20,0F#	令平台姿态为 Roll=5.5°, Pitch=3.0°, 水平高度=20mm; 1-4号输出继电器闭合。
示例	@A3T:5.5,3.0,20,3000#	令平台姿态为 Roll=5.5°, Pitch=3.0°, 水平高度=20mm; 完成时间 3000ms

命令	A4	3 轴平台姿态命令, 4 轴旋转命令
	Roll (横滚角)	单精度数,单位:度(°)
	Pitch(俯仰角)	同上
参数	Z(水平高度)	单精度数,单位:毫米 (mm)
	Angle (旋转角度)	单精度数,单位:度(°)
	特效输出	16 进制整数(见特效输出数据说明)
		令平台姿态为 Roll=5.5°, Pitch=3.0°,
示例	@A4:5.5,3.0,20,45,0F#	水平高度=20mm, 旋转 45 度;
		1-4 号输出继电器闭合。
示例		令平台姿态为 Roll=5.5°, Pitch=3.0°,
	@A4T:5.5,3.0,20,45,3000#	水平高度=20mm, 旋转 45 度;
		完成时间 3000ms

命令	A6	6 轴平台姿态命令
	Roll (横滚角)	单精度数,单位:度(°)
	Pitch (俯仰角)	同上
	Yaw (偏航角)	同上
参数	X(X偏移量)	单精度数,单位:毫米(mm)
	Y(X偏移量)	同上
	Z(水平高度)	同上
	特效输出	16 进制整数(见 <u>特效输出数据说明</u>)
	@A6:5,6,0,5.5,3.0,20,F0#	令平台姿态为 Roll=5°, Pitch=6°,
示例		Yaw=0°,X偏移=5.5mm,Y偏移=3.0mm,
נעינג		水平高度=20mm;
		5-8 号输出继电器闭合。
示例	@A6T:5,6,0,5.5,3.0,20,3000#	令平台姿态为 Roll=5°, Pitch=6°,
		Yaw=0°,X偏移=5.5mm,Y偏移=3.0mm,
		水平高度=20mm;
		完成时间 3000ms

命令	A7	6 轴平台姿态、7 轴旋转命令
参数	Roll (横滚角)	单精度数,单位:度(°)
	Pitch (俯仰角)	同上

	Yaw (偏航角)	同上
	X(X偏移量)	单精度数,单位:毫米(mm)
	Y(X偏移量)	同上
	Z(水平高度)	同上
	Angle (旋转角度)	单精度数,单位:度(°)
	特效输出	16 进制整数(见 <u>特效输出数据说明</u>)
	@A7:5,6,0,5.5,3.0,20,-30,F0#	令平台姿态为 Roll=5°, Pitch=6°,
		Yaw=0°, X 偏移=5.5mm, Y 偏移=3.0mm, 水
示例		平高度=20mm;
		旋转电机旋转-30°;
		5-8 号输出继电器闭合。
	@A7T:5,6,0,5.5,3.0,20,-3	令平台姿态为 Roll=5°, Pitch=6°,
		Yaw=0°,X偏移=5.5mm,Y偏移=3.0mm,水
示例		平高度=20mm;
	0, 3000 n	旋转电机旋转-30°;
		完成时间 3000ms

命令	C3	3 轴平台缸伸长量命令
	1号缸伸长量	单精度数,单位:毫米(mm)
参数	2号缸伸长量	同上
少奴	3号缸伸长量	同上
	特效输出	16 进制整数(见 <u>特效输出数据说明</u>)
		令 1-3 号缸伸长量分别为 55mm, 33mm,
示例	@C3:55,33,25,01#	25mm;
		1号输出继电器闭合。
		令 1-3 号缸伸长量分别为 55mm, 33mm,
示例	C3T:55, 33, 25, 3000#	25mm;
		完成时间 3000ms

命令	C6	6 轴平台缸伸长量命令
	1号缸伸长量	单精度数,单位:毫米(mm)
	2号缸伸长量	同上
	3号缸伸长量	同上
参数	4号缸伸长量	同上
	5 号缸伸长量	同上
	6号缸伸长量	同上
	特效输出	16 进制整数(见特效输出数据说明)

示例	@C6:55,33,25,20,20,50,0100#	令 1-6 号缸伸长量分别为 55mm, 33mm, 25mm, 20mm, 20mm, 20mm; 9 号输出继电器闭合。
示例	@C6T:55,33,25,20,20,50,3000#	令 1-6 号缸伸长量分别为 55mm, 33mm, 25mm, 20mm, 20mm, 20mm; 完成时间 3000ms

命令	C7	6 轴平台缸伸长量、7 轴旋转命令
	1号缸伸长量	单精度数,单位:毫米 (mm)
	2号缸伸长量	同上
	3号缸伸长量	同上
参数	4号缸伸长量	同上
	5 号缸伸长量	同上
	6号缸伸长量	同上
	特效输出	16 进制整数(见 <u>特效输出数据说明</u>)
示例	@C7:55,33,25,20,20,50,25.5,0100#	令 1-6 号缸伸长量分别为 55mm, 33mm, 25mm, 20mm, 20mm, 20mm; 旋转电机旋转 25.5°; 9 号输出继电器闭合。
示例	@C7T:55, 33, 25, 20, 20, 50, 25. 5, 3000#	令 1-6 号缸伸长量分别为 55mm, 33mm, 25mm, 20mm, 20mm, 20mm; 旋转电机旋转 25.5°; 完成时间 3000ms

3、特效输出数据说明

平台板卡提供 12 个输出口,用于连接继电器控制特效输出。此处用一个 16 位整数的低 12 位分别代表每个输出口的状态,即 0~11 位分别代表 1~12 个输出继电器。每位中 0 表示该继电器输出无效(断开),1 表示有效(闭合)。

随后,此整数转为16进制字符串后,作为特效数据填入每个命令的最后一个参数。

例如,在平台运动中,欲令 2、4号继电器吸合,其它断开,则 16位整数位域的值如下:

位	13-15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

此整数 16 进制形式为 000A,将 000A(或 A)作为特效参数填入数据包最后一个参数。

修订记录:

时间	版本号	修订说明
2018.12	V1.0	新增协议,包含 A3, A6, C3, C6 命令
2019.02	V2.0	增加:旋转电机 A7, C7 命令; 修改:数据包包头由 # 改为 @