蓝牙 AT 协议介绍

V0.02

This translated version is for reference only, and the English version shall prevail in case of any discrepancy between the translated and English versions.

版权所有 2020 杰理科技有限公司未经许可,禁止转载



# 目录

Chapter 1 蓝牙 AT 协议	5
1.1UART 默认配置	5
1.2 协议说明	6
1.3 包格式	7
1.4 CMD 命令	8
1.4.1 CMD_SET_BT_ADDR	g
1.4.2 CMD_SET_BLE_ADDR	
1.4.3 CMD_SET_BLE_VISIBILITY	
1.4.4 CMD_SET_BT_NAME	
1.4.5 CMD_SET_BLE_NAME	
1.4.6 CMD_SEND_SPP_DATA	11
1.4.7 CMD_SEND_BLE_DATA	12
1.4.8 CMD SEND DATA	
1.4.9 CMD_STATUS_REQUEST	13
1.4.9 CMD_STATUS_REQUEST 1.4.10 CMD_VERSION_REQUEST	13
1.4.11 CMD BT DISCONNECT	14
1.4.12 CMD_BLE_DISCONNECT	14
1.4.13 CMD_SET_COD	14
1.4.14 CMD_ENTER_SLEEP_MODE	15
1.4.15 CMD_SET_ADV_DATA	15
1.4.16 CMD_SET_SCAN_DATA	15
1.4.17 CMD_SET_DCDC	16
1.4.18 CMD_GET_BT_ADDR	16
1.4.19 CMD_GET_BLE_ADDR	16
1.4.20 CMD_GET_BT_NAME	17
1.4.21 CMD_GET_BLE_NAME	17
1.4.21 CMD_SET_RF_MAX_TXPOWER	17
1.4.22 CMD_SET_BT_TXPOWER	18
1.4.23 CMD_SET_BLE_TXPOWER	18
1.5 EVENT 命令	20
1.5.1 EVENT_BT_CONNECTED	20



1.5.2 EVENT_BLE_CONNECTED			21
1.5.3 EVENT_BT_DISCONNECTED			21
1.5.4 EVENT_BLE_DISCONNECTED			21
1.5.5 EVENT_CMD_COMPLETE			22
1.5.6 EVENT_SPP_DATA_RECEIVED			22
1.5.7 EVENT_BLE_DATA_RECEIVED	•••••		23
1.5.8 EVENT_SYSTEM_READY			23
1.5.9 EVENT_STATUS_RESPONSE			24
1.5.10 EVENT_INDICATE_COMPLETE		<u> </u>	24
1.5.11 EVENT_UART_EXCEPTION			25



# 修改日志

版本	日期	<b>基</b> 述
0.0.1	2020/ 05 / 28	
更新:	● 建立初始版本	
	● 定义文档格	
	● 描述协议	
0.0.2	2020/ 06 / 12	
更新:	● 添加可设置 BT 的	



# Chapter 1 蓝牙 AT 协议

# **1.1UART** 默认配置

类别	说明	备注
波特率	115200	
数据位	8	
停止位	1	
校验位	无	
流控	无	1
PIN	PB04 (TX), PB05 (RX)	TX 为芯片 UART 输出,RX 为芯片 UART 输入;可以通过固件修改。代码定义如下: #define UART_DB_TX_PIN



# 1.2 协议说明

- (1) MCU 发给芯片的数据包称为 CMD (命令), MCU 通过发送 CMD 来完成配置蓝牙,控制蓝牙连接,发送数据等操作。
- (2) 芯片发给 MCU 的数据包称为 EVENT (事件), 芯片通过发送 EVENT 来通知 MCU 蓝牙状态的变化以及上报数据等行为。
- (3) MCU 每发送一个 CMD, 都需要等待芯片应答一个 EVENT; 遵循一去一回的原则; 此机制作为软件流控处理。
- (4) 芯片的状态变化和上报数据 EVENT 为实时发送给 MCU,不需要等待 MCU 的查询。
- (5) CMD 和 EVENT 包均为小端传输,即低字节先传输。
- (6) 用户有固件程序,可以自己添加 CMD 和 EVENT 扩展。

User manual 6of25

# 1.3 包格式

Byte offset	Name	名称
0	Packet type	包类型,0x01CMD 包,0x02EVENT 包
1	Ор	操作码,根据包类型指示不同的 CMD 和 EVENT 指令
2	length	内容长度
3~ (length + 3)	payload	内容



# 1.4 CMD 命令

CMD 是 MCU 发送给蓝牙芯片的指令,用于配置蓝牙,控制蓝牙连接和发送数据等。 芯片收到每个 CMD 后都会回复一个对应的 EVENT 作为应答(通常为 EVENT\_CMD\_COMPLETE)。即 MCU 发送 CMD 后应等待一个与之对应的 EVENT,收到此 EVENT 后再发送新的 CMD。 已定义的 CMD 如下:

CMD	OP 操作码	描述
CMD_SET_BT_ADDR	0x00	设置蓝牙 EDR 地址
CMD_SET_BLE_ADDR	0x01	设置蓝牙 BLE 地址
CMD_SET_VISIBILITY	0x02	设置蓝牙可发现和广播
CMD_SET_BT_NAME	0x03	设置蓝牙 EDR 名称
CMD_SET_BLE_NAME	0x04	设置蓝牙 BLE 名称
CMD_SEND_SPP_DATA	0x05	发送蓝牙 EDR(SPP)数据
CMD_SEND_BLE_DATA	0x09	发送蓝牙 BLE(ATT)数据
CMD_SEND_DATA	0x0A	发送数据(自动选择通道 SPP 或 BLE)
CMD_STATUS_REQUEST	ОхОВ	请求蓝牙状态
CMD_VERSION_REQUEST	0x10	获取固件版本
CMD_BT_DISCONNECT	0x11	断开蓝牙 EDR 连接
CMD_BLE_DISCONNECT	0x12	断开蓝牙 BLE 连接
CMD_SED_COD	0x15	设置蓝牙的 Class of Device
CMD_SET_RF_MAX_TXPOWER	0x16	设置蓝牙 RF 的可配置的最大发设功率
CMD_SET_BT_TXPOWER	0x17	设置蓝牙 EDR 的发设功率
CMD_SET_BLE_TXPOWER	0x18	设置蓝牙 BLE 的发设功率
CMD_ENTER_SLEEP_MODE	0x27	进入软关机睡眠(需要 IO 唤醒功能)
CMD_SET_ADV_DATA	0x2D	设置蓝牙 BLE 广播包数据
CMD_SET_SCAN_DATA	0x2E	设置蓝牙 BLE 响应包数据
CMD_SET_DCDC	0x31	设置电源 DCDC 使能
CMD_GET_BT_ADDR	0x34	获取蓝牙 EDR 地址
CMD_GET_BLE_ADDR	0x35	获取蓝牙 BLE 地址
CMD_GET_BT_NAME	0x36	获取蓝牙 EDR 名称
CMD_GET_BLE_NAME	0x37	获取蓝牙 BLE 名称
All information	provided in this decument is	subject to legal disclaimers © .IL V 2020 All rights reserved

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2020. All rights reserved.

User manual 8of25



# 1.4.1 CMD\_SET\_BT\_ADDR

设置芯片的 EDR 地址。

收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

注:该命令需要在未连接状态,先关闭蓝牙可见性,即用命令 CMD\_SET\_VISIBILITY,设置可见为 0。命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x00
2	length	0x06
3~8	Payload	地址
		(例如内容: 66 55 44 33 22 11,显示格式: 11:22:33:44:55:66)

# 1.4.2 CMD\_SET\_BLE\_ADDR

设置芯片的 BLE 地址。

收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

该命令需要在未连接状态, 先关闭蓝牙可见性, 即用命令 CMD\_SET\_VISIBILITY, 设置可见为 0。

	Byte offset	描述	取值
	0	CMD	0x01
	1	OP	0x01
1	2	length	0x06
	3~8	Payload	地址
			(例如内容: 66 55 44 33 22 11,显示格式: 11:22:33:44:55:66)



## 1.4.3 CMD\_SET\_BLE\_VISIBILITY

设置芯片蓝牙的可发现和广播状态。

收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:该命令需要在未连接状态,先关闭蓝牙可见性,即用命令 CMD\_SET\_VISIBILITY,设置可见为 0。命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x02
2	length	0x01
3	Payload	Bit0: edr 可发现
		Bit1: edr 可连接 Bit2: ble 可发现(adv 广播)
	<b>(</b>	其他 Bit 未用,默认 O

# 1.4.4 CMD\_SET\_BT\_NAME

设置芯片的 EDR 名称。

收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

注:该命令需要在未连接状态,先关闭蓝牙可见性,即用命令 CMD\_SET\_VISIBILITY,设置可见为 0。 命令格式。

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x03
2	length	0x01~0x20, 最大长度为 32 bytes
3~N	Payload	蓝牙名称(ASCII 编码的字符串)

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2020. All rights reserved.

#### 1.4.5 CMD\_SET\_BLE\_NAME

设置芯片的 BLE 名称。

收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:该命令需要在未连接状态,先关闭蓝牙可见性,即用命令 CMD\_SET\_VISIBILITY,设置可见为 0。命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x04
2	length	0x01~0x18,最大长度为 24bytes
3~N	Payload	蓝牙名称(ASCII 编码的字符串)

# 1.4.6 CMD\_SEND\_SPP\_DATA

发送 EDR 数据包(SPP 协议)。

收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x05
2	length	0x01~0xFF,最大长度为 255bytes, 推荐值 128
3~N	Payload	数据

#### 1.4.7 CMD\_SEND\_BLE\_DATA

发送 BLE 数据(ATT 协议)。

收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

#### 命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x09
2	length	0x01~0xFF,最大长度为 255bytes, 推荐值 128
3~4	Payload	Profile_data 定义的 notify handle: 可用有 0x0008,0x000d,
		0x0010
5~N	Payload	数据

#### 1.4.8 CMD\_SEND\_DATA

发送蓝牙数据,自动判断当前连接是 EDR 还是 BLE,并从当前连接通道将数据发出。当选择 BLE 通道时,默认使用 notify handle 值 0x0008 发送。若两个通道都连上,默认值选择 EDR 发送。当收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x0a
2	length	0x01~0xFF,最大长度为 255bytes, 推荐值 128
5~N	Payload	数据

# 1.4.9 CMD\_STATUS\_REQUEST

请求芯片的蓝牙状态。

收到该命令后,会回复 EVENT\_STATUS\_REPONSE。

#### 命令格式:

Byte offset	描述	取值	
0	CMD	0x01	
1	ОР	0x0B	
2	length	0x00	

#### 1.4.10 CMD\_VERSION\_REQUEST

请求芯片的固件版本。

当收到该命令后,会回复 EVENT CMD COMPLETE,回复内容长度为 0x04。

回复内容为固件版本好: 1~65535

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x10
2	length	0x00



# 1.4.11 CMD\_BT\_DISCONNECT

设置芯片断开蓝牙 EDR 的连接。

当收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

#### 命令格式:

Byte offset	描述	取值	
0	CMD	0x01	<b>V</b>
1	ОР	0x11	9
2	length	0x00	

#### 1.4.12 CMD\_BLE\_DISCONNECT

设置芯片断开蓝牙 BLE 的连接。

当收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

#### 命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x12
2	length	0x00

# 1.4.13 CMD\_SET\_COD

设置芯片蓝牙 EDR 的 Class of Device。

当收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

#### 命令格式.

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x15
2	length	0x03
3~5	Payload	Class of Device

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2020. All rights reserved.

User manual 14of25



#### 1.4.14 CMD\_ENTER\_SLEEP\_MODE

用于无蓝牙连接的情况下,让芯片进入 deep sleep 模式(软关机),功耗降低几微安级别。 进入 deep sleep 模式后,可以通过 UART 发送字节唤醒芯片开机工作(推荐发送 3 个全 0 的字节) 等待芯片 EVENT\_SYSTEM\_READY 事件后,就可以正常工作。

当收到该命令后,不会有回复芯片直接进入 deepsleep 模式。

#### 命令格式:

Byte offset	描述	取值	9
0	CMD	0x01	
1	ОР	0x27	
2	length	0x00	

#### 1.4.15 CMD\_SET\_ADV\_DATA

设置 BLE 的广播包数据。

当收到该命令后,会回复 EVENT CMD COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

#### 命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x2d
2	length	0x01~0x1F
3~N	payload	广播数据

#### 1.4.16 CMD\_SET\_SCAN\_DATA

设置 BLE 的扫描响应包数据。

当收到该命令后,会回复 EVENT CMD COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

#### 命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x2e

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2020. All rights reserved.

User manual 15of25



2	length	0x01~0x1F
3~N	payload	响应包数据

#### 1.4.17 CMD\_SET\_DCDC

设置电源模式 DCDC 使能; 0x01 为打开 DCDC, 0x00 为关闭 DCDC。

当收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

# 命令格式:

Byte offset	描述	取值	
0	CMD	0x01	
1	OP	0x31	
2	length	0x01	
3~N	payload	0x00/0x01	

#### 1.4.18 CMD\_GET\_BT\_ADDR

获取蓝牙 EDR 的地址。

当收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE, 回复内容长度为 0x08。

## 命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x34
2	length	0x00

# 1.4.19 CMD\_GET\_BLE\_ADDR

获取蓝牙 BLE 的地址。

当收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE,回复内容长度为 0x08。

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01



1	ОР	0x35
2	length	0x00

# 1.4.20 CMD\_GET\_BT\_NAME

获取蓝牙 EDR 的名称。

当收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE。

## 命令格式:

Byte offset	描述	取值	
0	CMD	0x01	
1	OP	0x36	
2	length	0x00	

#### 1.4.21 CMD\_GET\_BLE\_NAME

获取蓝牙 BLE 的名称。

当收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE。

# 命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x37
2	length	0x00

#### 1.4.21 CMD\_SET\_RF\_MAX\_TXPOWER

设置芯片蓝牙RF的发射功率的最大限制值。

当收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:该命令需要在未连接状态,先关闭蓝牙可见性,即用命令 CMD\_SET\_VISIBILITY,设置可见为 0。

# 命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	ОР	0x16
2	length	0x04
3	Payload	edr 的连接的发射功率(范围: 0~9, 推荐值 5)
4	Payload	edr 的可以连接状态的发射功率(范围: 0~9, 推荐值 5)
5	Payload	edr 的可以发现状态的发射功率 (范围: 0~9, 推荐值 7)
6	Payload	ble 的发射功率(范围: 0~9,推荐值 8)

## 1.4.22 CMD\_SET\_BT\_TXPOWER

设置芯片蓝牙 EDR 的发射功率,工作状态下随时都可以动态调整。

当收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE, 回复内容长度为 0x00。

注:该命令设置值小于等于 CMD\_SET\_RF\_MAX\_TXPOWER 的设置值

## 命令格式:

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x17
2	length	0x01
3	Payload	edr 的发射功率(范围: 0~9,受限最大功率的设置)

# 1.4.23 CMD\_SET\_BLE\_TXPOWER

设置芯片蓝牙 BLE 的发射功率,工作状态下随时都可以动态调整。

当收到该命令后,会回复 EVENT\_CMD\_COMPLETE,回复内容长度为 0x00。

注:该命令设置值小于等于 CMD\_SET\_RF\_MAX\_TXPOWER 的设置值



# 珠海市杰理科技有限公司 ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

Byte offset	描述	取值
0	CMD	0x01
1	OP	0x18
2	length	0x01
3	Payload	ble 的发射功率(范围: 0~9, ,受限最大功率的设置)



# 1.5 EVENT 命令

已定义的 EVENT 如下:

EVENT 事件名称	OP 操作码	描述
EVENT_BT_CONNECTED	0x00	蓝牙 EDR 连接建立
EVENT_BLE_CONNECTED	0x02	蓝牙 BLE 连接建立
EVENT_BT_DISCONNECTED	0x03	蓝牙 EDR 连接已经断开
EVENT_BLE_DISCONNECTED	0x05	蓝牙 BLE 连接已经断开
EVENT_CMD_COMPLETE	0x06	命令已完成
EVENT_SPP_DATA_RECEIVED	0x07	接收到蓝牙 EDR(SPP)数据
EVENT_BLE_DATA_RECEIVED	0x08	接收到蓝牙 BLE(ATT)数据
EVENT_SYSTEM_READY	0x09	芯片已准备好
EVENT_STAUS_RESPONSE	0x0A	状态回复
EVENT_INDICATE_COMPLETE	0x0C	收到 BLE 的 indicate response
EVENT_UART_EXCEPTION	0x0F	UART 传输包格式错误

# 1.5.1 EVENT\_BT\_CONNECTED

表示蓝牙 EDR 连接建立。

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	ОР	0x00
2	Length	0x00



# 1.5.2 EVENT\_BLE\_CONNECTED

表示蓝牙 BLE 连接建立。

事件格式:

Byte offset	描述	取值	
0	EVENT	0x02	
1	OP	0x02	
2	Length	0x00	3

# 1.5.3 EVENT\_BT\_DISCONNECTED

表示蓝牙 EDR 连接已经断开。

事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	OP	0x03
2	Length	0x00

# 1.5.4 EVENT\_BLE\_DISCONNECTED

表示蓝牙 BLE 连接已经断开。

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	ОР	0x05
2	Length	0x00

# 1.5.5 EVENT\_CMD\_COMPLETE

芯片完成每一条命令 CMD 后都会回复事件 EVENT\_CMD\_COPLETE。

# 事件格式:

Byte offset	描述	取值	
0	EVENT	0x02	
1	OP	0x06	
2	Length	Payload 的长度	
3	Payload	完成命令操作码 OP	
4	Payload	命令完成状态: 0x00-成功, 0x01-失败	
5~N	Payload	回复内容,根据不同的命令 CMD,内容不一样	

# 1.5.6 EVENT\_SPP\_DATA\_RECEIVED

芯片收到蓝牙 EDR 数据(SPP 协议)后会通过此事件发送给 MCU。

Byte offset	描述	取值	
0	EVENT	0x02	
1	OP	0x07	
2	Length	Payload 的长度,0x01~0xFF	
3~N	Payload	数据	

# 1.5.7 EVENT\_BLE\_DATA\_RECEIVED

芯片收到蓝牙 EDR 数据(ATT 协议)后会通过此事件发送给 MCU。

# 事件格式:

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	OP	0x08
2	Length	Payload 的长度,0x01~0xFF
3~4	Payload	Attribute handle,write 或 write_no_response handle
5~N	Payload	数据

# 1.5.8 EVENT\_SYSTEM\_READY

芯片上电/复位初始化完成后,会发送该事件通知 MCU 自己已经准备好了,可以开始工作。而 MCU 需要收到此 EVENT 后方可发送第一个 CMD。

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	OP	0x09
2	Length	0x00

# 1.5.9 EVENT\_STATUS\_RESPONSE

回复 CMD\_STAUS\_REQUEST。

事件格式:

Byte offset	描述	取值	
0	EVENT	0x02	
1	ОР	0x0a	
2	Length	0x01	
3	Payload	芯片状态:	
		Bit0edr 可发现	
		Bit1edr 可连接	
		Bit2ble 可发现(执行广播)	
		Bit3edr 的 spp 协议已经连接上	
		Bit4ble 已连接	
		其他 Bit 保留未用,默认值为 0	

# 1.5.10 EVENT\_INDICATE\_COMPLETE

芯片收到蓝牙 BLE 的 indiacte response 后会通知该事件发送给 MCU。

Byte offset	描述	取值
0	EVENT	0x02
1	OP	0x0C
2	Length	0x00



#### 1.5.11 EVENT\_UART\_EXCEPTION

芯片收到无法处理的 CMD 时,会通过该命令回复。

Byte offset	描述	取值	
0	EVENT	0x02	
1	OP	0x0F	<b>&gt;</b>
2	Length	0x00	