Architecture des microprocesseurs RISC-V ABI

CRT & édition de liens

Michel Agoyan : <u>michel.agoyan@st.com</u>

Marc Lacruche : <u>marc.lacruche@st.com</u>

Simon Pontie : <u>simon.pontie@cea.fr</u>

Olivier Potin : <u>olivier.otin@emse.fr</u>

Anthony Zgheib : <u>zgheib@emse.fr</u>

Louis Noyez : <u>louis.noyez@emse.fr</u>

Théophile Gousselot: <u>theophile.gousselot@emse.fr</u>

Clément Fanias : <u>clement.fanias@emse.fr</u>



Cache: amélioration des performances

- * Average access time = hit time + Miss rate x Miss penality
- * 3 voies possibles pour améliorer les performances :
 - * Réduire le miss rate (cache de taille plus importante)
 - * Réduire le "Miss penality" (utilisation d'un niveau hiérarchique supplémentaire : L2
 - * Réduire le "Hit time"



Cache: causes des « Miss »

- * Obligatoire : première fois que l'on référence un bloc
 - * Cas de "Miss" qui a lieu même si le cache est de capacité infinie
- * Capacité : taille du cache trop petite pour contenir toutes les données/instructions nécessaires au programme
- * Conflit : Collisions due à la stratégie de remplacement des blocs



Cache: Optimisation logicielle

* Changer l'ordre de parcours de tableau multidimensionnel :

```
For(i=0; i < M; i++) {
    for(j=0; j < N; j++) {
        x[i][j] = 2*x[i][j];
    }
}
```

```
For(j=0; j < N; j++) {
    for(i=0; i < M; i++) {
        x[i][j] = 2*x[i][j];
    }
}
```

* Améliore la localité spatiale




Cache: Optimisation logicielle

* Fusion de boucles itératives :

* Améliore la localité temporelle



RISC-V ABI (Application Binary Interface)





RISC-V ABI (Application Binary Interface)

- * Programmation procédurale est le paradigme de programmation le plus utilisé. (paradigme implémenté dans pratiquement tous les langages)
 - * modularité
 - * factorisation
 - * lisibilité
- * Problème : comment assurer l'interopérabilité entre les langages ?



RISC-V ABI (Application Binary Interface)

- * ABI définit une convention pour l'appel à une procédure/fonction garantissant qu'une procédure/fonction écrite dans un langage puisse être appelée depuis un programme écrit dans un autre langage
- Cette convention garantit aussi que des chaînes d'outils différentes produisent des codes exécutables compatibles entre eux
- * Il peut exister plusieurs convention d'appel. RISC-V : ilp32, ilp32d, ilp32e, ilp32f, lp64d, lp64d, lp64f,



RISC-V ABI Appel de fonction

- * Un appel de fonction se décompose en 7 étapes :
 - 1. Transfert des paramètres à la fonction
 - 2. Transfert du flot d'exécution à la fonction
 - 3. Allocation de ressource mémoire
 - 4. Exécution du traitement
 - 5. Transfert du résultat du traitement
 - 6. Libération des ressources mémoires
 - 7. Retour au flot d'exécution principal



RISC-V ABI la pile :transfert des paramètres

- Les registres du processeur semblent être un choix efficace en terme de performance pour le passage des paramètres à une fonctions :
 - * Registres = structure mémoire la plus rapide
 - * La plupart des fonctions d'un programme ont moins de 8 paramètres
- * Si plus de 8 paramètres . Les registres sont en nombre limité

 ⇒ utilisation de la RAM



RISC-V ABI utilisation des registres


N° de registre	nom	description	Responsable de la sauvegarde
0	zero	Câblé à 0	
1	ra	Adresse de retour	appelant
2	sp	Pointeur de pile	appelant
3	gp	Pointeur global	
4	tp	Pointeur de "Thread"	
57	t0t2	Temporaires à sauvegarder	appelant
8	s0/fp	Registre à sauvegarder 0 / pointeur de "frame"	appelé
9	s1	Registre à sauvegarder 0	appelé
10-11	a0,a1	2 premiers paramètres , valeurs de retour	appelant
12-17	a2a7	Paramètres	appelant
18-27	s2-s7	Registres à sauvegarder	appelé
28-31	t3-t6	Registres temporaires	appelant

MINES Saint-Étienne

RISC-V ABI

la pile : allocation de ressources mémoire

- * Allocation se fait dynamiquement à l'aide d'une pile
- * On dispose d'un pointeur de pile le registre 2 « sp » qui pointe sur le haut de la pile



RISC-V ABI

La pile : Allocation/libération de ressources mémoire

- * L'espace mémoire alloué pour une fonction sur la pile s'appelle : la «frame»
- * Pour allouer de l'espace sur la pile on fait croitre la pile vers le bas:
 - * addi \$sp,\$sp,#taille négative
- * Pour libérer l'espace précédemment allouer :
 - * addi \$sp,\$sp,#taille positive
- * La taille de la «frame» doit être un multiple de 16 (pour pouvoir empiler les variables scalaires les plus larges = long double)



RISC-V ABI la pile : structure

..... 0xFFFF

\$sp avant allocation — addi \$sp,\$sp, #taille >0 sw \$ra ,#taille-4(\$sp)

Paramètres de la fonction en cours

zone registres à sauvegarder taille $\equiv 0[16]$

zone des variables locales taille $\equiv 0[16]$

zone des paramètres de la fonction à appeler Zone allouée à la fonction appelée

\$sp après allocation

..... 0x0000



RISC-V ABI

Structure de la pile : zone des paramètres de la fonction à appeler

- * Les premiers paramètres (pour le langages C, l'ordre des paramètres d'une fonction est de gauche à droite) sont passés par les 8 registres : \$a0,\$a1,\$a2,\$a3,\$a4,\$a5,\$a6,\$a7
- * Les paramètres supplémentaires sont placés sur la pile.
- * Bien que les premiers paramètres sont passés par registres, les 8 premiers mots de la pile de la fonction appelée sont tout de même alloués sur la pile de la fonction appelée
- * La fonction appelée est libre d'utiliser la zone de stockage des paramètres comme zone de mémoire de travail
- * La taille de la zone de stockage des paramètres doit être suffisamment grande pour accueillir l'ensemble des paramètres plus important (si plusieurs fonctions appelées)

RISC-V ABI Structure de la pile : zone des variables locales

- * Si la fonction appelée a besoin de variables locales, elles sont allouées sur la pile dans une zone dédiée au dessus de la zone de stockage des paramètres.
- * La taille de cette zone doit être un multiple de 16
- * L'utilisation de registres est privilégiée (ou peut être demandé par le programmeur)
 - * Le débogueur aura du mal a identifié les variables locales
 ⇒ débrailler les optimisations pour le debug



RISC-V ABI

Structure de la pile :

zone des registres à sauvegarder



- * Dans le prologue de la fonction les registres à sauvegarder utilisés par la fonction sont placés sur la pile dans cette zone
- * Les registres à sauvegarder seront restaurés dans l'épilogue de la fonction



RISC-V ABI

Transfert du flot d'exécution à la fonction et retour au flot principal

- * JAL fct : saut vers fct et sauvegarde de la l'adresse de retour dans \$ra
- * Si la fonction appelée n'est pas une fonction feuille (elle appelle une ou plusieurs autres fonctions) \$ra doit être sauvegardé
- * Durant l'épilogue \$ra est sauvegardé sur la pile au dessus de la zone des registres à sauvegarder
- * \$ra est restauré dans la toute fin de l'épilogue juste avant le retour
- * JR \$ra



RISC-V ABI retour du résultat à l'appelant

- * \$a0 et \$a1 sont utilisés pour retourner le résultat à l'appelant
- * La plupart des fonctions retourne un résultat <32bits, un seul registre est utilisé : \$a0
- * Le retour de résultat > 64 bits se fait généralement par un pointeur sur une zone mémoire de l'appelant ⇒ ne pas oublier que la zone de mémoire allouée à la fonction est libérée dès le retour de fonction



RISC-V ABI Allocation dynamique sur la pile

- * Taille de variable locale déterminée lors de l'exécution (_builtin_alloca)
- * Utilisation d'un registre sauvegardé particulier \$s0= \$fp
 - * En fait toutes les références à la pile sont faites en utilisant \$fp (frame pointeur)
 - * Pour créer une zone dynamique il suffit de décrémenter \$sp
 - * \$fp et \$sp seront restaurés durant l'épilogue de la fonction

Paramètres de la fonction encours

zone registres à sauvegarder taille $\equiv 0[16]$

zone des variables locales taille $\equiv 0[16]$

zone des paramètres de la fonction à appeler

Zone d'allocation dynamique



RISC-V ABI

- variables globales

 * Les variables globales sont accessibles en utilisant \$gp (adressage indirect avec déplacement) en une seule instruction :
 - * lw \$a1, #offset(\$gp)
 - * offset = valeur immédiate sur 12bit = 4KB ,est calculé lors de la construction
 - * \$gp doit être initialisé au démarrage
- * Pour certain compilateur (gcc) on peut régler un seuil (-G —gpsize) pour décider si la variable est accessible en utilisant \$gp ou non :
 - * lui \$t0,%hi(global) (%hi est une macro assembleur prenant les 20bits de poids fort d'un mot de 32bits, ici l'adresse de la variable « global »)
 - * addi \$t0,%lo(global)
 - * lw \$a1,(\$t0)



RISC-V Compilation C :1-2

- * La compilation : 3 étapes
 - 1.pré-processeur (inclusion des entêtes, développement des macros)
 - 2.traduction en assembleur
 - 3.assemblage ⇒ fichier binaire appelé «fichier objet »
- * Fichier objet:
 - * Instructions machine
 - * Calcul d'adresse incomplet et relatif :
 - * certaines références à des fonctions ou variables sont définies
 - * certaines références sont externes et sont non résolues



RISC-V Compilation 2-2

- * Les références sont classées dans des sections de sorties :
- * .text:
 - * le code exécutable = instructions machine
 - * les constantes
- * .bss, .sbss : les variables globales non itialisées
- * .data, .sdata : les variables globales initialisées



RISC-V édition de lien

- * L'éditeur de lien assure deux fonctions :
- Il résout les références non définies en établissant les liens entre les modules qui définissent les références et les modules qui les utilisent
- 2. Il collecte les références d'une même section et calcule leurs adresses
- * Le fichier de sortie est un fichier binaire (pour gcc format ELF (exécutable and linkable format) contenant les sections « logées » et éventuellement une table de symbole pour le debug



RISC-V

édition de lien : script de commande

- * L'édition de lien est guidée par un script de commande :
- * Commande MEMORY:

```
MEMORY
{
    rom : o=0x00000000,l=128k
    ram : o=0x10000000,l=64k
}
```

* name : o = origin, l = length



RISC-V

édition de lien : script de commande

Sections d'entrée déclarées par l'utilisateur

Collecte des sections d'entrées

zone mémoire cible

```
SECTIONS
 .text:
   _text_start = .;
 * (.start)
 * (.text)
  (.rodata)
 __text_end =
/}>rom
.zero_dat
    _bss_start = .;
   _global_pointer$= .;
  * (.bss)
  __bss_end = .;
 }>ram
```

Sections de sortie



RISC-V

édition de lien : script de commande

Directive AT:

Calcule les adresses pour placer les sections dans la zone mémoire cible, mais charge les données à l'adresse spécifiée par AT c'est à dire :
__text_end

```
Allocation de la pile :

stack_size = 1024

directive ALIGN(16)

définition d'un symbole _sp
```

```
SECTIONS
.init : AT(__text_end)
 __data_start = .;
* (.data)
 __data_end = .;
}>ram
.stack
  . = ALIGN (16);
  __stack_start = .;
  . = . + stack_size;
  __stack_end = .;
 _{sp} = .;
}>ram
```



RISC-V C startup

- * Programme d'initialisation:
- * Généralement écrit en assembleur :
- * Initialisation du processeur : remise à zéro des registres , gestions des exceptions et interruptions
- * Initialisation de l'environnement d'exécution c :
 - * init de \$sp à l'aide du symbole __stack_end
 - * remize à zéro de la section . bss des variables globales non initialisées (_bss_start, _bss_end)
 - * Copie des valeurs d'init depuis la rom vers la ram pour les variables globales initialisées, section .data (de __text_end vers __data_start sur une longueur = __data_end __data_start)

28

RISC-V C startup

```
.section .start;
.globl start;
start:
// registers init
li t0,0
li t1,0
// Setup sp and gp
 la gp, __global_pointer$
 la sp, _sp
```

```
// Clear uninitialized (zeroed)
data sections
 la t1,__bss_start
 la t2,__bss_end
clr_lp:
 sw $0,0(t1)
 addi t1,t1,4
 bltu t1,t2,clr_lp
 nop
```



RISC-V C startup

```
// Copy initialized data sections from ROM into RAM
     t1,__data_start
la
 la t2,__data_end
 la t3,__tex_end
cp_lp:
 lw
      t0,0(t3)
 sw t0,0(t1)
 addi t1,t1,4
 addi t3,t3,4
 bgtu t2,t1,cp_lp
 nop
j main
.end start
```



C pour l'embarqué volatile

- * Gestion d'un périphérique :
- * écritures successives vers un même registre (FIFO, registre Tx d'une UART

```
Unsigned int *ptr;

ptr*=0x55;

ptr*=0xAA;
```

* Partage d'un flag de statut d'un périphérique entre une routine d'interruption et le programme principal

- * Que fait le compilateur dans ce cas ?
- * Comment débrailler les optimisations du compilateur ?



C pour l'embarqué volatile

- * Le qualifieur volatile :
 - * Il indique au compilateur de ne faire aucune supposition sur le code qui manipule la variable (rupture du flot d'exécution : interruption, rtos ...)
 - * Les optimisations sont débraillées
 - * Il ne s'applique que sur des variables globales
 - * Exemple précédent : Volatile unsigned int * ptr;
 - * Ptr pointe sur un entier non signé volatile



C pour l'embarqué fonction avec un nombre de paramètres variable

- * void fct(int param1, ...)
- * 3 macros C définies dans stdarg.h pour récupérer les paramètres sur la pile :
 - * void va_start(va_list ap, last_arg) : initialise ap, last_arg est le dernier paramètre fixe (param1 dans l'exemple plus haut)
 - * type va_argv(va_list ap,type) : récupère le paramètre suivant de type « type »
 - * void va_end(va_list ap) : épilogue

