



« Les boutons d'une tablette »

V1

Cliquez ici pour accéder à la page suivante

INFORMATION

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7

Droits de reproduction et de diffusions réservés à Delta 7. Usage strictement personnel.

Par l'accès au site et aux applications mobiles, Delta 7 consent à l'utilisateur qui l'accepte une licence d'utilisation dans les conditions suivantes.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu du site. Elle comprend le droit de reproduire pour stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction en un seul exemplaire pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. Toute mise en réseau, toute rediffusion sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle, est interdite.

Ce droit est personnel.

Il est réservé à l'usage exclusif du licencié.

Il n'est transmissible en aucune manière.

Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse.

La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanctions pénales et civiles prévues par la loi.







Comment répondre à ce quiz ?

Cliquer / Appuyer <u>UNIQUEMENT</u> sur les <u>BOUTONS</u> pour passer à la suite du Quiz !

Ce quiz comprend 7 questions, représentées par

- → Cliquez sur la réponse qui correspond à votre choix ABCDE
- → Si c'est une mauvaise réponse, cliquez sur « Réessayer ».
- → Si c'est la bonne réponse (généralement suivie d'une explication), cliquez sur « Question suivante ».
- → A la fin du quiz, toutes les questions sont reprises avec leur réponse.
 Cliquez ici pour commencer le Quiz



Q1. A quoi correspond ce bouton?



- A Marche / arrêt
- B Volume+ / Volume-
- c Menu / Accueil



Tablette à la verticale, ou en « mode portrait »



Tablette à l'horizontale ou en « mode paysage »



Q1. Mauvaise réponse





Passez à la question suivante



Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2

Q1. Bonne réponse!

A quoi correspond ce bouton?



Tablette à la verticale, ou en « mode portrait »



Tablette à l'horizontale ou en « mode paysage »

Réponse:

Au bouton Marche / Arrêt, visible uniquement sur la tranche de l'appareil.





Question suivante



n?

Q2. A quoi correspond ce bouton?

- A Marche / arrêt
- B Volume+ / Volume-
- Menu / Accueil



Tablette à la verticale, ou en « mode portrait »



Tablette à l'horizontale ou en « mode paysage »



Q2. Mauvaise réponse





Passez à la question suivante



Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2

Q2. Bonne réponse!

A quoi correspond ce bouton?



Tablette à la verticale, ou en « mode portrait »



Tablette à l'horizontale ou en « mode paysage »

Réponse:

Au bouton Menu / Accueil.

Il permet de revenir au menu principal de la tablette.





Question suivante









B Volume+ / Volume-

c Menu / Accueil



Tablette à la verticale, ou en « mode portrait »




Tablette à l'horizontale ou en « mode paysage »



Q3. Mauvaise réponse





Passez à la question suivante



Q3. Bonne réponse!

A quoi correspondent ces boutons?



Tablette à la verticale, ou en « mode portrait »



Tablette à l'horizontale ou en « mode paysage »

Réponse:

Aux boutons Volume+ Volume-. Ils permettent de régler le volume de tablette.






Question suivante



Q4. Sur quel bouton faut-il appuyer pour rallumer l'écran?









Q4. Mauvaise réponse





Passez à la question suivante



Q4. Bonne réponse!

Sur quel bouton faut-il appuyer pour rallumer l'écran?



Réponse:

Sur le bouton Menu / Accueil.

Lorsque l'écran se met en veille (devient noir), il faut appuyer 2 fois sur ce bouton pour rallumer l'écran.







Question suivante



15










Q5. Mauvaise réponse





Passez à la question suivante



Q5. Bonne réponse!

Où faut-il brancher les écouteurs?



Réponse:

Des écouteurs ou un casque se branchent dans le trou situé sur la tranche de la tablette.







Question suivante







- A la prise des écouteurs
- A l'objectif de la caméra de l'appareil photo
- A l'objectif de la caméra du selfie



Tablette à la verticale, ou en « mode portrait »



Tablette à l'horizontale ou en « mode paysage »



Q6. Mauvaise réponse





Passez à la question suivante



Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2

Q6. Bonne réponse!

Objectifs photos

A quoi correspond ce point noir?



Réponse:

Ce point noir correspond à l'objectif permettant de prendre un selfie (autoportrait). Sur le dos de la tablette, un 2éme objectif permet de prendre des photos.






Tablette vue de dos et de face

Question suivante



Q7. Où se trouve l'emplacement pour recharger la tablette?








Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2

Q7. Mauvaise réponse

Réessayez!



Voir toutes les réponses



Q7. Bonne réponse!

Où se trouve l'emplacement pour recharger la tablette ?



Réponse:

La prise pour brancher le chargeur se trouve sur la tranche de la tablette, juste à coté du bouton « Menu / Accueil ».







Voir toutes les réponses






1. A quoi correspond ce bouton?

Réponse: Au bouton Marche / Arrêt.



Réponse: Au bouton Menu / Accueil.





3. A quoi correspondent ces boutons?

Réponse: Aux boutons Volume+ / Volume-.

Voir la suite des réponses







4. Sur quel bouton faut-il appuyer pour rallumer l'écran?

Réponse: Sur le bouton Menu / Accueil.





Réponse : Dans le trou situé sur la tranche de la tablette.



6. A quoi correspond ce point noir?

Réponse : À l'objectif permettant de prendre un selfie (autoportrait).

Voir la suite des réponses



Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2

7. Où se trouve l'emplacement pour recharger la tablette?

Réponse : sur la tranche de la tablette, juste à coté du bouton « Menu / Accueil ».

Calculez votre score: /7

FERMER CE QUIZ:

Tablette

Appuyer sur le bouton d'accueil pour sortir et

Ordinateur

Cliquer sur la croix en haut à droite









Où faut-il brancher les écouteurs?

Réponse : Dans le trou situé sur la tranche de la tablette.

6. A quoi correspond ce point noir? -

Réponse : À l'objectif permettant de prendre un selfie (autoportrait).





7. Où se trouve l'emplacement pour recharger la tablette?

Réponse : sur la tranche de la tablette, juste à coté du bouton « Menu / Accueil ».

Calculez votre score: /7

FERMER CE QUIZ:

Tablette

Appuyer sur le bouton d'accueil pour sortir et

Ordinateur

Cliquer sur la croix en haut à droite



Recommencer le Quiz **OU**



