



章節 3: 安裝與開關機




警告：


- ※ 安裝「輔助空調模組」前，請確認開關是在關機狀態。
- ※ 開機前，請先根據以下步驟逐步安裝。

1. 自「輔助空調模組」配件中取出一對支架和 8 個螺絲。
2. 「輔助空調模組」有 8 組孔位鎖附位置供選擇 (①~⑧)，請參考下圖 3-a/3-b。

(前視圖)



(後視圖)



(圖 3-a)「輔助空調模組」孔位鎖附位置 (正 / 後面)