




章节 3: 安装与开关机



警示：

- ※ 安装「辅助空调模块」前，请确认开关是在关机状态。
- ※ 开机前，请先根据以下步骤逐步安装。

1. 自「辅助空调模块」配件中取出一对支架和 8 个螺丝。
2. 「辅助空调模块」有 8 组孔位锁附位置供选择 (①~⑧)，请参考下图 3-a/3-b。



(图 3-a)「辅助空调模块」孔位锁附位置 (正 / 后面)