



章節 1: 安全操作指引

安全注意事項

- 安裝「輔助空調模組」之前，
 1. 請檢查電源線插頭和插座是否可以正常工作。
 2. 確認所有風扇均已安裝牢固，避免運轉時脫落。
 3. 請先斷開「輔助空調模組」的電源，以免安裝時導致人員受傷或設備損壞。
- 安裝完成之前，請不要為「輔助空調模組」通電。通電後，手指和衣物須遠離風扇，避免因碰觸運轉中的風扇運動部件而受傷。
- 請先將電源線（隨機附贈）連接上「輔助空調模組」後，再將此電源線插入電源裝置，且此輸入電源的電壓範圍必需為 100~240Vac。另建議加裝保護裝置，如保險絲或分斷開關等進行保護。
- 為避免觸及潛在危險電壓導致人員受傷。請勿嘗試拆卸此單元。
- 請務必按照本手冊中的說明，安裝和操作「輔助空調模組」。

使用注意事項

- 此「輔助空調模組」僅可安裝於高架地板下方，而高架地板上方不可放置任何東西，如機櫃等，以免阻礙冷卻風供應。
- 安裝「輔助空調模組」的高架地板必須緊臨機櫃前方。
- 此「輔助空調模組」僅適用於 600 公釐見方且過孔率大於 50% 的高架地板。
- 若「輔助空調模組」閒置不使用時，請儲存在溫度 -20°C~60°C，相對濕度 0%~90%（不結露狀態）的環境下。
- 使用前，需將「輔助空調模組」放置在室溫至少 2 小時。

安規標準

- CE
- EN55022 Class A