

7. 把 5-Pin 鎖附端子插入前面板上的乾接點 ，並完成配線。



警告：

乾接點功能說明請參考**章節 4 「乾接點」**內容。實際的乾接點運用可依使用者需要自行設定。

8. 確認指撥開關  處於 OFF  狀態 (相關資訊請參考**章節 4 「指撥開關」**說明)。
9. 依各地區電氣特性選用 CE 或 UL 電源線，接到「輔助空調模組」輸入插座。



警告：

在此請先不要接通電源。

10. 將已架設「輔助空調模組」的高架地板放置在機櫃正前方。



警告：

確認「輔助空調模組」下方是否有管路及線槽，若有，應避免管路及線槽影響「輔助空調模組」送風。

11. 執行安裝步驟 12-15 之前，請先移開「輔助空調模組」鄰近的高架地板。
12. 將已接到來源溫度接口的 1 公尺長溫度線的另一端點安置在地板或地板支柱上以感測來源溫度。
13. 將已接到環境溫度接口的 3 公尺長溫度線穿過高架地板的開孔，讓其端點固定在機櫃的頂端來偵測環境溫度 (一般機櫃頂端是溫度最高的位置)。
14. 將電源線接到插座 (輸入電壓需介於 100~240Vac 之間)。