

● 來源、環境溫度與風扇轉速關聯表：

情境	來源溫度	環境溫度	風扇轉速 (工作週期 %)
1	X *5	< 50°C	停止 (0%)
2	< 25°C	X *5	停止 (0%)
3	< 20°C	< 20°C	最小值 (20%)
4	< 25°C	< 20°C	最小值 (20%)
5	< 25°C	> 25°C	最大值 (100%)
6	< 25°C	> 50°C	停止 (0%)
7	> 25°C	< 20°C	停止 (0%)
8	> 25°C	> 25°C	停止 (0%)
9	> 25°C	> 50°C	停止 (0%)

● 風扇轉動機制：

1. 兩條溫度偵測線都需正確接上對應接口，其中任一條線材沒接好或失效，風扇不會運轉。
2. 來源溫度需小於環境溫度，否則風扇將停止運轉。
3. 來源溫度決定風扇運轉與否。
4. 環境溫度決定風扇轉速。



備註：若違反上述風扇轉動機制，風扇將停止運轉，此時請確認溫度線是否已正確連接，或偵測線功能是否正常，或依據本手冊將來源或環境溫度調整至適當範圍內。若以上可能原因皆已排除，但風扇仍無法運轉，請通知當地經銷商或客服人員。

*5: X 代表「輔助空調模組」讀取不到溫度，可能是溫度線沒接好或偵測線失效。