始めに

R909-VFO というのは R909-DSP 受信機の VFO 部を 独立させたものです。受信機の制御にあたる R909-DSP_Panel 基板には Arduino UNO 搭載 ATmega328P、OLED 表示、ロータリーエンコーダーな どのスイッチ、LED が載っており、Si5351a ストロベリーリ ナックスモジュール用のピンヘッダーも用意されています。

100kHz-200MHz、#周波数増減ステップ:1Hz、 10Hz、100Hz、1KHz、10KHz、100kHz, 1MHz、25k Hz、#メモリーチャンネル 50

回路構成

R909-DSP_Panel 基板に Si5351a ストロベリーリナッ クスモジュールをつなぎ、R909-DSP 受信機の Arduino のスケッチを修正し、R909-VFO をまとめました。この R909-VFO は信号発生器とか、アナログ受信機の局発デ ジタル化などに使えるようになっています。ここでは装置の 組み立て方および、試験的に使うスケッチなどについて説 明します。



R909-VFO Block diagram **VFO** Si5351a(Stroberry Linux SMA module): CLKO i2c I/F Arduino ATmega328P i2c:A4,A5 BANDSW:A2 AGC:A3 REA:D2, REB:D3 ROTSW:A0 Rotary encoder & function i2c I/F **OLED1306** switch

構成部品について

部品表をご覧ください。必要な基板作成、部品集めを 行い、R909-DPS Panel 基板のはんだ付け組立が 必要です。CR が表面実装のため温度制御付きはんだ ごてを使った方が良いと思われます。また、出力用 SMA コネクタには、IPEX コネクタピグテールを使い ました。このため、Si5351a モジュールのクロック信 号端子にチップ RC と IPEX4 レセプタクルの追加が 必要になり、モジュール基板改造と追加工を行いまし た。

基板のはんだ付けが終わったら、リチュームイオンバッ テリー、充電回路基板、電源スイッチの配線などの部

品を組み合わせます。

ケースとしてアルミ引き抜き材ボックス(88x38x70)を想定しております。このケースに入れるために基板幅を合 わせています。組立にはスペーサやねじ類が必要です。

部品表参照

R909-DSP 部品表 1頁	R909-VFO_BOM_1_2_ja.jpg
R909-DSP部品表 2頁	R909-VFO_BOM_2_2_ja.jpg

基板について


このプロジェクトのために設計したプリント基板の製作は PCBGOGO の協力を得ました。追試のためプリント基板を作られる際、次のサイト経由で PCBGOGO にユーザ登録し、該当のガーバーデータにより、作成手配してください。基板のバグ修正はエラッタ表を参照ください。また、お気づきなった点があれば、お教えいただけると幸いです。 https://www.pcbgogo.jp/promo/nobcha

基板の組み立て方について

R909-DPS_Panel 基板のはんだ付け組立では、まず背の低い部品である表面実装 IC,CR をはんだ付けします。次に IC ソケットや電解コンデンサ、そしてフロントパネル穴への組み合わせを留意して LED、最後にスイッチ類とコネクタピンヘッダーをはんだ付けします。

ATmega328P への書き込みなどで Arduino IDE とつないでデバッグの必要があるときは USB シリアル接続用のピンヘッダー(6P)も必要です。

OLED と Si5351a モジュール用にはオスのピンへ ッダー(4P と 7P)をはんだ付けします。



信号出力コネクタはSMAを用いました。SMAメス-IPEXピグテールで配線します。IPEXレセプタクルのはんだ付けはかなり込み入っています。付け外しすることをあきらめるなら、同軸ケーブルをはんだ付けしてもよいと思われます。

アルミケースの基板スライド部寸法の関係で、R909-DPS_Panel 基板(バージョン2では改善したので、不要)の幅を 0.5mm程度落とす必要があります。基板をやすりがけしてください。Panel2基板では修正済。

ケースは 88x38x70 を使いました。内蔵するバッテリーに応じサイズの大きい 88x38x100 ものも選べます。

バッテリーはスマフォの使い古し品を使いました。1 セルで保護回路が付いたものを選んで使ってください。USB 充電回路基板は USB-C の切り抜き窓に合わせ、+ - 端子部にリード線の余りを使って、バックパネル USB 窓横端子にはんだ付け固定します。+ - 端子を使用しますが、バックパネル基板側の端子は独立パターンなので、そのままはんだ付けしても他につながることはありません。

スケッチ

組み立て後の動作確認試験用のスケッチ、i2cアドレススキャナーを作りました。ATmega328Pがi2cアドレスを駆動し、応答があったアドレスをOLEDに表示するというものです。OLEDのアドレス、Si5351aモジュールのアドレスが表示されれば、はんだ付けはほぼ成功したといえると思います。

実際の RF 信号を出す試験のためには CeserSound さんが Hackster に発表されている VFO のスケッチが使えます。ポート番号を二か所修正、使用メモリーを削減したスケッチを作りました。このスケッチは 10kHz から 225MHz までの VFO として動作し、RF 信号発生器として使えます。修正したポート番号は次になります。 Changed to KPA-5351 BAND A1->A2, rx_tx A2->D4 。 $i2c\ scanner\ R909PANEL-OLED\ 4732.ino$

オリジナルスケッチとして、R909-DSP 受信機スケッチを改造したものを用意しました。メモリーチャンネルやオンデマンド 周波数較正などの機能を備えたスケッチです。機能や操作について以下説明します。 R909-VFO UNIV0307.ino

注記:原因不明ですが、ロータリーエンコーダーの回転方向が開発環境により変わることがあるようです。そんな時は REA と REB を入れ替えてください。

R909-VFO UNIV0307.ino が提供する機能

- ① FUNC と下記機能が入れ替え表示するときに RE を回し機能を選びます。クリックすると各機能へ遷移します。
- ② 5種の機能:FREQ:周波数設定、STEP:周波数設定時のステップ値設定、MEM:50チャンネルの番号指定、 SCN:指定チャンネルの呼び出し、F.COR:25MHz 水晶発振回路の補正値設定
- ③ 各機能でダブルクリックすると、表示周波数ないしは設定値を EEPROM 書込みします。EEPROM に書き込まれた、周波数、STEP 周波数、25MHz 水晶発振回路の補正値は電源 ON 時に呼び出します。
- ④ MEM 機能では EEPROM 該当チャンネルへ表示している周波数を書き込みます。
 STEP で RE でのステップ値を選び、FREQ で目的周波数を設定、MEM でチャンネルを指定し、ダブルクリックします。呼び出しは SCN モードの時に RE を回し表示されたチャンネルの周波数を呼び出します。
- ⑤ SCN モードの時ダブルクリックするとチャンネルを順次 0.2 秒間隔でスキャンするオートスキャンモードになります。
- ⑥ F_COR機能ではSi5351aモジュールの水晶発振器25MHzの較正値を設定します。REを回し、STEP周波数1,10,100,1000(以上は1000にする)単位で較正値を設定します。周波数を下げるにはマイナス方向にします。設定が終わったら、ダブルクリックしてEEPROMに記憶させます。

⑦ 各スイッチの用途

ロータリーエンコーダー(回転):値を増加あるいは減少させる。あるいはルーレット式にメニューを切り替える。 ロータリースイッチ(クリック):クリックでモードを下記表のように変える。シングルとダブルがある。

SW1:FREQ モードにする。 SW2:SCN モードにする。

⑧ クリックによるモードの切り替えと機能表示など(まとめ)

Mode	FUNC select	FREQ	STEP	MEM	SCN	F_COR
表示	FUNC と候補モ	FREQ	STEP	MEMxx	SCNxx	±較正値
	ードがフリッカす	周波数表示	STEP値	x x : 00 -	x x : 00 -	(-30000~
	る			49	49	+30000)
				周波数表示	周波数表示	
ロータリ	[FUNC/FREQ]	STEP 値単	1Hz	記憶させた	EEPROM	STEP 値単位に較
ーエン	{FUNC/STEP}	位に周波数	10Hz	L1	のチャンネ	正値を増減させる
コーダ	{FUNC/MEM}	を増減させ	100Hz	EEPROM	ル番号を増	(1,10,100,1000
一(回	[FUNC/SCN]	る	1kHz,	のチャンネ	減し、指定	が有効で 1000 以
転)	[FUNC/F_COR]		10kHz	ル番号を増	の周波数を	上は 1000 とする)
			100kHz,	減させる	呼び出し表	
			1MHz,		示する	
			25kHz			
RE-SW	各候補機能モード	FUNC select モードに行く				
クリック	で行く					
RE-SW	無効	EEPROM I	こ指定値を	指定チャン	自動チャン	EEPROM に指定
ダブル		記憶する(電源 ON 時に		ネル	ネルスキャ	値を記憶する(電源
クリック		呼び出される)		EEPROM	ンモードに	ON 時に呼び出さ
				に周波数を	入る	れる)
				記憶する		

F_COR で扱う較正値は Si5351a の水晶発振回路 25MHz に対しての補正値です。

RE-SW を押しながら電源 ON を入れると EEPROM の値が初期化(周波数 10Mhz、STEP100kHz) します。 ATmega328P へ初めてスケッチを書き込んで使うときには EEPROM 初期化をお勧めします。

また、この VFO を利用したアナログ受信機のデジタル化局発化改造を今後もやってみるつもりです。出来上がった際に追加していきます。

今後の情報提供は「nobcha23 のエアバンド受信機自作ブログ DIY airband receiver BLOG」において行っていきます。https://nobcha23.hatenadiary.com/

GITHUB アップロードファイル

https://github.com/Nobcha/R909-VFO/

項	ファイルの説明	ファイル名		
番				
1	R909-VFO 取り扱い説明書(日本語版)	R909-VFO_Manual_ja_2.pdf *2		
2	R909-VFOtechnical manual (English	R909—VFO_Manual_en_1.pdf		
	edition)			
3	Gerber file of the R909-DSP_Panel PCB 回	5531_ATm_25.kicad_pcb.zip		
	路基板ガーバー			
4	Gerber file of the	front-back-p.kicad_pcb.zip		
	R909-DSP_front-back-panel PCB 前後パネ			
	ル			
5	i2c address scanner sketch シリアルポートと	i2c_scanner_R909PANEL-OLED_4732.ino		
	OLED に表示			
6	10kHz to 225MHz VFO 移植 (originally	Changed to KPA-5351 sketch.txt		
	CesarSound made)			
7	R909-DSP のスケッチの移植、100kHz-200MH	R909-VFO_UNIV0307.ino *1		
	z、50chメモリー			
8	回路図	R909-VFO_scm_rev.jpg		
9	R909-DSP 部品表 1頁	R909-VFO_BOM_1_2_ja.jpg		
10	R909-DSP部品表 2頁	R909-VFO_BOM_2_2_ja.jpg		
11	PCB のエラッタ(修正事項)	R909-VFO_errata.jpg		

^{*1 2025.03.07} 改善・修正を行いました。

追試に伴う注意事項と情報提供感謝

この回路、試作は nobcha(JA3KPA)が自身の興味と利用のために実施したものです。出来上がりや動作について結果を保証するものではありません。基板の製造、組立やはんだ付けにはそれなりの知識や技能や機材などが必要です。回路図を理解し、部品表の内容がお分かりになった上で追試されたら良いと思います。

回路や Arduino スケッチは WEB などに紹介されている先駆者の情報を参考にしています。それらの情報提供に感謝いたします。できる限り引用元を明記しております。お気づきの点あればお教えください。また、本試作の基板、スケッチなどには著作権があります。

^{*2 2025.03.15} 修正を行いました。