C6,8,10: 0.1uF C11: 4.7uF DL1-4: LED

J1: USB-B コネクタ

J2: ピンソケット 11P

J3: ピンソケット 14P

J4: ピンソケット 9P

R3,5,6: 10 kΩR10: 100 kΩR14-17: 1kΩ

R26: 13.7kΩ

SW 1: プッシュスイッチ 2P

実装パーツ:

PH1-4: ピンヘッダ 2x8P

UB1: ユニバーサル基板 26×17P



