
#### モーメント図 演習1c

~ 前回は中央集中荷重モデルでしたが、今回は等分布荷重モデル~

分布荷重密度は、
$$\omega$$
  
 $\omega \times L = W$ 

(1) Step1 単純梁/片持梁/支持·節点などを描く。






#### モーメント図 演習1c

(2) 力のつり合い式を求める。  $W = \omega \cdot L$  なので、前回と同じ。

$$\left\{egin{array}{ll} R_A+R_A=\mathrm{W}\;(=\omega\cdot\mathsf{L}) & \cdot\cdot$$
垂直方向でのつり合い $R_A=R_B \end{array}
ight.$ 

$$\longrightarrow R_A = R_B = \frac{W}{2} \left( = \frac{\omega \cdot L}{2} \right)$$






## <u>モーメント図 演習1c</u>

- (3),(4)では、"モーメント"のつり合い式はどう求めるのでしょうか?
  - → ここで下記のような常識を導入します。

『分布荷重は、その*総和を代表点*に働く*集中荷重*と見て良い』 総和とは、W( $\omega$ ・L)のことですが、代表点とはどこでしょうか?  $\rightarrow$  重心点になります。本モデルでは梁中央(L/2) になります。 従って前回と同じ、中央集中荷重-単純梁へのモデル変換が可能です。



結局、前回と同じモデルになります。 反力求算は前回と同じなので割愛。

$$\longrightarrow R_A = R_B = \frac{W}{2} \left( = \frac{\omega L}{2} \right)$$




#### モーメント図 演習1c

(4) "区間" 毎に Mxを求める。

材軸の着目x点で切断して式立てするのは前回と同じです。 ここでも、分布荷重は代表点で集中荷重と見なし、式を作ります。

 $\rightarrow$  総和は  $\omega \times x$ 、代表点は中央なので  $x \times 1/2$  となります。



\*すいません、 下に凸にする方を +としました。

$$M_{x} = -R_{A} \cdot x + (\omega \cdot x) \times \frac{x}{2}$$
$$= -R_{A} \cdot x + \frac{1}{2} \cdot \omega x^{2}$$

前ページより 
$$R_A = \frac{W}{2} \ (=\frac{\omega L}{2})$$

$$M_{x} = -\frac{\omega L}{2} \cdot x + \frac{1}{2} \cdot \omega x^{2}$$
$$= \frac{\omega}{2} \cdot x(x - L)$$

区間分けは必要ないので、この式で全てです

# **ADVANTEC®**

### <u>モーメント図 演習1c</u>

(5) Mxをグラフ化する。

$$M_x = \frac{\omega}{2} \cdot x(x - L)$$
 の2次式になる。

