モーメント図 演習1

- せん断力図、Q図、S.F.D.(Sharing Force Diagram)などの呼び方があります。
- モーメント図、M図、B.M.D.(Bending Moment Diagram)などの呼び方があります。
- (1) Step1 単純梁/片持梁/支持·節点などを描く。
- (2) Step2 力のつり合いで、反力を明らかにする。
- (3) (Step3 可能ならSFDを求める。)
- (4) Step3 Mxを区間ごとに求める。Xの関数になる。
- (5) Step4 Mxをグラフ化する。




モーメント図 演習

モーメント図 描画手順

- (1) Step1 単純梁/片持梁/支持·節点などを描く。
- (2)"力"のつり合い式を求める。
- (3) "モーメント" のつり合い式を求める。
- (4)(2),(3)から、反力を求める。
- (5) "区間" 毎に Mxを求める。
- (6) M図を描く



(1) Step1 単純梁/片持梁/支持・節点などを描く。



ADVANTEC®

(2) 力のつり合い式を求める。


支持点で外荷重に対する"反力"をイメージしましょう。

紙面水平方向・垂直方向だけで式を立ててみる。

力が離れている(オフセットしている)は次のモーメントつり合いで勘案するので関係無し。

$$\left\{egin{array}{ll} R_A + R_A = \mathbb{W} & \cdot \cdot \cdot \oplus & \text{ in } \mathbb{C} \end{array}
ight.$$
 $\left. \cdot \cdot \mathbb{W}$ が真ん中に作用している


$$\longrightarrow$$
 $R_A = R_B = \frac{W}{2}$





- (3) "モーメント" のつり合い式を求める。 仮に、B点廻りでモーメントのつり合いを書いてみる。
 - B点からみて、RAはLだけ離れたところに作用している。
 - B点からみて、WはL/2だけ離れたところに作用している。
- (4)(2),(3)を連立方程式と見ることにより反力(R_A, R_B)が求まる
 - $R_A \cdot L W \cdot L/2 = 0 \cdot \cdot \cdot B$ 点廻り半時計方向を正とした回転 $R_A = W/2$


$$R_A = R_B = \frac{W}{2}$$





(5) "区間"毎に Mxを求める。

"材軸"でどちらかをx軸と見る。区間とは、外力、反力の作用点で分けること。注目している区間で"材"を(仮に)切断し切断点を原点と見る。その点でモーメントをxの関数として式で表す。



$$M_{\chi} = R_A \cdot \mathbf{x}$$

$$M_{x} = R_{A} \cdot x - W(x - \frac{L}{2})$$



(6) M図を描く。

R_A, R_Bは力のつり合いとモーメントのつり合いから判明済み。 Mxを与えられている値のみで表現するため整理する。

$$R_{A} = R_{B} = \frac{W}{2}$$

$$M_{X} = \frac{W}{2} \cdot x \qquad (0 \le x < L/2)$$

$$M_{X} = \frac{W}{2} \cdot x - W(x - \frac{L}{2}) \cdot (L/2 \le x < L)$$

$$= \frac{W}{2} (L - x)$$

ADVANTEC®

(6) Mxをグラフ化する。 構造解析では、Mxはy軸を逆転し+側を下に描くことに注意。

$$\begin{cases} M_{\chi} = \frac{W}{2} \cdot \mathbf{x} & \cdots & (0 \le x < L/2) \\ M_{\chi} = \frac{W}{2} (\mathbf{L} - \mathbf{x}) & \cdots & (L/2 \le x < L) \end{cases}$$

