


Fundamentos y Cálculo de Inercia en Secciones Estructurales

Síntesis técnico-profesional sobre propiedades mecánicas para el diseño seguro.



Nota: Inercia respecto al eje mayor X-X
Unidades en milímetros (mm)
Verificación: Cumple con norma ANSI/AISC 360

CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA (I)

$$I_x = \frac{b \cdot h^3}{12} - \frac{(b - t_w) \cdot (h - 2 \cdot t_f)^3}{12}$$

$$I_x = \frac{300 \cdot 600^3}{12} - \frac{(300 - 12) \cdot (600 - 2 \cdot 20)^3}{12}$$

$$I_x = 5.400 \times 10^9 - 4.719 \times 10^9$$

$$I_x = \underline{\underline{0.681 \times 10^9 \text{ mm}^4}}$$

Nota: Inercia respecto al eje mayor X-X
Unidades en milímetros (mm)
Verificación: Cumple con norma ANSI/AISC 360

PROYECTO:

Structural Analysis Manual


DOCUMENTO:

SPEC-001

REVISIÓN:

A






El Desafío Estructural: Resistencia y Deflexión

El cálculo del momento de inercia en secciones complejas no es un mero ejercicio matemático; es el pilar para predecir el comportamiento físico de los elementos estructurales.

La geometría exacta de la sección transversal dicta de forma absoluta la resistencia y la deflexión de una viga bajo carga.

Momento de Inercia en Áreas Compuestas



Principio de Aditividad: El momento de inercia total respecto a un eje de referencia común es la suma algebraica de las partes integrantes.


Tratamiento de Agujeros: Los vacíos estructurales se restan matemáticamente del valor total de la figura base.

El Motor del Cálculo: Teorema de los Ejes Paralelos

El Teorema de Steiner es la herramienta analítica esencial para trasladar el momento de inercia desde un eje centroidal local hacia cualquier otro eje paralelo en el sistema global.

$$I = \bar{I} + Ad^2$$

- $\bar{I}$: Inercia respecto al eje centroidal de la parte.
- A : Área total de la sección.
- d : Distancia perpendicular exacta entre ambos ejes.




Producto de Inercia: Orientación y Simetría

Calculado mediante la integral $I_{xy} = \int xy \, dA$, esta propiedad identifica la orientación espacial de los ejes principales de la sección.



Producto $\neq 0$




Producto = 0

La Regla de Oro: Si uno de los ejes coordenados es un eje de simetría para el área, el producto de inercia es automáticamente nulo.

Steiner para el Producto de Inercia

$$I_{xy} = \bar{I}_{x'y'} + A d_x d_y$$



⚠ ¡Alerta de Signos!


- A diferencia del **momento de inercia** (que siempre es estrictamente positivo), **el producto de inercia puede ser positivo, negativo o cero**.
- En la **formulación de Steiner**, es imperativo **respetar los signos algebraicos** de las coordenadas centroidales (d_x, d_y) de cada parte al realizar la traslación.

Matriz de Propiedades Geométricas

Parámetro		Momento de Inercia (I_x, I_y)	Producto de Inercia (I_{xy})
[±]	Naturaleza del Valor	Siempre Positivo (+)	Puede ser (+), (-), o Cero (0)
	Efecto de la Simetría	Varía en función de la distribución de masa	Automáticamente nulo (0) si existe un eje de simetría
	Propósito Principal en Diseño	Cuantificar la resistencia directa a la flexión	Localizar la orientación de los ejes principales

Aplicación: Ejes Principales y Círculo de Mohr

El análisis conjunto del momento y el producto de inercia culmina en la **determinación de los momentos principales de inercia**.



Visualización Geométrica: El Círculo de Mohr permite a los ingenieros visualizar con precisión matemática cómo varía la inercia conforme los ejes rotan.

Valores Críticos: Las intersecciones con el eje horizontal revelan los valores máximo y mínimo absolutos (I_{max} , I_{min}).

Aplicación Crítica: Este cálculo es vital para el diseño seguro de columnas y vigas sometidas a flexión asimétrica.

Asegurar que la estructura **se oriente sobre sus ejes principales** es la clave para **maximizar** su rigidez y garantizar un diseño estructuralmente seguro ante cualquier carga.

