02 – Avaliação do Desempenho

Luís Paulo Santos

Arquitectura de Computadores


Universidade do Minho


Material de apoio


 "Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface"


David A. Patterson, John L. Hennessy 5th Edition, 2013


Secção 1.6 (pags. 28 .. 40) – Performance
 Secção 1.10 (pags. 59 .. 51) – Fallacies and Pitfalls













AC - Avaliação do Desempenho





CPI – cycles per instruction


- Diferentes tipos de instruções exibem diferentes CPI:
 - CPI divisões > CPI adições
 - CPI acessos à memória > CPI acessos a registos
 - CPI operações vírgula flutuante >= CPI operações inteiras
- A mesma instrução pode requerer um número de ciclos diferente para diferentes estados da máquina
- CPI é um valor médio
- Pode ser medido com diferentes precisões.

Previsão do tempo de execução (T_{EXEC}) de um programa numa máquina - requer um **modelo** que relacione o desempenho com as características do sistema de computação (*hw+sw*)

Um programa numa máquina executa num determinado número médio de ciclos de relógio:
clock cycles

T_{EXEC} = # clock cycles * Tcc

• De que depende o número médio de ciclos necessários para executar um programa?



$$T_{EXEC} = \text{CPI} * \#I/f$$

• Um programador quer escolher entre dois segmentos de código diferentes para um mesmo algoritmo. Qual o mais rápido?

Tipo de Instrução	СРІ
Α	1
В	2
С	3

Código	Número de Instruções			
	Α	В	С	
1	2000	1000	100	
2	100	1000	1000	

$$T_{EXEC1} = \frac{(1*2000 + 2*1000 + 3*100)}{f} = \frac{4300}{f}$$

$$T_{EXEC2} = \frac{(1*100 + 2*1000 + 3*1000)}{f} = \frac{5100}{f}$$

$$Ganho = \frac{T_{EXEC2}}{T_{EXEC1}} = \frac{5100}{4300} = 1,186$$

 Calcule o tempo de execução do programa abaixo numa máquina com um relógio de 2 GHz e CPI=1.5

```
movl 10, %eax
movl 0, %ecx
ciclo:
  addl %eax, %ecx
  decl %eax
  jnz ciclo
```

#1 = 32

NOTA: número de instruções executadas.

Texec =
$$32 * 1.5 / 2E9 = 24E-9 s = 24 ns$$

Relação entre as métricas

$$T_{EXEC} = CPI*\#I/f$$

- #I depende do algoritmo, do compilador e da arquitectura (ISA)
- CPI depende da arquitectura (ISA), da mistura de instruções efectivamente utilizadas, da organização do processador e da organização dos restantes componentes do sistema (ex., memória)
- f depende da organização do processador e da tecnologia utilizada

"A única métrica completa e fiável para avaliar o desempenho de um computador é o tempo de execução"

As métricas CPI, f e #I não podem ser avaliadas isoladamente, devendo ser sempre consideradas em conjunto, pois dependem umas das outras.

Relação entre as métricas

Exemplo 1: Aumentar *f* (diminuir Tcc) implica frequentemente um aumento do CPI!

Explicação: Se Tcc diminui, mas o tempo de acesso à memória (Tmem) se mantém, são necessários mais ciclos para aceder à memória.

$$f_1 = 1GHz$$
 $f_2 = 2GHz$ $T_{cc1} = 1ns$ $T_{cc2} = 0.5ns$ $T_{mem} = 40ns$ $T_{mem} = 40$ $Ciclos_{mem1} = 40$ $Ciclos_{mem2} = 80$

Conclusão: Apesar de Tcc diminuir para metade, Texec não diminui para metade, pois o número de ciclos de acesso à memória aumenta.

Relação entre as métricas

Exemplo 2: Diminuir o número de instruções (#I) recorrendo a instruções mais complexas resulta num aumento do CPI!

Explicação: As instruções mais complexas realizam o trabalho de várias instruções simples, mas podem necessitar de mais ciclos para o completar, resultando num aumento do CPI.

Este é um dos argumentos dos defensores de arquitecturas RISC.

Conclusão: O número de instruções diminui, mas o ganho em tempo de execução não diminui na mesma proporção, devido ao aumento do CPI.

Desempenho do CPU - MIPS

MIPS (milhões de instruções por segundo) – uma métrica enganadora

MIPS nativo
$$= \frac{\#I}{T_{exec} * 10^6}$$

- 1. MIPS especifica a taxa de execução das instruções, mas não considera o trabalho feito por cada instrução. CPUs com diferentes *instruction sets* não podem ser comparados.
- 2. MIPS varia entre diferentes programas no mesmo CPU
- 3. MIPS pode variar inversamente com o desempenho

Esta métrica pode ser usada para comparar o desempenho do mesmo programa em CPUs com o mesmo conjunto de instruções, mas micro-arquitecturas e/ou frequências do relógio diferentes.

Desempenho do CPU - MIPS

• Considere os seguintes segmentos de código executados numa máquina com f = 1 GHz. Qual o que exibe melhor desempenho de acordo com as métricas Texec e MIPS?

Código	Número de Instruções			
	A (CPI=1)	B (CPI=2)	C (CPI=3)	
1	5	1	1	
2	10	1	1	

$$T_{exec1} = \frac{5+2+3}{10^9} = 10ns$$

$$MIPS_1 = \frac{7}{10*10^{-9}*10^6} = 700$$

$$T_{exec2} = \frac{10+2+3}{10^9} = 15ns$$

$$MIPS_2 = \frac{12}{15*10^{-9}*10^6} = 800$$

Esta métrica favorece programas com muitas instruções simples e rápidas, pois não tem em consideração a quantidade de trabalho feita por cada uma.

Desempenho do CPU - MIPS

MIPS de pico- máxima taxa **possível** de execução de instruções

É a métrica mais enganadora, pois corresponde a sequências de código que apenas tenham instruções com o CPI mais baixo possível. Este tipo de sequências de instruções não realizam, regra geral, trabalho útil; consistem apenas em operações elementares com operandos em registos.

Pode ser visto como "a velocidade da luz" do CPU, e portanto, inatingível.

O principal problema é que é muitas vezes publicitada pelos fabricantes/vendedores como uma medida de desempenho das suas máquinas!

Desempenho - CPE

- As métricas CPI e MIPS dependem do número de instruções máquina efectivamente executadas
- Um programador de uma linguagem de alto nível necessita de métricas mais próximas do problema que se pretende resolver
- CPE Ciclos Por Elemento

"número médio de ciclos necessários para processar um elemento de dados"

Ajuda a perceber o desempenho do ciclo de um programa iterativo.

Apropriada para expressar o desempenho de um programa que realiza uma operação repetitiva sobre diferentes elementos de dados:

Desempenho - CPE

```
void metade1 (int *a, int n) {
                                               void metade2 (int *a, int n) {
     for (int i=0; i<n; i++)
                                                  for (int i=0; i<n; i++)
                                                    a[i] >>= 1;
                                                                                   AC - Avaliação do Desempenh
                                                    Declive = CPE = 4.0
    800
                                                   ClockCycles = 20 + 4.0 * n
    600
ciclos
    400
                                                     Declive = CPE = 3.0
                                                   ClockCycles = 20 + 3.50* n
    200
                   50
                           100
                                      150
                                               200
                               n
                                                    NOTA: valores fictícios!
```

Desempenho - CPE

```
void metade1 (int *a, int n) {
  for (int i=0 ; i<n ; i++)
   a[i] = a[i] /2;
}</pre>
```

```
Para n = 1000 -> ciclos = 4020

Qual o CPE?
```


```
void metade3 (int *a, int n) {
  for (int i=0; i<n; i+=2) {
    a[i] = a[i] /2;
    a[i+1] = a[i+1] /2;
}</pre>
```

```
Para n = 1000 -> ciclos = 2520

Qual o CPE?
```

A utilização de **ciclos por elemento** dá uma indicação do tempo necessário para processar um vector de tamanho *n*.

```
before = ReadTimer();
<<< Code Segment>>>
after = ReadTimer();
ElapsedTime = after - before;
```



- Resolução do relógio: unidade de tempo entre 2 incrementos do contador
 não é possível medir eventos com duração inferior à resolução
- Precisão do relógio: diferença entre o valor medido e o tempo efectivamente decorrido

- Qual o tempo a medir?
 - Wall Time
 - Tempo decorrido desde o início até ao fim do programa
 - Depende da carga do sistema (E/S, outros processos,...)
 - Tempo de CPU
 - Tempo efectivamente dedicado a este processo
 - Menos sensível à carga do sistema

Combinar o resultado de várias medições:

- Média das várias medições
 - Valores muito alto/baixos influenciam a média
 - Analisar também o desvio padrão (e.g., variações entre medições)
- Melhor medição
 - Valor obtido nas condições ideais
- Média das K-melhores medições
 - Média das k melhores execuções vezes
- Mediana
 - Mais robusto a variações nas medições

AC - Avaliação do Desempenho

Metodologia: Medição de Desempenho

Contadores de eventos


- Lógica incluída nos processadores (modernos) para contagem de eventos específicos
- Actualizados a cada ciclo de relógio
- Vantagens:
 - Não intrusivos / baixa sobrecarga (disponibilizados pelo hardware)
 - Elevada resolução (relógio do processador)
- Pontos fracos:
 - Específicos de cada processador / não existe um "standard"
 - Não são apropriados para serem usados por utilizador "comum"

Contadores de desempenho

- Eventos típicos
 - Ciclos de relógio / número de instruções
 - Instruções de vírgula flutuante
 - Instruções sobre valores inteiros (add, sub, etc)
 - Load/stores
 - Cache misses (L1, L2, etc)

Performance Application Programming Interface

- Interface para acesso aos contadores de desempenho
- Inclui rotinas para contagem de tempo e para obter informação sobre o sistema
- http://icl.cs.utk.edu/papi/
- Arquitectura:





Apresentação dos resultados

Apresentar os resultados de forma compacta


Tempos de Execução				
	Nº de Clientes no Ficheiro			
Operações	5000	10000	15000	18000
Carregar Dados	10.019 ms	20.881 ms	32.027 ms	40.992 ms
Inserir Cliente	$7.100~\mu { m s}$	7.400 μs	8.800 μs	$9.500~\mu s$
Procura por Nome	$0.360~\mu s$	$0.380~\mu s$	0.400 μs	$0.430~\mu s$
Procura por Nif	0.020 μs	$0.020~\mu s$	0.020 μs	$0.020~\mu s$
Percorrer Estrutura	0.092 ms	0.232 ms	0.470 ms	0.673 ms

Colocar legendas nas tabelas e gráficos






Escalas diferentes em comparações directas induzem em erro!



Complexidade – curve fitting

Tempo de Execução (μs)				
	Nº de registos			
Operação	5000	10000	15000	18000
Percorrer Estrutura	92.00	232.00	470.00	673.00



O processo de curve fitting permite determinar a equação da curva que melhor descreve os dados.

AC - Avaliação do Desempenho

Complexidade – curve fitting

A opção "Trendline" do MS EXCEL determina a equação da curva dado um modelo: linear, polinomial, logaítmico, exponencial, etc.

O parâmetro R2 descreve a qualidade do fitting.

Quanto mais perto de 1 melhor.

