

Prof. André Renato 1º Semestre / 2012

- A CPU é o elemento central dos sistemas de computação, responsável pelas operações de processamento e controle, durante a execução de um programa;
- Um programa, para ser efetivamente executado pelo processador, deve ser constituído de uma série de instruções de máquina. Para que a execução tenha início, as instruções devem ser armazenadas na memória principal;

- As funções da CPU são:
 - Buscar na memória a instrução a ser executada;
 - Interpretar que operação a instrução está explicitando;
 - Buscar os dados onde estiverem armazenados;
 - Executar efetivamente a operação com os dados e armazenar o resultado no local definido pela instrução;
 - Reiniciar o processo, buscando a próxima instrução.

 Estas etapas compõem o que se denomina um ciclo de instrução. Este ciclo se repete indefinidamente até que o sistema seja desligado, ou ocorra algum tipo de erro, ou seja encontrada uma instrução de parada. Em outras palavras, a CPU é projetada e fabricada com o propósito único de executar sucessivamente pequenas operações, na ordem definida pela organização do programa.

- Entre os operações de processamento de dados, podemos citar:
 - Operações aritméticas
 - Operações lógicas
 - Movimentação de dados
 - Desvios
 - Operações de entrada ou saída


- Estas operações são realizada por um componente chamado de Unidade Lógico-Aritmética (ULA);
- A ULA é um conjunto de circuitos digitais que normalmente recebe um dois operandos e produz um resultado;

- Outra tarefada CPU é realizar o controle dos demais dispositivos de acordo com a instrução que está sendo executada;
- Ex: uma instrução de soma vai ativar o circuito somador da ULA; uma instrução de entrada/saída vai sinalizar ao dispositivo o que deve ser feito;

- Para que a CPU possa processar os dados e movê-los corretamente, ele precisará de uma pequena memória para manter os dados enquanto estão sendo manipulados;
- Esta memória é formada por pequenos componentes chamados de registradores;

- Registradores:
 - A, B, R: registradores temporários que armazenam, respectivamente, os valores a serem operados e o valor resultante
 - R0 ... Rn: registradores de dados MAR: endereço da locação de memória onde será feito o acesso
 - MBR: armazena temporariamente a informação transferida de ou para a locação de memória endereçada pelo MAR
 - PC: contador de programa, contém o endereço da locação de memória onde se encontra a próxima instrução a ser executada
 - IR: registrador de instruções
 - ESTADO: guarda informações sobre o resultado produzido pela ULA. Exemplo: o bit n é 1 se o resultado for nulo e 0 se for não-nulo

- Uma arquitetura de processador é uma arquitetura de n bits quando todas as operações da ULA podem ser realizadas sobre operandos de até n bits;
- Normalmente em uma arquitetura de n bits, os registradores de dados e os barramentos internos também são de n bits, de forma a permitir que os dados sejam armazenados e transferidos de forma eficiente;



- Unidade de controle:
 - Todas as operações básicas que ocorrem dentro da seção de processamento são comandadas pela seção de controle. Ao efetuar a busca da instrução, a unidade de controle interpreta a instrução de modo a identificar quais as operações básicas que devem ser realizadas e ativa sinais de controle (S1, S2, ..., Sn) que fazem uma operação básica de fato acontecer
 - Em outras palavras, a seção de controle é projetada para entender o quê fazer, como fazer e comandar quem vai fazer no momento adequado.

- É o dispositivo mais complexo da CPU;
- Além de possuir a lógica necessária para realizar a movimentação de dados e instruções de e para a CPU, esse dispositivo controla a ação da ULA;
- Os sinais de controle emitidos pela UC ocorrem em vários instantes durante o período de realização de um ciclo de instrução e, de modo geral, todos possuem uma duração fixa e igual, dada pelo clock;

- O conjunto de instruções que a CPU pode executar é um elemento crucial do desenho e na implementação dos circuitos da ULA;
- O conjunto de instruções utilizadas afeta não somente o projeto da seção de processamento: a estrutura e complexidade da unidade de controle é determinada diretamente pelas características do conjunto de instruções

- Como as instruções são criadas?
 - As instruções são geradas a partir dos comandos escritos pelo programador;
 - Uma soma seguida de uma atribuição devem ser convertidas em uma sequencia de instruções que fazem a busca dos dados em memória, a operação de soma e a cópia do resultado para a variável (posição de memória) correspondente;

- Como o programador sabe a sequencia de instruções que deve ser realizada pela CPU?
 - Não precisa saber. A conversão dos comandos de soma, atribuição, comparação e repetição, por exemplo, em instruções de máquina é feita pelo compilador, através de uma linguagem de alto-nível;

- Linguagem de alto nível
 - objetivo: tornar a comunicação com o computador mais simples e com menos instruções do que a linguagem de montagem mais distante da máquina
 - o programador não precisa se preocupar com o tipo de CPU ou de memória onde o programa será executado
 - Exs.: Fortran, Pascal, C

- Em geral, os programas são desenvolvidos em uma linguagem de alto nível, com Pascal, C, ou Java. O compilador traduz o programa de alto nível em uma sequência de instruções de processador
- Desta tradução resulta o programa em linguagem de montagem (assembly language).
- A linguagem de montagem é uma forma de representar textualmente as instruções oferecidas pela arquitetura, cada uma com uma linguagem de

 No programa em linguagem de montagem, as instruções são representadas através de "abreviações", chamadas de mnemônicos, que associam o nome da instrução à sua função, como por exemplo:

ADD: Adição

SUB: Subtração

MPY: Multiplicação


DIV: Divisão

LOAD: Carregar dados da memória

STOR: Armazenar dados na memória

 O programa em linguagem de montagem é convertido para um programa em código objeto pelo montador (assembler). O montador traduz diretamente uma instrução da forma textual para a forma de código binário. É sob a forma binária que a instrução é carregada na memória e interpretada pelo processador

 Programas complexos são normalmente estruturados em módulos. Cada módulo é compilado separadamente e submetido ao montador, gerando diversos módulos em código objeto. Estes módulos são reunidos pelo ligador (linker), resultando finalmente no programa executável que é carregado na memória



- A compilação não é o único método de execução de programas;
- O método de interpretação consiste em realizar as três etapas (compilação, ligação, execução) de uma vez só, comando a comando;
- O código-fonte é analisado por um programa chamado de interpretador que realiza diretamente as operações e produz os resultados;

- Algumas linguagens apresentam características estruturais que são típicas da compilação como Fortran, Pascal, C;
- A linguagem Basic (hoje, Visual Basic) foi durante muito tempo apenas interpretada, mas atualmente existe processo de compilação para ela;
- A linguagem Java é interpretativa (JVM);

- Vantagens e desvantagens:
 - A principal vantagem da interpretação é a possibilidade de indicar erros já no código-fonte;
 - Uma desvantagem da interpretação é que certas partes do programa podem ser interpretadas tantas vezes quanto forem definidas nas estruturas de repetição;

- Uma grande desvantagem é o consumo de memória:
 - O compilador só utiliza a memória enquanto ele mesmo estiver executando;
 - o interpretador consome memória o tempo todo em que o programa estiver executando;

- Formato das instruções:
 - Para que a CPU seja capaz de executar uma instrução, é preciso definir a quantidade de bits que será utilizada para representar a operação em si e a quantidade de bits que será utilizada para os operandos:

Instrução de máquina de um operando

Cód. de Operação	Operando

Cód. de Operação - indica o tipo da operação a ser realizada Operando - endereço do dado

- Toda instrução de máquina possui um código de operação específico e único para a tarefa que deseja executar;
- Este código, após ser decodificado durante o ciclo execução de instrução, permitirá que a UC envie os sinais necessários, e previamente programados, para se realizar a operação;

 Além do código de operação, cada instrução pode ter um conjunto de um ou mais operandos, cada um contendo um dado que deve ser utilizado durante a operação;

Exemplos:

```
ADD A,B,X (X recebe A+B)
```

- ADD A,B (A recebe A+B)
- SUB R4,R2 (R4 recebe R4
 - R2)
- ADD A (Acc recebe Acc+A)
- DIV
 R5
 (Acc recebe Acc+R5)

- Modo de endereçamento:
 - Nem sempre e valor do operando é o que deve ser utilizado para a realização da operação;
 - Às vezes, o valor do operando significa onde o dado real se encontra na memória principal do computador;
 - É preciso definir qual o modo de endereçamento dos dados;

- Endereçamento imediato:
 - O valor do operando é exatamente o que deve ser utilizado pela CPU;
 - Ex: ADD 3
 - (Acc recebe Acc+3)
 - Vantagem: como o dado já está disponível, não é necessário buscá-lo na memória, diminuindo o tempo de processamento;
 - Desvantagem: a quantidade de bits geralmente será pequena, pois é necessário reservar alguns bits para o código de operação

- Endereçamento direto:
 - O valor do operando indica o endereço da memória onde está efetivamente o dado a ser operado;
 - Ex: MUL A,B
 - (célula A recebe o valor da célula A vezes o valor da célula B)
 - Vantagem: Pode utilizar dados de tamanho maior (tamanho da célula), além de ser rápido (apenas um acesso);
 - Desvantagem: pode representar uma quantidade pequena de memória

- Endereçamento indireto:
 - O valor do operando indica onde está na memória o endereço do dado real;
 - Ex: DIV A
 - (Acc recebe o valor da divisão de Acc pelo valor contido no endereço A da memória);
 - Vantagem: não há limitação tão restrita do espaço de memória;
 - Desvantagem: é preciso acessar a memória duas vezes;


- Existe como melhorar ainda mais o desempenho da CPU?
 - Será preciso analisar a forma como cada componente dela executa sua tarefa específica para poder dar a resposta;
 - Vamos pensar no funcionamento da CPU durante a execução de uma instrução...

- Nós vimos que para executar uma instrução, a CPU realiza diversas etapas;
 - Vai à memória (cache) buscar a instrução;
 - Decodifica a instrução;
 - Busca os parâmetros (operandos);
 - Realiza a instrução;
 - Salva o resultado;
 - Muda para próxima instrução;
 - etc

- Cada uma dessas etapas é realizada por um circuito (componente) distinto;
- O circuito que decodifica a instrução não busca os dados na memória, por exemplo;
- O que acontece com o circuito que decodifica a instrução enquanto os dados estão sendo buscados na memória?

- O circuito poderia fazer outra coisa para "adiantar" trabalhos futuros;
- Antigamente, a CPU só começava a executar uma instrução quando a anterior tivesse sido completamente finalizada;
- Muitos circuitos ficavam ociosos....

- Na técnica de pipeline, permite-se que várias instruções sejam executadas simultaneamente, pois os passos da execução são realizados por unidades independentes, denominadas estágios do Pipeline;
- O exemplo a seguir representa um pipeline de quatro estágios



Estágios:

B: busca

D:decodificação E: execução R: resultado


A execução de uma instrução inicia-se pelo estágio B, sendo completada no estágio R. Em condições normais, uma instrução avança para o estágio seguinte a cada novo ciclo de clock.

- No ciclo c1, a instrução i1 é buscada no estágio B
- No ciclo c2, a instrução i1 é decodificada no estágio D, enquanto o estágio B busca uma nova instrução, i2
- No ciclo c3, o estágio E executa a instrução i1, ao mesmo tempo que o estágio D decodifica a instrução i2 e o estágio B busca a instrução i3
- No ciclo c4, o resultado da instrução i1 é armazenado pelo estágio R, as instruções i2 e i3 avançam para o próximo estágio e o estágio B busca a instrução i4

- Novas instruções entram no pipeline antes que a execução das instruções anteriores seja completada
- Quando o pipeline encontra-se cheio, várias instruções estão sendo executadas em paralelo, uma em cada estágio do pipeline
- Na realidade, o aspecto mais importante na técnica de pipeline é que uma instrução seja completada em um ciclo de clock. Em uma arquitetura sequencial, a execução de uma instrução consome vários ciclos de clock, fazendo que o número médio de ciclos esteja bem acima da média de 1 ciclo/operação obtida com o uso da técnica de pipelining

- Logo, as arquiteturas modernas voltadas para aplicações de alto desempenho utilizam a técnica de pipelining, sendo que suas instruções são implementadas de forma a apresentarem um fator de 1 ciclo/instrução
- Apesar de conceitualmente simples, o uso de pipelining encontra alguns problemas na prática.
- A técnica funciona se houver uma continuidade no fluxo de instruções, o que muitas vezes não acontece, por exemplo, quando existe uma dependência de dados entre duas instruções

- Com o pipelining, apenas uma instrução é completada por ciclo, resultando em um ipo máximo de 1 ciclo/instrução. Seria possível aumentar o desempenho de um sistema se o fator ipo fosse elevado para acima desta média
- Uma arquitetura super-escalar opera de forma que mais de uma instrução possa ser completada a cada ciclo, através de múltiplas unidades funcionais independentes, que executam instruções em paralelo
- A cada ciclo, múltiplas instruções podem ser enviadas (despachadas) para a execução nestas unidades funcionais



 Neste modelo teórico, até quatro instruções podem ser completadas por ciclo. A cada ciclo, a unidade de despacho busca e decodifica um certo número de instruções, e verifica quais destas instruções podem ser despachadas para as unidades funcionais

- Se hoje em dia as memórias ainda não estão no mesmo nível de velocidade do processador, o problema era ainda maior antigamente;
- Programas grandes demoravam muito porque muitas instruções precisavam ser buscadas na memória;
- Eram desejáveis programa pequenos;

- Linguagens de alto nível eram consideradas ineficientes em termos de espaço e tempo de execução, porém, a complexidade das aplicações foi tornando proibitivo o uso de programação assembly
- Este foi o motivo para o desenvolvimento de arquiteturas que suportariam o uso de linguagens de alto nível, sendo que sua execução seria tão eficiente quanto a de programas escritos em assembly

- Surgimento das arquiteturas para linguagens de alto nível (HLLC –High-Level Language Computer architectures)
 - Ex: arquitetura CISC (Complex Instruction Set Computers)
- O conjunto de instruções de diferentes arquiteturas baseiam-se no nível de funcionalidade; nas de alto nível, cada instrução realiza um grande número de operações

Alto nível de funcionalidade:

ADD A, B, C

Baixo nível de funcionalidade:

LOAD LOAD ADD STORE A, R1 B, R2 R1, R2, R3 R3, C

- Ambos os casos implementam a operação C = A + B, em diferentes níveis de funcionalidade
- Em uma linguagem de baixo nível de funcionalidade, são realizadas quatro operações: o carregamento das variáveis A e B em registradores, a adição propriamente dita e o armazenamento do resultado em C; em uma linguagem de alto nível de funcionalidade, os operandos são acessados diretamente na memória, é feita a adição e o resultado já é armazenado na memória

- Uma arquitetura com um pequeno conjunto de instruções com alto nível de funcionalidade apresenta dois benefícios:
 - Programas mais eficientes em termos de espaço ocupado na memória (menor número de instruções)
 - Comandos de alto nível com um menor número de instruções resultam em um menor número de acessos a memória para busca de instruções

- Na prática, contudo, não é bem assim:
 - Eficácia dos programas: em alguns casos, instruções complexas possuíam um tempo de execução elevado, até mesmo maior do que uma sequência de operações simples que realiza a mesma tarefa
 - Utilização de instruções: apenas uma pequena parcela das instruções oferecidas era realmente utilizada (ex.: IBM 370 tinha 183 instruções disponíveis; em 99% dos casos eram utilizadas apenas 48)
 - Efeito sobre o desempenho: o aumento do nível de funcionalidade possui um efeito negativo sobre o desempenho, por exemplo, é extremamente difícil implementar uma UC

- Abriu-se espaço para o surgimento de uma novo filosofia RISC (Reduced Instruction Set Computers):
 - Simplicidade das instruções;
 - Uso frequente na codificação de programas de alto-nível;
 - Novas tecnologias de fabricação das memórias, reduzindo o custo e o tempo de acesso;

- São características comuns a todas as arquiteturas RISC:
 - Pipeline de instruções
 - Arquitetura registrador-registrador: todos os operandos a serem utilizados em operações aritméticas e lógicas encontram-se em registradores, o que diminui a complexidade da unidade de controle
 - Regularidade no formato das instruções: todos os códigos possuem o mesmo tamanho, igual ao de uma palavra da memória, o que permite o acesso em um único ciclo a uma instrução completa

- Todos os modelos de sistemas computacionais que vimos são compostos por uma CPU e uma memória;
- Em sistemas paralelos, pode haver mais de um destes elementos;
- M. J. Flynn criou um esquema de classificação para estes sistemas;

- A classificação de Flynn baseia-se em dois fatores: o número de fluxos de instruções e de fluxos de dados existentes no sistema
 - Um fluxo de instrução é uma sequência de instruções endereçadas pelo contador de programa de um elemento processador. Se um sistema possui n contadores de programa, este sistema é capaz de processar n fluxos de instrução distintos
 - Um fluxo de dados corresponde a um conjunto de dados que é manipulado por um elemento processador

- SISD Single Instruction, Single Data Stream: um único processador executa uma única sequência de instruções, utilizando dados armazenados em uma única memória.
- SIMD Single Instruction, Multiple Data Stream: uma única instrução de máquina controla a execução simultânea de um certo número de elementos de processamento, cada elemento operando sobre um dado pertencente a um fluxo de dados diferente
 - Ex.: supercomputadores vetoriais, que realizam em paralelo uma mesma operação sobre múltiplos elementos de um vetor

- MISD Multiple Instruction, Single Data: uma única sequência de dados é transmitida para um conjunto de processadores, cada um dos quais executa uma sequência de operações diferentes.
 - Na prática, ainda não existe nenhuma estrutura deste tipo implementada
- MIMD Multiple Instruction, Multiple Data: um conjunto de processadores executa simultaneamente sequências diferentes de instruções, sobre conjuntos de dados distintos.
 - Sistemas de memória compartilhada ou distribuída (como clusters) são classificados