### Compilation

#### Introduction & architecture MIPS

Sandrine Blazy (d'après le cours de François Pottier)



20 octobre 2008

école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise

ensiie

Introduction

Le processeur MIPS

Programmation du MIPS

# Qu'est-ce qu'un compilateur?

Un compilateur *traduit efficacement* un langage de haut niveau (adapté à l'esprit humain) vers un langage de bas niveau (conçu pour être exécuté efficacement par une machine).

ensiie

# Un exemple de compilation optimisante

```
double dotproduct(int n, double a[], double b[])
{
    double dp = 0.0;
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++) dp += a[i] * b[i];
    return dp;
}
```

Compilé pour Alpha et retranscrit à peu près en C . . .

```
r2 = n - 3; f1 = 0.0; r1 = 0; f10 = 0.0; f11 = 0.0;
if (r2 > n \mid \mid r2 \le 0) goto L19;
 prefetch(a[16]); prefetch(b[16]);
 if (4 >= r2) goto L14;
 prefetch(a[20]); prefetch(b[20]);
 f12 = a[0]; f13 = b[0]; f14 = a[1]; f15 = b[1];
 r1 = 8: if (8 \ge r2) goto L16:
L17:
f16 = b[2]; f18 = a[2]; f17 = f12 * f13;
f19 = b[3]: f20 = a[3]: f15 = f14 * f15:
f12 = a[4]: f16 = f18 * f16:
f19 = f29 * f19; f13 = b[4]; a += 4; f14 = a[1];
 f11 += f17: r1 += 4: f10 += f15:
f15 = b[5]: prefetch(a[20]): prefetch(b[24]):
f1 += f16; dp += f19; b += 4;
 if (r1 < r2) goto L17;
L16:
f15 = f14 * f15; f21 = b[2]; f23 = a[2]; f22 = f12 * f13;
f24 = b[3]; f25 = a[3]; f21 = f23 * f21;
 f12 = a[4]: f13 = b[4]: f24 = f25 * f24: f10 = f10 + f15:
 a += 4: b += 4: f14 = a[8]: f15 = b[8]:
 f11 += f22; f1 += f21; dp += f24;
L18:
f26 = b[2]: f27 = a[2]: f14 = f14 * f15:
f28 = b[3]; f29 = a[3]; f12 = f12 * f13; f26 = f27 * f26;
 a += 4: f28 = f29 * f28: b += 4:
 f10 += f14; f11 += f12; f1 += f26;
 dp += f28; dp += f1; dp += f10; dp += f11;
 if (r1 \ge n) goto L5;
L19:
 f30 = a[0]; f18 = b[0]; r1 += 1; a += 8; f18 = f30 * f18; b += 8;
 dp += f18;
 if (r1 < n) goto L19:
I.5: return do:
```

double dotproduct(int n, double a[], double b[])

 $\{ dp = 0.0;$ 

if (n <= 0) goto L5;

# **Exemples**

- C
- Java  $\rightarrow$  JVM
- langages de description de textes (Latex → Postscript)
- langages spécialisés (SQL, langages réactifs, langages de macros)
- processeurs spécialisés (téléphones mobiles, PDA, téléviseurs, robots, . . .)

#### Difficultés

- choix de structures de données (arbres de syntaxe abstraite)
- décomposition en passes de compilation (langages intermédiaires)
- gestion des erreurs
  - détecter erreurs (statiques vs. dynamiques) et avertissements
  - diagnostic à fournir à l'utilisateur

# Propriétés attendues d'un compilateur

- aide à l'utilisateur
- efficacité
- correction

### Aperçu du cours

- Conception d'un compilateur d'un langage source modeste (sous-ensemble de Pascal et C) vers un langage assembleur (SPIM).
- Chaque cours expose une des phases du compilateur.


# Pourquoi suivre ce cours?

- pour écrire un programme complexe et élégant dans un langage de très haut niveau;
- pour comprendre le *fossé* entre l'intention humaine et le langage de bas niveau exécuté par le microprocesseur;
- pour découvrir des techniques et algorithmes d'usage général : transformation d'arbres de syntaxe abstraite, analyse de flot de données, allocation de registres par coloriage de graphe, etc.

#### Un domaine mature :

- 50 ans . . . (Fortran I : 1957)
- Énorme corpus d'algorithmes (optimisations).
- Nombreux compilateurs qui font des choses très rusées.

### Un compilateur de Pseudo-Pascal vers MIPS



#### Plan du cours

- Analyse lexicale et syntaxique (Lex & Yacc).
- Architecture MIPS.
- 3 Syntaxe, sémantique et interprétation de Pseudo-Pascal.
- 4 Typage. Sélection d'instructions (de PP vers UPP).
- Oréation du graphe de flot de contrôle (de UPP vers RTL).
- Explicitation de la convention d'appel (de RTL vers ERTL).
- Analyse de durée de vie (sur ERTL).
- Coloriage de graphe et allocation des registres (de ERTL vers LTL).
- Linéarisation du code (de LTL vers LIN) puis réalisation des trames de pile (de LIN vers ASM).

Introduction

2 Le processeur MIPS

Programmation du MIPS

#### Architecture d'un ordinateur

Du point de vue du programmeur ou du compilateur, un ordinateur est constitué principalement d'un *processeur* et d'une *mémoire*.

ensiie

### Le processeur

Le processeur est capable de lire et d'écrire des informations en mémoire. Il dispose également d'un petit nombre d'emplacements mémoire plus rapides, appelés *registres*.

Les *instructions* que doit exécuter le processeur sont elles-mêmes stockées en mémoire. Un registre spécial nommé *pc* contient *l'adresse* de la prochaine instruction à exécuter.

De façon répétée, le processeur lit l'instruction stockée à l'adresse pc (fetch), l'analyse (decode), puis l'interprète (execute), ce qui peut avoir pour effet de modifier certains registres (dont pc) et/ou la mémoire.

### CISC et RISC

Les principales différences entre processeurs concernent leur jeu d'instructions.

- Les processeurs CISC (Complex Instruction Set)
  - Leurs instructions, de taille variable, sont variées et réalisent souvent des transferts avec la mémoire. Ces processeurs possèdent en général peu de registres, dont certains sont réservés pour des usages spécifiques.
  - Exemples : Intel 8086 et Motorola 68000 (pré-1985).
- Les processeurs RISC (Reduced Instruction Set)
  - Leurs instructions, de taille fixe, sont régulières et peu d'entre elles lisent ou écrivent en mémoire. Ces processeurs possèdent en général de nombreux registres, lesquels sont uniformes.
  - Exemples : Alpha, Sparc, Mips, PowerPC (post-1985).
- Le Pentium d'Intel mélange les deux designs...

#### La mémoire

La mémoire est un grand tableau dont les indices sont les adresses.

Pour des raisons historiques, les adresses sont mesurées en octets (8 bits).


Cependant, les lectures et écritures en mémoire se font sur des quantités de mémoire plus importantes que l'octet. Le *mot* est la taille des données que l'on peut transférer en une instruction : typiquement 32 ou 64 bits, selon les processeurs. Le mot est également la taille des adresses et des registres.

#### La mémoire virtuelle

Tous les processeurs modernes contiennent une unité de gestion mémoire (MMU) qui distingue adresses *physiques* et adresses *virtuelles*.

La MMU est utilisée par le système d'exploitation pour donner à chaque processus l'illusion qu'il dispose de toute la mémoire.

### La mémoire vue depuis un processus



Paramètres de fonctions Variables locales

Objets alloués dynamiquement

Variables globales

(en lecture seule)

ensiie

# Les registres du MIPS

Le MIPS comporte 32 registres généraux, nommés r0 à r31. Le registre r0, appelé zero, contient toujours la valeur 0, même après une écriture. Les 31 autres registres sont *interchangeables*.

Néanmoins, ces 31 registres peuvent être, par convention :

- réservés pour le passage d'arguments (a0-a3, ra) ou le renvoi de résultats (v0-v1);
- considérés comme sauvegardés par l'appelé (s0-s7) ou non (t0-t9) lors des appels de fonctions;
- réservés pour contenir des pointeurs vers la pile (sp, fp) ou vers les données (gp);
- réservés par le noyau (k0-k1);
- réservés par l'assembleur (at).

#### Les instructions du MIPS

Le MIPS propose trois types principaux d'instructions :

- les instructions de *transfert* entre registres et mémoire;
- les instructions de *calcul*;
- les instructions de saut.

Seules les premières permettent d'accéder à la mémoire; les autres opèrent uniquement sur les registres.

#### Les instructions de transfert

• Lecture (load word) :

lw dest, offset(base)

On ajoute la constante (de 16 bits) *offset* à l'adresse contenue dans le registre *base* pour obtenir une nouvelle adresse; le mot stocké à cette adresse est alors transféré vers le registre *dest*.

#### Les instructions de transfert

• Écriture (store word) :

sw source, offset(base)

On ajoute la constante (de 16 bits) *offset* à l'adresse contenue dans le registre *base* pour obtenir une nouvelle adresse; le mot stocké dans le registre *source* est alors transféré vers cette adresse.

#### Les instructions de calcul

Ces instructions lisent la valeur de 0, 1 ou 2 registres dits *arguments*, effectuent un calcul, puis écrivent le résultat dans un registre dit *destination*.

Un même registre peut figurer plusieurs fois parmi les arguments et destination.

### Les instructions de calcul nullaires

• Écriture d'une constante (Load Immediate) :

li dest, constant

Produit la constante constant.

#### Les instructions de calcul unaires

Addition d'une constante (Add Immediate) :

```
addi dest, source, constant
```

Produit la somme de la constante (de 16 bits) *constant* et du contenu du registre *source*.

• Déplacement (Move) :

```
move dest, source
```

Produit le contenu du registre source. Cas particulier de addi!

• Négation (Negate) :

```
neg dest, source
```

Produit l'opposé du contenu du registre *source*. Cas particulier de **sub**!

#### Les instructions de calcul binaires

• Addition (Add) :

```
add dest, source1, source2
```

Produit des contenus des registres source1 et source2.

- On a également sub, mul, div.
- Comparaison (Set On Less Than) :

```
slt dest, source1, source2
```

Produit 1 si le contenu du registre *source1* est inférieur à celui du registre *source2*; produit 0 sinon.

• On a également sle, sgt, sge, seq, sne.

#### Les instructions de saut

On distingue les instructions de saut selon que :

- leurs destinations possibles sont au nombre de 1 (saut inconditionnel) ou bien 2 (saut conditionnel);
- leur adresse de destination est *constante* ou bien *lue* dans un registre;
- une adresse de retour est sauvegardée ou non.

#### Saut inconditionnel

• Saut (Jump):

#### i address

Saute à l'adresse constante *address*. Celle-ci est en général donnée sous forme symbolique par une *étiquette* que l'assembleur traduira en une constante numérique.

#### Saut conditionnel

• Saut conditionnel unaire (Branch on Greater Than Zero) :

bgtz source, address

Si le contenu du registre *source* est supérieur à zéro, saute à l'adresse constante *address*.

- On a également bgez, blez, bltz.
- Saut conditionnel binaire (Branch On Equal) :

beq source1, source2, address

Si les contenus des registres *source1* et *source2* sont égaux, saute à l'adresse constante *address*.

• On a également blt et bne.

#### Saut avec retour

Saut avec retour (Jump And Link) :

#### jal address

Sauvegarde l'adresse de l'instruction suivante dans le registre *ra*, puis saute à l'adresse constante *address*.

#### Saut vers adresse variable

• Saut vers adresse variable (Jump Register) :

**jr** target

Saute à l'adresse contenue dans le registre target.

L'instruction **jr** \$ra est typiquement employée pour rendre la main à l'appelant à la fin d'une fonction ou procédure.

# Une instruction spéciale

• Appel système (System Call) :

#### syscall

Provoque un appel au noyau. Par convention, la nature du service souhaité est spécifiée par un code entier stocké dans le registre v0. Des arguments supplémentaires peuvent être passés dans les registres a0-a3. Un résultat peut être renvoyé dans le registre v0.

SPIM propose un très petit nombre d'appels système : voir la page A-44 de sa documentation.

### Langage machine et langage assembleur

Le *langage assembleur* attribue des noms symboliques aux instructions, aux registres, et aux adresses constantes.

Le *langage machine* est une suite de mots, qui peuvent représenter des données ou des instructions.

*L'assembleur* (pour nous, SPIM) est un programme qui traduit le langage assembleur en langage machine.

### Instructions et pseudo-instructions

Certaines des instructions précédentes ne sont en fait pas implantées par le processeur, mais *traduites* par l'assembleur en séquences d'instructions plus simples.

Par exemple,

```
blt $t0, $t1, address
```

est expansée en

```
slt $at, $t0, $t1
bne $at, $zero, address
```

# Instructions et pseudo-instructions

Ou encore,

est expansée en

```
lui $at, 6
ori $t0, $at, 6804
```

Pour nous, la distinction entre instructions et pseudo-instructions n'aura pas d'importance.

ensiie

# Exemple de programme assembleur

```
.data
                           # Des données suivent.
hello:
                           #L'adresse de la donnée qui suit.
    .asciiz "hello_world\n" # Chaîne terminée par un zéro.
                           # Des instructions suivent.
    .text
main:
                           # Adresse de l'instruction qui suit.
    li $v0, 4
                           # Code de l'appel print_string.
    la $a0, hello
                           # Adresse de la chaîne.
                           # Appel au noyau.
    syscall
                           # Fin de la procédure main.
   ir $ra
```

Introduction

Le processeur MIPS

3 Programmation du MIPS

### Haut niveau et bas niveau

Des constructions qui peuvent sembler élémentaires dans un langage tel que Pascal (*tests, boucles, fonctions*) seront traduites par de nombreuses instructions assembleur.

Par ailleurs, des notions d'apparence pourtant simple n'ont pas d'équivalent. Par exemple, les *variables* de Pascal seront traduites en termes d'emplacements mémoire et de registres – une tâche non triviale.

#### **Tests**

### Le fragment de C suivant :

```
if (t1 < t2) t3 = t1; else t3 = t2;
```

peut être traduit en assembleur MIPS comme ceci :

```
blt $t1, $t2, then \# si t1 < t2 saut vers l'étiquette then move $t3, $t2 \# t3 := t2 \# saut vers l'étiquette done then:

move $t3, $t1 \# t3 := t1 done: \# suite du programme
```

### **Boucles**

### Le fragment de C suivant :

```
t2 = 0; while (t1 > 0) { t2 = t2 + t1; t1 = t1 - 1; }
```

peut être traduit en assembleur MIPS comme ceci :

```
li $t2, 0 \# t2 := 0 while: \# début de la boucle blez $t1, finboucle \# si t1 <= 0 saut vers l'étiquette done add $t2, $t2, $t1 \# t2 := t2 + t1 sub $t1, $t1, 1 \# t1 := t1 - 1 \# while \# retour vers l'étiquette while done: \# suite du programme
```

### **Fonctions**

La fonction C suivante :

```
int succ (int x)
{
    return x + 1;
}
```

peut être traduite en assembleur MIPS comme ceci :

```
succ:\# $a0 contient I 'argument xaddi $v0, $a0, 1\# $v0 contient le résultatjr$ra\# retour à l'appelant
```

Le choix des registres est imposé par la convention d'appel.

# Convention d'appel

La convention d'appel régit la *communication* entre appelant et appelé lors de l'appel de procédure ou de fonction. Pour le MIPS, la convention *proposée* par le fabricant est :

- les arguments sont passés dans a0-a3 puis (s'il y en a plus de quatre) sur la pile;
- l'adresse de retour est passée dans ra;
- la valeur de retour est renvoyée dans v0;
- les registres mentionnés ci-dessus, ainsi que t0-t9, peuvent être modifiés par l'appelé; l'appelant doit donc les sauvegarder si nécessaire; on les appelle caller-save;
- les registres *s0-s7 doivent être préservés* par l'appelé; on les appelle *callee-save*.

## Fonctions récursives

Plus difficile : voici une fonction C récursive.

```
int f (int n)
{
  if (n <= 0)
     return 1;
  else
     return n * f (n - 1);
}</pre>
```

### Fonctions récursives

Voici une traduction naïve et *incorrecte* en assembleur MIPS :

```
fact:
blez $a0, fact0
                      # si a0<= 0 saut vers l'étiquette fact0
sub $a0, $a0, 1
                     \# a0 := a0 - 1
ial fact
                      # appel récursif; lit a0 et écrit dans v0
mul $v0, $a0, $v0 \# v0 := a0 * v0
ir $ra
                      # retour à l'appelant
fact0:
li $v0. 1
                      \# v0 := 1
ir
  $ra
                      # retour à l'appelant
```

Quelle est l'erreur?

## Fonctions récursives

Parce que *fact* est récursive, plusieurs appels imbriqués peuvent être actifs simultanément :

$$\operatorname{fact} \left\{ \begin{array}{l} a_0 \leftarrow a_0 - 1 \\ a_0 \leftarrow a_0 - 1 \\ \dots \\ v_0 \leftarrow a_0 \times v_0 \\ v_0 \leftarrow a_0 \times v_0 \end{array} \right.$$

L'appel récursif *modifie* a0 – en fait, il en détruit le contenu. Or, celui-ci est utilisé *après* l'appel.

Il faut donc sauvegarder le contenu de a0 avant l'appel, puis le restaurer après l'appel. (Et de même pour ra.)

# La pile

Par convention, la pile grandit dans le sens des adresses décroissantes. Le registre sp pointe vers le *sommet* de la pile, c'est-à-dire vers le dernier mot alloué.

On sauvegarde le contenu de a0 sur la pile comme ceci :

```
sub$sp, $sp, 4# alloue un mot sur la pilesw$a0, 0($sp)# copie $a0 vers le sommet de la pile
```

On restaure le contenu de a0 depuis la pile comme cela :

```
lw$a0, 0($sp)# copie le sommet de la pile vers $a0add$sp, $sp, 4# désalloue un mot sur la pile
```

### La version assembleur

Voici le code produit par une version de notre compilateur :

```
f11:
                                f16:
                                lw $ra, 4($sp)
addiu $sp, $sp, -8
sw $ra, 4($sp)
                                lw $s0, 0($sp)
sw $s0, 0($sp)
                                addiu $sp, $sp, 8
move $s0, $a0
                                ir $ra
blez $s0, f4
                                f4:
addiu $a0. $s0. −1
                                li $v0, 1
ial f11
                                      f16
mul $v0. $s0. $v0
```

Exercice recommandé : expliquez chaque instruction.