数据采集卡的使用

陈依皓 202211140007

1. 模拟信号和数字信号的区别是什么? 举例说明。

模拟信号(analog signal): 连续变化的物理量, 比如电压、电流、温度、压力等。

数字信号(digital signal): 只有有限个状态的量,如电流的通断、开关的状态等。

2. 数字化一段波形需要哪两个离散化过程?

数字化一段波形需要经过两个离散化过程:模数转化和采样。

模数转化:物理量多为模拟量,它们必须转换为数字量才能被计算机处理。将每个采样点的幅度值映射为最接近的离散值,通常以固定位数的二进制表示。这决定了信号的分辨率。

采样:在连续信号中以固定的时间间隔(采样周期)取样点,将连续信号转化为离散时间点上的样本。

3. 解释 AD 转换的转换精度(位数)和采样率。

转换精度(位数):指的是用于量化模拟信号的数字信号的位数,也称为 ADC(模数转换器)的位数。更多位数通常意味着更高的精度。

采样率:指的是在一秒内采样的次数,通常以赫兹(Hz)表示。显然,在其它指标不变的情况下,采样率越高,采集到的信号越接近被测信号。如果采样率过低,就可能发生波形混叠。

4. 查阅文献. 说明 Nyouist 采样定理的内容。

Nyquist 采样定理规定了对于恢复模拟信号,采样频率必须至少是信号频率的两倍。否则, 将导致采样失真,产生混叠效应。

5. 要采集多个数据时,采样率和采样数分别是什么含义?

采样率 f_s 是指每秒采集的样本数。

采样数 N 是指在一次采集过程中获得的样本数量。

6. 采集波形的时间长度如何计算?


要计算采集波形的时间长度 = 采样数 / 采样率。

7. 对于一个只能直接测量电压的数据采集卡,如何用它测量电路中的电流?

要测量电路中的电流,可以使用电流测量器(如电流互感器)将电流转化为电压信号,然后使用数据采集卡来测量这个电压信号。

8. 为什么用数据采集卡采集两路信号时会引入额外的相位差?要如何修正?

如果需要采集多个通道的信号,采集卡将先测量第一通道的电压,然后迅速切换到第二通道,读取它上面的电压,…直至最后一个通道。不同通道采样的不同步将导致测得波形的时间起点并不相同,而是依次向后有一个移动。



对于采集到的波形,LabVIEW 默认它们的时间起始点是对齐的,这样将导致在测量相位时,后一个通道相对前一个通道的相位差存在一个系统误差

$$\Delta \varphi = \Delta T = \Delta 2\pi f \equiv \alpha f$$

修正方法: 两个通道输入同一个正弦波, 测量采集波形的相位差; 改变信号频率测量一系列 结果, 然后确定修正系数α