#### **ANNEXE XBEE**

### 1. Le module radio

Le module radio Xbee utilise le protocole IEEE 802.15.4 sur lequel est basé le protocole de haut niveau Zigbee. Plus d'informations peuvent être trouvées dans le document technique : « Product manual XBEE RF Modules 802.15.4 ».



Figure 1: Module Xbee

Vous avez 2 modules à disposition qui sont numérotés 1 et 2 pour les reconnaitre. Vous avez aussi 1 carte pour brancher le module directement au PC par USB et 2 cartes pour brancher les modules à des connecteurs au pas standard de 2,54mm.

# 2. <u>Utilisation du logiciel XCTU</u>

# 2.1. Branchement des modules Xbee et ajout dans l'interface XCTU

Pour brancher les modules Xbee, vous avez à disposition d'un module USB.

Il se peut que vos modules soient mal configurés. Pour vérifier que le module 1 peut envoyer des informations sur le module 2, référez vous aux informations données sur cette page internet :

https://learn.sparkfun.com/tutorials/exploring-xbees-and-xctu/configuring-networks

# 3. Branchement sur platine d'essai ou sur l'adapteur « shield »

Dans le document « XBEE\_SimpleBoard » vous trouverez les informations sur l'adapteur qui permet de brancher le module Xbee sur une platine d'essai ou le connecteur au pas standard de la carte adaptatrice « shield ».