กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

คู่มือการใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่

โครงการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (D-POMS) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

เสนอโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิงหาคม 2569

คู่มือการใช้งานระบบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

การเข้าใช้งานระบบ

1. ใช้ account จากระบบ i-industry สมัครสมาชิกได้ที่ https://i-next.industry.go.th/ หรือใช้ account U ของกรมโรงงาน

2. กดปุ่ม login ที่มุมขวาบนของหน้าจอ



3. เข้าสู่ระบบด้วยประเภทผู้ใช้ ผู้เจ้าหน้าที่ ได้ที่ https://d-poms.diw.go.th/ และเลือกประเภทหน่วยงานให้ตรงกับหน่วยงานที่สังกัดอยู่



4. เมนูการใช้งาน เมื่อไม่ได้เข้าสู่ระบบ

- หน้าหลัก
- ข้อเสนอแนะ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คำถามที่พบบ่อย



5. เมนูการใช้งาน เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยประเภทผู้ใช้ เจ้าหน้าที่

- หน้าหลัก
- ข้อมูลพื้นฐาน
- ขอเชื่อมต่อ
- แจ้งแบบ กวภ.01 – กวภ.05
- รายงานค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online
- การแจ้งเตือน
- สถิติข้อมูล
- การสืบค้นแบบมีเงื่อนไข
- แจ้งขอความช่วยเหลือ
- ข้อเสนอแนะ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คำถามที่พบบ่อย
- Chat
- โรงงานที่เข้าข่าย



สิทธิ์ที่จะได้รับในระบบ

ระบบกำหนดรูปแบบการเข้าใช้งานตามประเภทผู้ใช้งานและสิทธิ์ที่ได้รับ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้ โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ ประชาชนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ประชาชนที่เข้าสู่ระบบแล้ว โรงงาน เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้ ระบบจะใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและบทบาทของผู้ใช้งานเป็นเงื่อนไขในการแสดงเมนู ขอบเขตข้อมูล และปุ่มคำสั่งต่าง ๆ เช่น การดูข้อมูล การแก้ไข การอนุมัติ การติดตามแจ้งเตือน การค้นหาขั้นสูง การนำเข้าส่งออกข้อมูล และการตอบคำถามในระบบสนทนา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหรือสิทธิ์ของตนเอง

		กรอ.	สอจ.	กนอ.	เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้า (กฝม.)	เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้า (5 ศูนย์)	ผอ.ศูนย์	ผอ.กฝม.	ผอ.กวภ.
หน้าหลัก	View	ทั้งหมด	ในจังหวัด	ในการนิคม	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ทั้งหมด
	หน้าหลักข้อมูลปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ติดตาวแจ้งเตือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าค้นหา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ค้นหาขั้นสูง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าสถิติข้อมูล / ส่งออกข้อมูล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ข้อมูลพื้นฐาน	View	ทั้งหมด	ในจังหวัด	ในการนิคม	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ทั้งหมด
	Edit				✓	✓			
	Approve				✓	✓			
ขอเชื่อมต่อระบบ CEMS / WPMS	View				ในภาค	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ทั้งหมด
	Edit				✓				
	Approve				✓				
แจ้งแบบ กวภ. 01 - กวภ. 05	View	ทั้งหมด	ในจังหวัด	ในการนิคม	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ทั้งหมด
	Edit				✓	✓			
	Approve				✓	✓			
รายงานค่าความคลาดเคลื่อน	View	ทั้งหมด	ในจังหวัด	ในการนิคม	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ทั้งหมด
BOD/COD Online	Edit				✓	✓			
	Approve				✓	✓	✓	✓	✓
การแจ้งเตือน	View	ทั้งหมด	ในจังหวัด	ในการนิคม	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ทั้งหมด
สถิติข้อมูล		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การสืบค้นข้อมูลแบบมีเงื่อนไข		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
แจ้งขอความช่วยเหลือ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ข้อเสนอแนะ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	View	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
คำถามที่พบบ่อย	View	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chat	Question	✓	✓	✓					
	Answer				✓	✓			
โรงงานเข้าข่าย	View	ทั้งหมด	ในจังหวัด	ในการนิคม	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ในภาค	ทั้งหมด

หน้าหลัก

1. รายชื่อโรงงาน ที่ได้เชื่อมต่อจุดตรวจวัดอย่างน้อย 1 จุด
    - รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของโรงงาน
    - ประเภทจุดตรวจวัด แสดงสถานะด้วยสี
        - สีเขียว ทุกจุดตรวจวัดมีค่าปกติ
        - สีส้ม บางจุดตรวจวัดมีค่าเฝ้าระวัง
        - สีแดง บางจุดตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน
        - สีเทา ไม่มีการส่งค่าตรวจวัดในชั่วโมงล่าสุด
    - ระยะห่างระหว่างผู้ใช้งานปัจจุบันถึงพิกัดโรงงานบนแผนที่

- คลิกเพื่อเลือกโรงงานเป็นรายการโปรด โรงงานที่เลือกจะขึ้นมาแสดงอยู่บนสุด
- คลิกเพื่อเพื่อดูรายละเอียดการตรวจวัดของโรงงานนี้

2. ตัวกรอง จัดเรียง ช่องค้นหา และปุ่มข้นหาขั้นสูง
    - ประเภท กรองโรงงานที่มีจุดตรวจวัดตามประเภทที่เลือก CEMS และ WPMS
    - จัดเรียงตาม จัดอันดับโรงงานตามตัวเลือก จากพิกัดอ้างอิง, ชื่อโรงงาน, ระยะทางใกล้สุด
    - ช่องค้นหา ใช้สำหรับต้นหาโรงงานด้วยชื่อโรงงานหรือเลขทะเบียนโรงงาน
    - ปุ่มข้นหาขั้นสูง คลิกเพื่อเปิดหน้าต่างการค้นหาขั้นสูง

3. พิกัดที่ตั้งโรงงานในแผนที่



4. หน้าต่างค้นหาขั้นสูง เลือกตัวกรองในฟอร์มเพื่อค้นหาโรงงานที่ต้องการได้แม่นยำ



5. ตารางค่าตรวจวัดรายชั่วโมงล่าสุด
    - ข้อมูลค่าตรวจวัดล่าสุด รายจุดตรวจวัด
    - สถานะของค่าตรวจวัด รายพารามิเตอร์
        - สีเขียว ค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
        - สีส้ม ค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
        - สีแดง ค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน
        - สีเทา สถานะอื่นๆที่ได้จากการตรวจวัด

- “ - ” พารามิเตอร์นั้นไม่มีการส่งค่าตรวจวัด
- “ * ” จุดตรวจวัดนั้นไม่มีการติดตั้งพารามิเตอร์
- ERR. ค่าที่ตรวจวัดได้ ติดลบ

6. สถิติการตรวจวัดรายชั่วโมง

- แถบจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้วทั้งหมดที่มีในโรงงาน
- แสดงผลการตรวจวัดเป็นตาราง รายชั่วโมง ตามวันที่เลือก
- แสดงผลการตรวจวัดรายพารามิเตอร์
- สีแสดงสถานะของค่าตรวจวัด
    - สีเขียว ค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
    - สีส้ม ค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
    - สีแดง ค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน
    - สีเทา สถานะอื่นๆที่ได้จากการตรวจวัด
    - “ - ” พารามิเตอร์นั้นไม่มีการส่งค่าตรวจวัด

7. สถานะการตรวจวัด รายวัน

- สถานะคำนวณจาก ทุกพารามิเตอร์ ของจุดตรวจวัดที่เลือก
- แสดงสถานะในปฏิทินแบบทั้งเดือน
- สถานะการส่งข้อมูล ของจุดตรวจวัดที่เลือก
    - พื้นหลังสีฟ้า ทุกพารามิเตอร์มีการส่งข้อมูล 80% ขึ้นไป
    - พื้นหลังสีเทา บางพารามิเตอร์มีการส่งข้อมูลน้อยกว่า 80%
    - ไม่มีพื้นหลัง ทุกพารามิเตอร์ไม่มีการส่งข้อมูล
- สถานะค่าตรวจวัด ของจุดตรวจวัดที่เลือก
    - ขีดสีเขียว ทุกพารามิเตอร์มีค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
    - สีส้ม บางพารามิเตอร์มีค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
    - ขีดสีแดง บางพารามิเตอร์มีค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน

8. กราฟแนวโน้มสถานการณ์มลพิษ

- แสดงผลตามวันที่ และจุดตรวจวัดที่เลือก
- แสดงผลตามตารางสถิติ รายพารามิเตอร์
- แสดงผลรายพารามิเตอร์ตามแถบข้างบนกราฟ
- กรณีที่พารามิเตอร์นั้นมีเกณฑ์มาตรฐาน
    - แสดงเส้นเกณฑ์ เฝ้าระวัง เกณฑ์มาตรฐาน
    - แสดง Label เกณฑ์มาตรฐานกำกับด้านล่าง
- สถานะค่าตรวจวัด ของจุดตรวจวัดที่เลือก
    - จุดสีเขียว มีค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
    - จุดสีส้ม มีค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
    - จุดสีแดง มีค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน
    - ไม่แสดงจุด พารามิเตอร์นั้นมีสถานะอื่น หรือไม่มีค่าตรวจวัดส่งมา

9. สรุปผลการตรวจวัด

- การสรุปผลแยกเป็นรายพารามิเตอร์ของจุดตรวจวัดนั้น
- สรุปผลเกินมาตรฐาน สรุปผลเป็นรายปี (ตามปีที่เลือก)
- สรุปผลข้อมูลไม่ถึง ร้อยละ 80 ต่อวัน สรุปผลเป็นรายปี (ตามปีที่เลือก)
- สรุปผลการส่งข้อมูลวันนี้ (%) สรุปผลเป็นรายวัน (ตามวันที่เลือก)
- สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของพารามิเตอร์ที่สนใจได้
- รายละเอียดแสดงเป็น ตาราง แสดงวันที่ เวลา และค่าตรวจวัด



10. Export ค่าตรวจวัด .csv

- สิ่งที่ได้ คือ ข้อมูลค่าตรวจวัดของจุดตรวจวัดที่เลือก
- สามารถกำหนดรูปแบบของรายงานที่จะ Export ได้
    - จุดตรวจวัดที่ต้องการ
    - พารามิเตอร์ (สามารถเลือกทั้งหมดได้)
    - ความถี่ของการตรวจวัด รายวัน, รายชั่วโมง
    - วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด ที่ต้องการ



ข้อมูลพื้นฐาน

หน้าข้อมูลพื้นฐานเป็นส่วนงานสำหรับแสดงและบริหารจัดการข้อมูลโรงงานหรือสถานประกอบการที่อยู่ในระบบ D-POMS โดยระบบแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญของโรงงานได้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ชื่อโรงงานหรือบริษัท เลขทะเบียนโรงงานใหม่ เลขทะเบียนโรงงานเดิม จังหวัด ที่ตั้ง จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด และรายการจัดการข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรายละเอียดของโรงงานแต่ละแห่งผ่านหน้าต่างแสดงรายละเอียด ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน และจุดตรวจวัด เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ การกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลโรงงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

1. รายชื่อโรงงาน ที่ได้รับสิทธิ์จากระบบ ที่เชื่อมต่อจุดตรวจวัดกับระบบ D-POMS แล้วอย่างน้อย 1 จุด



ชื่อโรงงาน/บริษัท	เลขทะเบียนโรงงาน (ใหม่)	เลขทะเบียนโรงงาน (เก่า)	จังหวัด	ที่ตั้ง	จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด	จัดการ
บริษัท ฮั่ว ฮง เล็ง จำกัด	72010000325235	น.45(1)-3/2523-ชบช.	กรุงเทพมหานคร	61 หมู่ 14 ซอยเสรีไทย 93 ถนนเสรีไทย ตำบลอำเภอ 10510	1	ดูข้อมูล
บริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด	72010000125312	น.84(1)-1/2531-ชบช.	กรุงเทพมหานคร	31 หมู่ 0 ถนนหน่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ ตำบลอำเภอ 10510	1	ดูข้อมูล
บริษัท ซิตี้เท็กซ์ เอเชีย จำกัด	72010000525438	น.37-5/2543-ชบช.	กรุงเทพมหานคร	16/2 หมู่ 14 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย ตำบลอำเภ	1	ดูข้อมูล
บริษัท สหกรณ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด	72010000425357	น.43(1)-4/2535-ชบช.	กรุงเทพมหานคร	54/1 หมู่ 0 ซอยเสรีไทย87 ตำบลอำเภอ 10510	1	ดูข้อมูล
บริษัท พริเมี่ยม อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	82010400125514	น.71-1/2551-บบช.	กรุงเทพมหานคร	46 หมู่ 14 ถนนเสรีไทย ตำบลอำเภอ 10510	3	ดูข้อมูล
บริษัท แวอาวส์ สิฟวิ่ง จำกัด	82010000125484	น.53(1)-1/2548-บบช.	กรุงเทพมหานคร	55 หมู่ 14 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย ตำบลอำเภอ	1	ดูข้อมูล
บริษัท นิวพลัสแดตติ้ง จำกัด (มหาชน)	72010000225294	น.28(1)-2/2529-ชบช.	กรุงเทพมหานคร	10 หมู่ 14 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย ตำบลอำเภอ	2	ดูข้อมูล
บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด	72010000125270	น.37-1/2527-ชบช.	กรุงเทพมหานคร	52,56 หมู่ 14 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย ตำบลอำเ	1	ดูข้อมูล
บริษัท ยูเนี่ยนโฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)	72010000125171	น.22(2)-1/2517-ชบช.	กรุงเทพมหานคร	1 หมู่ 0 ซอยเสรีไทย 62 ตำบลอำเภอ 10510	1	ดูข้อมูล
บริษัท ยูเนี่ยนโฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)	82010021425640	น.52(4)-214/2564-บบช.	กรุงเทพมหานคร	11/3 หมู่ 0 ซอยเสรีไทย62 ตำบลอำเภอ 10510	1	ดูข้อมูล

2. ข้อมูลพื้นฐานของโรงงาน

- ดูรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลของโรงงาน



3. จุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว

- ดูรายละเอียดและตรวจสอบจุดตรวจวัด



ขอเชื่อมต่อ

หน้าขอเชื่อมต่อเป็นส่วนงานสำหรับรองรับกระบวนการยื่นคำขอเชื่อมต่อระบบตรวจวัดของโรงงานเข้าสู่ระบบ POMS โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกโรงงาน เลือกประเภทระบบตรวจวัด กรอกข้อมูลจุดตรวจวัดหรือพารามิเตอร์ แนบข้อมูลประกอบ และส่งแบบฟอร์มคำขอเข้าสู่ระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา ทั้งนี้ หน้าดังกล่าวยังรองรับการแสดงรายการคำขอที่ยื่นไว้ การเปิดดูรายละเอียดแบบฟอร์ม การแจ้งแก้ไข การยืนยันการเชื่อมต่อ และการดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานตั้งแต่การยื่นคำขอจนถึงการเชื่อมต่อแล้วเสร็จเป็นไปอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้



ภาพแสดงความสัมพันธ์และขั้นตอนการทำงานของระบบขอเชื่อมต่อ

1. รายการคำขอ

- แสดงรายการคำขอจากโรงงานที่ส่งคำขอเข้ามาในระบบ ตามสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากระบบ

2. ปุ่มเปิดดู ในตารางรายการคำขอ

- แสดงแบบฟอร์มคำขอที่เลือกในรูปแบบ pdf

3. ปุ่มดำเนินการ

- หน้าต่างสำหรับพิจารณาคำขอและแสดงแบบฟอร์มคำขอที่เลือกในรูปแบบ pdf เพื่อพิจารณาคำขอ

4. หน้าต่างสำหรับพิจารณาคำขอ

- แสดงแบบฟอร์มคำขอที่เลือกในรูปแบบ pdf สำหรับประกอบการพิจารณาคำขอ
- ปุ่มสำหรับพิจารณาแบบฟอร์ม แจ้งแก้ไข, อนุมัติ



5. หน้าต่างแจ้งแก้ไขแบบฟอร์ม

- เมื่อพิจารณาให้แบบฟอร์มคำขอดังกล่าวมีส่วนที่ต้องแก้ไข ให้ระบุรายละเอียดการแก้ไขในช่องรายละเอียด ระบบจะแสดงรายละเอียดการแก้ไขให้กับผู้ประกอบการ
- เมื่อคลิกปุ่มยืนยันแจ้งแก้ไข สถานะแบบฟอร์มจะเปลี่ยนเป็น รอโรงงานแก้ไข



6. ปุ่มอนุมัติ

- เมื่อสถานะอยู่ในขั้นตอน รอพิจารณาแบบ ระบบจะออกรหัสจุดตรวจวัด และจะเปลี่ยนสถานะแบบฟอร์มเป็น รอโรงงานตั้งค่าอุปกรณ์
- เมื่อสถานะอยู่ในขั้นตอน รอเชื่อมต่อ จะเปลี่ยนสถานะแบบฟอร์มเป็น เชื่อมต่อแล้ว



7. สถิติข้อมูล

- แสดงผลเป็นตารางสรุปสถิติข้อมูล ของเมนูขอเชื่อมต่อ
- แสดงผลแยกตาม ภูมิภาค, จังหวัด, ประเภทโรงงาน, เขตนิคมฯ
- สามารถ Export ผลสถิติทั้งตารางได้



ลำดับ	รายการ	ทั่วประเทศ		กรอ.		สอจ.		กนอ.	
		โรงงาน	จุดตรวจวัด	โรงงาน	จุดตรวจวัด	โรงงาน	จุดตรวจวัด	โรงงาน	จุดตรวจวัด
1	จำนวนโรงงานและจุดตรวจวัดทั้งหมดที่ยื่นเรื่อง	117	119	89	91	18	18	10	10
2	จำนวนโรงงานและจุดตรวจวัดที่สถานะอยู่ระหว่างพิจารณาหรือรอโรงงานแก้ไข	26	31	18	22	6	6	2	3
2.1	อยู่ระหว่างพิจารณา	15	18	11	13	3	3	1	2
2.2	รอโรงงานแก้ไข	11	13	7	9	3	3	1	1
3	จำนวนโรงงานและจุดตรวจวัดที่ตรวจสอบหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	91	88	71	69	12	12	8	7
3.1	ตรวจสอบผ่านหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	82	80	64	63	11	11	7	6
3.2	ยกเลิกหรือไม่เข้าเงื่อนไขดำเนินการต่อ	9	8	7	6	1	1	1	1

แจ้งแบบ กวภ.01 – กวภ.05

หน้าแจ้งแบบ กวภ.01 - กวภ.05 เป็นส่วนงานสำหรับรองรับการจัดทำและยื่นแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเหตุหรือรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของระบบ POMS โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกโรงงาน เลือกจุดตรวจวัด เลือกประเภทแบบฟอร์ม กวภ.01 ถึง กวภ.05 และกรอกข้อมูลตามรายละเอียดของแบบฟอร์มแต่ละประเภท ระบบสามารถแสดงรายการคำขอที่ยื่นไว้ เปิดดูแบบฟอร์มในรูปแบบเอกสารกระดาษ และรองรับการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ตามสิทธิ์ที่ได้รับ ทั้งนี้ ระบบช่วยให้กระบวนการแจ้งแบบ การตรวจสอบ การส่งกลับเพื่อแก้ไข และการอนุมัติแบบฟอร์มเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีหลักฐานอ้างอิง และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้



ภาพแสดงความสัมพันธ์และขั้นตอนการทำงานของระบบแจ้งแบบ กวภ.01 - กวภ.05

1. รายการคำขอ

- แสดงรายการแบบ แจ้งแบบ กวภ.01 – 05 จากโรงงานที่แจ้งแบบขอเข้ามาในระบบ ตามสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากระบบ

2. ปุ่มเปิดดู ในตารางรายการคำขอ

- แสดงแบบฟอร์มแจ้งแบบ กวภ.01 - 05 ที่เลือกในรูปแบบ pdf

3. ปุ่มดำเนินการ

- หน้าต่างสำหรับพิจารณาการแจ้งแบบและแสดงแบบฟอร์มแจ้งแบบ กวภ.01 – 05 ที่เลือกในรูปแบบ pdf เพื่อพิจารณาการแจ้งแบบ



4. หน้าต่างสำหรับพิจารณาการแจ้งแบบ

- แสดงแบบฟอร์มการแจ้งแบบที่เลือกในรูปแบบ pdf สำหรับประกอบการพิจารณาการแจ้งแบบ
- ปุ่มสำหรับพิจารณาแบบฟอร์ม แจ้งแก้ไข, อนุมัติ



แบบฟอร์ม กวภ.01

ประวัติสถานะ

แบบ กวภ.01

แบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน หรือแจ้งหยุดหน่วยการผลิต

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน (1 แบบต่อ 1 ปล่อง)	
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.	
ชื่อโรงงาน : บริษัท พี.ซี.ปาล์ม(2550) จำกัด	
ทะเบียนโรงงานเลขที่ : 3-7(1)-22/55สฎ	ลำดับประเภทโรงงาน : 00701
สถานที่ตั้งโรงงาน : 32/2 หมู่ 2 ถนนชนบท ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220	
รายชื่อผู้ติดต่อ : สุนิสา ภัคดี	
เบอร์โทรศัพท์ : 0935741574	e-mail : pcpalm@pcsiamgroup.com
2. ข้อมูลปล่อง	
รหัสจุดตรวจวัด : S1114	ชื่อจุดตรวจวัด : Boiler (35 tons)
ปล่องจากกระบวนการผลิต : หม้อน้ำ	
เชื้อเพลิงหลัก: เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass)	เชื้อเพลิงสำรอง: ไม่มี
ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิง : [/] ระบบปิด [ ] ระบบเปิด	
กำลังการผลิตของหน่วยการผลิต : 35	หน่วยของกำลังการผลิต : ตันต่อชั่วโมง
3. สาเหตุของการไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้	
3.1 สาเหตุ	
[ ] เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษขัดข้อง เนื่องจาก :	
[/] หยุดหน่วยการผลิต เนื่องจาก : Shut Down /หยุดซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร	
3.2 วัน/เดือน/ปี ที่พบปัญหาหรือหยุดหน่วยการผลิต : 17/08/2569 08:00	
3.3 วัน/เดือน/ปี ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ : 31/08/2569 08:00	
รวมระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขหรือระยะเวลาหยุดหน่วยการผลิต : 14 วัน **(หมายเหตุ : กรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษมีเหตุขัดข้องและไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ต้องรายงานแบบ กวภ.02 ด้วย)**	
3.4 รายการตรวจวัด (พารามิเตอร์) ที่ไม่สามารถรายงานผลได้ :	
3.5 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข (เฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษขัดข้อง) :	
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ ..... (ลงชื่อ) (สุนิสา ภัคดี)	

ยกเลิก | แจ้งแก้ไข | ผ่านการพิจารณา

5. หน้าต่างแจ้งแก้ไขแบบฟอร์ม

- เมื่อพิจารณาให้แบบฟอร์มการแจ้งแบบดังกล่าวมีส่วนที่ต้องแก้ไข ให้ระบุรายละเอียดการแก้ไขในช่องรายละเอียด ระบบจะแสดงรายละเอียดการแก้ไขให้กับผู้ประกอบการ
- เมื่อคลิกปุ่มยืนยันแจ้งแก้ไข สถานะแบบฟอร์มจะเปลี่ยนเป็น รอโรงงานแก้ไข



6. ปุ่มผ่านการพิจารณา

- เมื่อสถานะอยู่ในขั้นตอน รอพิจารณาแบบ จะเปลี่ยนสถานะแบบฟอร์มเป็น ผ่านการพิจารณา



7. สถิติข้อมูล

- แสดงผลเป็นตารางสรุปสถิติข้อมูล ของเมนูแจ้งแบบ กวภ.01 - 05
- แสดงผลแยกตาม ภูมิภาค, จังหวัด, ประเภทโรงงาน, เขตนิคมฯ
- สามารถ Export ผลสถิติทั้งตารางได้



		ทั่วประเทศ		กรอ.		สอจ.		กนอ.	
ลำดับ	รายการ	โรงงาน	จุดตรวจวัด	โรงงาน	จุดตรวจวัด	โรงงาน	จุดตรวจวัด	โรงงาน	จุดตรวจวัด
1	จำนวนโรงงานและจุดตรวจวัดทั้งหมดที่ยื่นเรื่อง	117	119	89	91	18	18	10	10
2	จำนวนโรงงานและจุดตรวจวัดที่สถานะอยู่ระหว่างพิจารณาหรือรอโรงงานแก้ไข	26	31	18	22	6	6	2	3
2.1	อยู่ระหว่างพิจารณา	15	18	11	13	3	3	1	2
2.2	รอโรงงานแก้ไข	11	13	7	9	3	3	1	1
3	จำนวนโรงงานและจุดตรวจวัดที่ตรวจสอบหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	91	88	71	69	12	12	8	7
3.1	ตรวจสอบผ่านหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	82	80	64	63	11	11	7	6
3.2	ยกเลิกหรือไม่เข้าเงื่อนไขดำเนินการต่อ	9	8	7	6	1	1	1	1

รายงานค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online

รายงานค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online เป็นส่วนงานสำหรับรองรับการจัดทำและยื่นรายงานค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัด BOD/COD Online ของโรงงานหรือสถานประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบ เลือกเมนูรายงานค่าความคลาดเคลื่อน เลือกจุดตรวจวัดที่ต้องการจัดทำรายงาน และกรอกข้อมูลผลการตรวจสอบหรือข้อมูลประกอบการรายงานเข้าสู่ระบบ ระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้น เช่น วันที่เกี่ยวข้องและระยะเวลาที่กำหนด ก่อนส่งรายงานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ระบบรองรับการตรวจสอบความถูกต้อง การส่งกลับให้แก้ไข การพิจารณาอนุมัติ และการแสดงผลหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน มีหลักฐานอ้างอิง และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้



ภาพแสดงความสัมพันธ์และขั้นตอนการทำงานของระบบรายงานค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online

1. รายการส่งแบบรายงาน

- แสดงรายการส่งแบบรายงานรายงานค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online จากโรงงานที่รายงานแบบขอเข้ามาในระบบ ตามสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากระบบ

2. ปุ่มแบบรายงานผล ในตารางรายการส่งแบบรายงาน

- แสดงแบบรายงานผลค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online ที่เลือกในรูปแบบ pdf

3. ปุ่มแบบแจ้งผล ในตารางรายการส่งแบบรายงาน

- แสดงแบบแจ้งผลค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online ที่เลือกในรูปแบบ pdf

4. ปุ่มกรอกแบบแจ้งผล ในตารางรายการส่งแบบรายงาน

- แสดงแบบฟอร์มแจ้งผลค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online กรอกข้อมูลและกดบันทึก



5. ปุ่มดำเนินการ

- หน้าต่างสำหรับพิจารณาแบบรายงานผลและแบบแจ้งผลค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online ที่เลือกในรูปแบบ pdf เพื่อพิจารณา



6. หน้าต่างสำหรับพิจารณาการแบบรายงานผลและแบบแจ้งผล

- แสดงแบบฟอร์มการแจ้งแบบรายงานผลและแบบแจ้งผลค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online ที่เลือกในรูปแบบ pdf สำหรับประกอบการพิจารณา

- ปุ่มสำหรับพิจารณาแบบฟอร์ม แจ้งแก้ไข, อนุมัติ



แบบฟอร์มรายงานค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD

ประวัติสถานะ

แบบรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
และเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 /ปี 2569

ชื่อบริษัท : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน : 10190000225448 ประกอบกิจการ : .....

สถานที่ตั้ง : .....

ปริมาณการระบายน้ำทิ้งขณะเก็บตัวอย่าง : ..... ลบ.ม./ชั่วโมง

ผู้เก็บตัวอย่าง : .....ทะเบียนเจ้าหน้าที่ : .....

หน่วยงาน/ชื่อห้องปฏิบัติการ : .....

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ : .....เลขที่ใบรายงานผลวิเคราะห์ : .....

วิธีวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ : .....

รายละเอียดของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษฯ : ยี่ห้อ (Brand) : .....

รุ่น (Model) : .....หมายเลขเครื่อง (Serial No.) : .....

รายการที่ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน : ☐ BOD ☐ COD

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ค่าที่เครื่องมือตรวจวัดได้ (มก./ลิตร) (M)	ค่าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้ (มก./ลิตร) (T)	ค่าความคลาดเคลื่อน (มก./ลิตร) (E)	ค่าความคลาดเคลื่อนตามประกาศฯ (มก./ลิตร)

หมายเหตุ

1. คำนวณค่าความคลาดเคลื่อน โดยใช้สูตร E = M – T
โดย E = ค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องตรวจวัดค่า BOD หรือเครื่องตรวจวัดค่า COD (มิลลิกรัมต่อลิตร)
M = ผลการตรวจวัดค่า BOD หรือ COD ที่ได้จากเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษขณะเก็บตัวอย่างน้ำ
T = ผลการตรวจวัดค่า BOD หรือ COD ที่ได้จากห้องปฏิบัติการ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
2. ในกรณีที่ผลตรวจวัดค่า BOD หรือ COD น้อยกว่าขีดจำกัดในการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการให้ใช้ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ในการคำนวณ
3. การปัดเศษ ให้เป็นไปตาม มอก.929-2533

ผู้รายงานผลการทดสอบ .....
(.....)
ตำแหน่ง .....
ลงวันที่ .....

ยกเลิก แก้ไข ผ่านการพิจารณา

7. หน้าต่างแจ้งแก้ไขแบบฟอร์ม

- เมื่อพิจารณาให้แบบฟอร์มการแจ้งแบบดังกล่าวมีส่วนที่ต้องแก้ไข ให้ระบุรายละเอียดการแก้ไขในช่องรายละเอียด ระบบจะแสดงรายละเอียดการแก้ไขให้กับผู้ประกอบการ
- เมื่อคลิกปุ่มยืนยันแจ้งแก้ไข สถานะแบบฟอร์มจะเปลี่ยนเป็น รอโรงงานแก้ไข



8. ปุ่มผ่านการพิจารณาและปุ่มอนุมัติ

- เมื่อสถานะอยู่ในขั้นตอน รอพิจารณาแบบ จะเปลี่ยนสถานะแบบฟอร์มเป็น รออนุมัติ
- เมื่อสถานะอยู่ในขั้นตอน รออนุมัติ จะเปลี่ยนสถานะแบบฟอร์มเป็น ผ่านการพิจารณา

9. สถิติข้อมูล

- แสดงผลเป็นตารางสรุปสถิติข้อมูล ของเมนูแจ้งแบบ กวภ.01 - 05
- แสดงผลแยกตาม ภูมิภาค, จังหวัด, ประเภทโรงงาน, เขตนิคมฯ
- สามารถ Export ผลสถิติทั้งตารางได้



		ทั่วประเทศ		กรอ.		สอง.		กนอ.		ทา
ลำดับ	รายการ	โรงงาน	จุดตรวจวัด	โรงงาน	จุดตรวจวัด	โรงงาน	จุดตรวจวัด	โรงงาน	จุดตรวจวัด	ส่งรายงาน
1	จำนวนโรงงานและจุดตรวจวัดทั้งหมดที่ยื่นเรื่อง	117	119	89	91	18	18	10	10	96
2	จำนวนโรงงานและจุดตรวจวัดที่สถานะอยู่ระหว่างพิจารณาหรือรอโรงงานแก้ไข	26	31	18	22	6	6	2	3	22
2.1	อยู่ระหว่างพิจารณา	15	18	11	13	3	3	1	2	13
2.2	รอโรงงานแก้ไข	11	13	7	9	3	3	1	1	9
3	จำนวนโรงงานและจุดตรวจวัดที่ตรวจสอบหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	91	88	71	69	12	12	8	7	74
3.1	ตรวจสอบผ่านหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	82	80	64	63	11	11	7	6	67
3.2	ยกเลิกหรือไม่เข้าเงื่อนไขดำเนินการต่อ	9	8	7	6	1	1	1	1	7
4	จำนวนโรงงานที่ส่งและไม่ส่งรายงานการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน	96	21	72	17	15	3	9	1	96
4.1	โรงงานที่ส่งรายงานการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน	96	-	72	-	15	-	9	-	96
4.2	โรงงานที่ไม่ส่งรายงานการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน	-	21	-	17	-	3	-	1	-

การแจ้งเตือน

หน้าการแจ้งเตือนเป็นส่วนงานสำหรับติดตามและแสดงรายการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตรวจวัดจากระบบ CEMS และ BOD/COD Online โดยระบบจัดกลุ่มข้อมูลตามประเภทระบบตรวจวัด และแยกเมนูย่อยตามลักษณะเหตุการณ์ที่ต้องติดตาม เช่น ผลการตรวจวัดเกินมาตรฐาน ผลการตรวจวัดเกินค่า EIA การส่งข้อมูลไม่ถึงร้อยละ 80 ต่อวัน การไม่รายงานผลติดต่อกันเกินระยะเวลาที่กำหนด และค่าตรวจวัดที่มีความผิดปกติ ทั้งนี้ ระบบแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายการแจ้งเตือน สถานะการแจ้งเตือน โรงงาน จุดตรวจวัด พารามิเตอร์ วันที่ เวลา และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น

ระบบ สนับสนุนการเฝ้าระวัง การติดตามสถานการณ์ และการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและตรวจสอบได้

1. ผลการตรวจวัด CEMS เกินมาตรฐาน

2. ผลการตรวจวัด CEMS เกินค่า EIA กำหนด

3. รายงานผล CEMS ไม่ถึงร้อยละ 80 ต่อวัน

4. ไม่รายงานผล CEMS ติดต่อกันเกิน 14 วัน

5. รายงานผลตรวจวัด CEMS มีค่าผิดปกติ



6. ผลการตรวจวัด BOD/COD Online เกินมาตรฐาน

7. ผลการตรวจวัด BOD/COD Online เกินค่า EIA กำหนด

8. รายงานผล BOD/COD Online ไม่ถึงร้อยละ 80 ต่อวัน

9. ไม่รายงานผล BOD/COD Online ติดต่อกันเกิน 7 วัน

10. รายงานผลตรวจวัด BOD/COD Online มีค่าผิดปกติ



สถิติข้อมูล

หน้าสถิติข้อมูลเป็นส่วนงานสำหรับแสดงข้อมูลสรุปเชิงสถิติของระบบ POMS เพื่อสนับสนุนการติดตาม วิเคราะห์ และกำกับดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบตรวจวัด CEMS และ BOD/COD Online โดยระบบจัดกลุ่มข้อมูลตามประเภทระบบตรวจวัด และแสดงรายการรายงานสรุปในหลายมิติ เช่น ข้อมูลการติดตั้ง การรายงานข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ การตรวจวัดเกินมาตรฐาน การตรวจวัดเกินค่า EIA การไม่รายงานผลติดต่อกัน การรายงานข้อมูลไม่ถึงร้อยละ 80 ค่าตรวจวัดผิดปกติ ข้อมูลการหยุดส่งข้อมูล ข้อมูลการแจ้งแบบ กวภ. และข้อมูลการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ระบบสามารถแสดงผลในรูปแบบตารางสรุป โดยแยกมุมมองตามภูมิภาค จังหวัด ประเภทโรงงาน ชนิดเชื้อเพลิง บัญชีแนบท้าย และพารามิเตอร์ที่ติดตั้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบภาพรวมและแนวโน้มของข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

1. ตัวเลือกประเภทของการรายงานสถิติ CEMS หรือ BOD/COD Online

2. เมนูสำหรับเลือกดูตามหัวข้อสถิติข้อมูล แยกรายงานตามประเภทต่างๆ

3. ประเภทการแสดงผล แสดงผลแยกตาม ภูมิภาค, จังหวัด, ประเภทโรงงาน, ชนิดเชื้อเพลิง, บัญชีแนบท้าย, พารามิเตอร์

4. รูปแบบการแสดงผล ตาราง หรือกราฟ



สืบค้นข้อมูลแบบมีเงื่อนไข

หน้าสืบค้นข้อมูลแบบมีเงื่อนไขเป็นหน้าจอสำหรับให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์กำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลโรงงาน จุดตรวจวัด และผลการตรวจวัด เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ ติดตาม และส่งออกเป็นรายงานในรูปแบบไฟล์ CSV ได้อย่างเป็นระบบ โดยระบบออกแบบให้สามารถระบุข้อมูลอ้างอิงของโรงงาน พื้นที่ตั้ง ประเภทโรงงาน สถานะการเข้าข่าย พารามิเตอร์ตรวจวัด ชนิดเชื้อเพลิง ช่วงวันที่ตรวจวัด และรูปแบบค่าตรวจวัดที่ต้องการนำไปใช้ประกอบการรายงานได้ ระบบแสดงแบบฟอร์มสืบค้นเป็นช่องกรอกข้อมูลและรายการเลือกหลายประเภท เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจำกัดขอบเขตข้อมูลก่อนส่งออกได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น การค้นหาตามเลขทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน ประเภทกิจการ จังหวัด ภาค พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม รหัสจุดตรวจวัด สถานะการติดตั้งตามประกาศ สถานะการเข้าข่ายตามบัญชีแนบท้ายลำดับ พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ชนิดเชื้อเพลิง ผลการตรวจวัด หน่วย ความถี่ วันที่ตรวจวัด และรูปแบบค่าตรวจวัด เฉลี่ย สูงสุด หรือต่ำสุด

1. เงื่อนไขในการสืบค้นข้อมูล ระบุเงื่อนไขต่างๆเพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการ



2. เลือกหัวข้อที่ต้องการแสดงในตาราง csv



แจ้งขอความช่วยเหลือ

ใช้แบบฟอร์มนี้เมื่อพบปัญหาในการใช้งานระบบ เช่น ไม่สามารถออกเอกสาร ต้องการแก้ไขข้อมูลในเอกสาร ส่งข้อมูลการตรวจวัดไม่สำเร็จ หรือพบการทำงานที่ผิดปกติของระบบ



ตัวอย่างการกรอกกรณี “ออกเอกสารไม่ได้”

- อีเมล: user@example.com
- ชื่อ: นายตั้งใจ เรียนดี
- เบอร์ติดต่อ: 08X-XXX-XXXX
- หัวข้อช่วยเหลือ: ไม่สามารถออกเอกสารได้
- ประเภทการตรวจวัด: CEMS
- โรงงาน: บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
- เลขทะเบียนโรงงาน: 3-XX-X-XXXXX
- วันที่พบปัญหา: 12 สิงหาคม 2569 เวลา 10:30 น.
- รายละเอียด: กดปุ่ม “ออกเอกสาร” แล้วระบบไม่สร้างไฟล์ และหน้าจอค้าง
- ข้อความแจ้งเตือน: ไม่พบข้อความแจ้งเตือน
- เอกสารแนบ: ภาพหน้าจอขณะเกิดปัญหา

ข้อเสนอแนะ

ใช้แบบฟอร์มนี้เมื่อต้องการส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ เช่น เสนอฟังก์ชันใหม่ แนะนำการปรับปรุงขั้นตอนการใช้งาน รูปแบบหน้าจอ การแสดงผลข้อมูลหรือเอกสาร เพื่อให้ระบบใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น



- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะ
- ที่อยู่อีเมล: somchai@example.com
- ชื่อ: นายสมชาย ใจดี
- เบอร์ติดต่อ: 08X-XXX-XXXX
- เรื่อง: ขอเพิ่มการแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดส่งข้อมูล
- รายละเอียด: ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดส่งข้อมูลการตรวจวัดประมาณ 3 วัน โดยแสดงข้อความบนหน้าหลักและส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล เพื่อช่วยลดโอกาสส่งข้อมูลล่าช้า
- ไฟล์แนบ: ภาพตัวอย่างรูปแบบการแจ้งเตือน (ถ้ามี)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป็นหน้าสำหรับรวบรวมและเผยแพร่เอกสารด้านกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิงได้จากจุดเดียว เช่น หลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องมือเพื่อตรวจวัดและรายงานมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงาน การจัดทำรายงานสำหรับกิจการผลิตไฟฟ้า และการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม



คำถามที่พบบ่อย

เป็นหน้าสำหรับรวบรวมคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานระบบ D-POMS เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เช่น การเข้าสู่ระบบ การเชื่อมต่อและส่งข้อมูลจากระบบ CEMS หรือ BOD/COD Online การแก้ไขคำขอเชื่อมต่อ และการดาวน์โหลดรายงานหรือข้อมูลสถิติ โดยสามารถค้นหาคำถามด้วยคำสำคัญ เลือกดูตามหมวดหมู่ และกดเปิดคำถามเพื่ออ่านรายละเอียดคำตอบได้



Chat

เป็นหน้าสำหรับติดต่อและสนทนาระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ D-POMS เช่น การส่งข้อมูล CEMS ไม่ต่อเนื่อง การแก้ไขข้อมูลโรงงาน หรือการสอบถามเกี่ยวกับการรายงานข้อมูล

1. รายการประวัติการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
2. หน้าต่างการโต้ตอบพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ พิมพ์ข้อความที่ช่องข้อความด้านล่างแล้วคลิกส่งข้อความ
3. ปุ่ม ปิดเรื่อง คลิกเพื่อเปลี่ยนสถานะของหัวข้อที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เป็น ปิดเรื่องแล้ว



โรงงานที่เข้าข่าย

สำหรับตรวจสอบการเพิ่มจุดตรวจวัดว่าเพิ่มถูกต้องครบทุกจุดหรือไม่ และใช้ตรวจสอบรายละเอียดของพารามิเตอร์แต่ละจุดตรวจวัด เพื่อประกอบการขอเพิ่มจุดตรวจวัด

1. แสดงข้อมูลโรงงานที่เข้าข่าย ที่ได้รับสิทธิ์จากระบบ
2. สถานะ CEMS และ WPMS
    - เชื่อมต่อครบถ้วน = ทุกจุดตรวจวัดมีสถานะ “เชื่อมต่อครบแล้ว”
    - ได้รับการยกเว้นทั้งหมด = ทุกจุดตรวจวัดมีสถานะ “ได้รับการยกเว้นทั้งหมด”
    - ยังไม่แล้วเสร็จ = บางจุดตรวจวัดมีสถานะอื่นๆ
3. ปุ่มเปิดดู คลิกเพื่อเปิดดูรายการจุดตรวจวัด ที่เข้าข่ายทุกจุดของโรงงานที่เลือก



4. สถานะของจุดตรวจวัด

- เชื่อมต่อครบแล้ว
- ได้รับการยกเว้นทั้งหมด
- เชื่อมต่อแล้วแต่ยังไม่ครบ
- อยู่ระหว่างขยายเวลา
- ยังไม่ได้ดำเนินการเชื่อมต่อ
- อยู่ระหว่างการตรวจสอบของจังหวัด
- อยู่ระหว่างเชื่อมต่อ