

به نام خدا آزمایشگاه میکرویروسسور آزمایش چهارم اتاق كنترل




هدف:

یکی از مهمترین استفادههای میکروکنترلرها در برقراری انواع ارتباطهای سریال در فواصل مختلف میباشد.

در این آزمایش میخواهیم به راه اندازی و استفاده از دو نوع معروف این پروتکلها، یعنی پروتکل USART و پروتکل SPI بپردازیم. هدف از انجام این آزمایش یادگیری راه اندازی و کار با دو پروتکل مذکور و همچنین آشنایی با یکی از انواع سنسورهای نوری مىباشد.

هدف دیگر این آزمایش آشنایی با روشی برای تحمل پذیر کردن سیستم ها نسبت به خرابی نیز میباشد.

شرح آزمایش:




در این آزمایش برآنیم تا سیستمی مشابه با یک اتاق کنترل در یک محیط صنعتی بسازیم. در محیطهای صنعتی یکی از خطاهای رایجی که رخ میدهد قطعی سیم میباشد و میتواند موجب آن شود که گیرنده در اتاق کنترل تمام سیگنالها را صفر دریافت کند. به اینگونه خطاها اصطلاحا stuck at 0 مي گويند. دلايل بروز اين خطا بسيار متنوع هستند.

در این آزمایش اتاق کنترل نور محیط را هر یک ثانیه دریافت می کند و همچنین قابلیت خاموش و روشن کردن منبع نور موجود در محیط را نیز دارد.(در صورتی که اتاق کنترل خطای stuck at 0 را تشخیص دهد یک led قرمز رنگ روشن می-شود).

در این آزمایش به هیچ وجه نیاز به استفاده از delay نخواهید داشت و همه قسمتها به قسمت قبلی اضافه میشوند.

- ۱- پروتکل USART را راهاندازی کنید و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید.
- ۲- ارتباط SPI را بین میکروکنترلر اول و دوم (اولی در محیط کارگاه و دومی در اتاق کنترل) برقرار کنید و از صحت عملکرد آن اطمينان حاصل كنيد.



- ۳- برنامهای در میکروکنترلر اول بنویسید که با در نظر گرفتن بیت آخر ارسالی در ارتباط SPI به عنوان Parity ، خطای stuck at 0 را تشخیص دهد و در صورت وجود خطا یک LED قرمز را روشن کند. لازم است در میکروی دوم نیز برنامهای بنویسید که Parity مناسب را تولید کند و همراه داده ی ۸ بیتی (یک بیت Parity و ۷ بیت داده) بفرستد.
- ۴- پتانسیومتر را راه اندازی کنید و عدد خوانده شده از آن توسط میکروکنترلر اول را حدود هر یک ثانیه به کامپیوتر بفرستید وسپس آن را با سنسور حساس به نور (LDR) جایگزین کنید.
 - ۵- LED دیگری را به میکروکنترلر اول متصل کنید طوری که از طریق کامپیوتر دستور خاموش یا روشن شدن آن دریافت شد و در صورتی که دستور به صورت خطا دار دریافت شد عملی انجام ندهد. (دستورات را دلخواه انتخاب کنید.)
- ۶- کنترل روشنایی در محیط را اتوماتیک کنید. یعنی در صورتی که نور محیط کم شود LED پور نورتر شده و برعکس طوری
 که میزان نور محیط ثابت بماند.(۱۰٪ مثبتی)

یاد دادن ، یادگیری دوباره است.