
Wskaźnik w argumencie funkcji

JĘZYK C dla mikrokontrolerów





W końcu przechodzimy do prawdziwych zastosowań wskaźników





Pora na drugi sposób przekazywania danych do funkcji





- 1. Przekazywanie przez wartość
- 2. Przekazywanie przez wskaźnik







```
____
```

```
void Fun(uint8_t *Ptr)
{
    // fun
}
```





```
____
```

```
void Fun(uint8_t *Ptr)
    // fun
```





Co teraz?



Skoro mamy w środku funkcji adres do oryginalnej zmiennej, to możemy zmienić jej wartość!





Posługujemy się nazwą z argumentu, a nie oryginalną





Skoro to jest wskaźnik, to obowiązują go jego zasady





```
___
```

```
void Fun(uint8_t *Ptr)
{
    *Ptr = 5;
}
```





Jak tam wsadzić zmienną?



Funkcja spodziewa się wskaźnika do jakichś danych.

Masz 2 opcje.





 Przekazujesz już gotowy wskaźnik pokazujący na odpowiednie dane





```
uint8_t Var = 5;
void Fun(uint8_t *Ptr)
                                uint8_t *Ptr;
    (*Ptr)++;
                                 Ptr = &Var;
```



Fun(Ptr);

- 1. Od razu ładujesz adres do tej zmiennej
 - bez pośrednika





```
____
```





Przekazanie bezpośrednio adresu będzie zdecydowanie częstszą metodą na przekazanie danych





Jaką mamy tutaj magię?



Czy kompilator widząc wskaźnik magicznie działa inaczej?





NIE





Nadal tworzona jest kopia argumentu





Można więc powiedzieć, że jest to tak samo przekazanie kopii wartości, ale nie zmiennej, a jej adresu





Tyle że ta kopia posiada bezpośredni adres do oryginału





Więc operowanie na wartości spod tego wskaźnika z argumentu...





...jest tak naprawdę operowaniem na oryginalnej zmiennej pod adresem, który ten wskaźnik trzyma





Trenowaliśmy to, prawda? Dwa wskaźniki pokazujące na jedną zmienną. To się tutaj dzieje.





```
uint8_t Value
A: 0x1111
```

0x25

```
uint8_t *Ptr
A: 0x2222
```

0x1111





uint8_t Value
A: 0x1111

0x25

uint8_t *Ptr
A: 0x2222

0x1111





uint8_t Value
A: 0x1111

Ox25

Zmienne lokalne Fun1


uint8_t *Ptr
A: 0x2222

Kopia wartości (adres)

Argumenty Fun1




















Wskaźnik (adres do danych) można przekazywać głębiej do kolejnych funkcji





```
void Fun(uint8_t *Ptr)
```









- Fun(Ptr);





Przy przekazaniu wartości spod wskaźnika pamiętamy o

gwiazdce!





```
void Fun(uint8_t Val)
```












Fun(*Ptr);











Teraz dzięki przekazywaniu przez wskaźnik możemy dowolnie modyfikować dane podawane w argumentach





Możemy "zwracać" wartości obliczeń przez argumenty





Dowolną ilość :)





Jednocześnie zwracać status powodzenia funkcji przez

return





```
Status_t Fun(uint8_t *DataOut, uint8_t *DataOut2)
      (*DataOut)++;
      (*DataOut2)--;
      return STATUS_OK;
```





Podsumowanie

- Przekazanie przez wskaźnik umożliwia modyfikację argumentów
- Nadal tworzone są kopie, ale adresu do oryginałów
- Możemy zwracać z funkcji wiele wyników





Dzięki!

JĘZYK C dla mikrokontrolerów

