(ici la chambre froide). Pour cela, le fluide doit prélever un transfert énergétique à la chambre froide, c'est ce qu'il fait en se vaporisant. Par conséquent, la chambre froide est au contact de l'évaporateur.

2. La machine est une machine réceptrice, le fluide frigorigène reçoit du travail de la part de l'extérieur : W > 0. Ce travail permet de prélever un transfert thermique à la source froide : $Q_f > 0$. Le fluide restitue par ailleurs un

1. Cette machine est une machine réfrigérante : le principe est donc d'abaisser la température de la source froide

- transfert thermique à la source chaude $Q_c < 0$.
 - **3** . L'efficacité se définit comme le rapport de la grandeur valorisable (ici Q_f) par la grandeur coûteuse (ici W) :

$$e = \frac{Q_f}{W}$$