Conversion de puissance électromécanique

■ Sommaire	
I Principe de la conversion de puissance	
I/A Vocabulaire	
I/B Exemple des rails de Laplace moteurs	
I/C Exemple des rails de Laplace générateurs	
II Exemples des convertisseurs	
II/A Le moteur à entrefer plan	
II/B Le haut-parleur électrodynamique $\dots \dots \dots$	
II/C Freinage électromagnétique	
III Notions d'électrotechnique	
III/A Machine à courant continu	
III/B Champ magnétique tournant	
Capacités exigibles	
Capacites exiginies	
Rails de Laplace et spire rectangulaire en rotation	
☐ Interpréter qualitativement les phénomènes observés.	
Écrire les équations électrique et mécanique en précisant les conventions de signe.	
☐ Effectuer un bilan énergétique.	
Citer des applications dans le domaine de l'industrie ou de la vie courante.	
Expliquer l'origine des courants de FOUCAULT et en citer des exemples d'utilisation.	
✓ L'essentiel	
■ Définitions	
Rails de Laplace moteurs 2	
○ Rails de Laplace moteurs 2○ Rails de Laplace générateurs 6	Points importants
Haut-parleur et microphone 10	\bigcap Méthode de résolution 4
	Bilan de puissance électromécanique 5
& Propriétés	Conclusion conver° électromécanique 9 Couple et intensité d'une MCC 12
Équation électrique	Tension et vitesse ang. d'une MCC 12
Équation mécanique	
>> Implications	Comparaisons en induction 3
\bigcirc Rails de Laplace moteurs 4	Comparations on induction
\bigcirc Fonctionnement d'une MCC 13	

I | Principe de la conversion de puissance

I/A Vocabulaire

On a vu précédemment quelques exemples où un mouvement mécanique créé un champ électrique, mais également l'inverse. Un peu de vocabulaire :

- ♦ On parle de circuit **moteur** lorsqu'il convertit une puissance de **électrique à mécanique**;
- ♦ On parle de circuit **générateur** lorsqu'il convertit une puissance de **mécanique à électrique**.




FIGURE 4.1 – Schématisation des fonctionnements moteur et générateur.

I/B Exemple des rails de LAPLACE moteurs



♥ Définition 4.1 : Rails de LAPLACE moteurs

Les rails de LAPLACE **moteurs** sont deux conducteurs rectilignes parallèles reliés par une tige mobile conductrice rendant le circuit **déformable**, plongé dans un champ magnétique constant perpendiculaire au circuit et alimenté par une f.é.m. constante U_0 .

Le générateur étant dans un circuit fermé, il impose un courant i > 0. On néglige l'auto-induction, et on appelle R la résistance totale du circuit. Nous avons déjà constaté expérimentalement la mise en mouvement de la barre à l'aide de la force de LA-PLACE. Quelle vitesse atteint-elle?

FIGURE 4.2 – Rails de LAPLACE moteurs.




FIGURE 4.3 – Schéma de causalité des conséquences de l'induction.

Avant de se lancer dans les calculs, on peut déterminer le comportement du système avec la loi de Lenz.

1) À l'origine de l'induction est la présence d'un champ extérieur $\overrightarrow{B_{\rm ext}}$ et d'un courant dans le circuit.

- 2) Combinés ensemble, ils appliquent une action de LAPLACE sur le barreau, le mettant en mouvement et **déformant** le circuit.
- 3) Il y a donc variation du flux, et d'après la loi de FARADAY une f.é.m. induite y apparaît.
- 4) Le circuit étant toujours fermé, il y a également un courant induit.

L'induction modérant, par ses conséquences, les causes qui lui ont donné naissance, on en conclut que ce **courant induit s'oppose au courant initial**, ce qui générera une force de LAPLACE opposée tendant à freiner l'accélération du barreau. On veut étudier ce comportement et notamment connaître la vitesse finale : est-elle infinie ? nulle ? constante ?





I/B) 2 Analyse mécanique

On étudie le mouvement de la barre de masse m dans le référentiel de la salle de classe. Avec un bilan des forces :

 \Diamond

 \Diamond

 \Diamond

Ainsi,

D'où, en projetant sur $\overrightarrow{u_x}$:



Propriété 4.1 : Équation mécanique

(4.1)

[I/B)3] Analyse électrique

La déformation du circuit entraîne une variation de sa surface. Ainsi, même avec un champ magnétique constant, le flux magnétique varie, impliquant l'apparition d'une f.é.m. induite.

Avec $\overrightarrow{S} = S \overrightarrow{u_z}$ pris dans le sens de i, on trouve pour ϕ :

D'où, avec la loi de FARADAY:

Placée en convention générateur. Donc, avec la loi des mailles :

Ainsi,



Propriété 4.2 : Équation électrique

(4.2)

I/B) 4 Résolution

On cherche à éliminer i pour obtenir une équation différentielle sur v. On l'isole dans (4.2):

Et on substitue i dans l'équation mécanique (4.1) en l'absence de frottements :

On obtient donc une équation différentielle de la forme :

Qui se résout en



♥ Implication 4.1 : Rails de LAPLACE moteurs

Ainsi,

I/B) 5 Résumé méthode



Important 4.1 : Méthode de résolution

1)

 \Diamond

 \Diamond

2)

ล. –

h -

c -

d –

3)

I/B) 6 Bilan énergétique

♦ Bilan électrique :

On identifie:

- ▷ puissance du générateur :
- ▷ puissance dissipée par effet Joule :
- ▷ puissance reçue par la f.é.m. :

Ainsi,

♦ Bilan mécanique :

On identifie:

- ▷ dérivée de l'énergie cinétique :
- ▷ puissance reçue des forces de LAPLACE :
- ▷ puissance dissipée par frottements :

Ainsi,



♥ Important 4.2 : Bilan de puissance électromécanique

On remarque notamment que

Cela s'étend à d'autres types de systèmes électromécaniques :

C'est-à-dire que le **couplage électromécanique est parfait** : la puissance électrique reçue par la force électromotrice induite est égale à la puissance mécanique (motrice) des forces de Laplace.

Ainsi, en définissant le rendement par

$$\eta = \left| \frac{\text{puissance utile}}{\text{puissance fournie}} \right|$$

on voit que **contrairement à la thermodynamique**, le **rendement théorique** de conversion électromécanique est de 1! En effet, seules les **pertes limitent le transfert**.

(I/B)7 Bilan global

En combinant les résultats de puissance, on a mathématiquement puis schématiquement :




FIGURE 4.4 – Diagramme Sankey énergétique des rails de Laplace moteurs.

I/C Exemple des rails de LAPLACE générateurs



Définition 4.2 : Rails de LAPLACE générateurs

Les rails de LAPLACE **générateurs** sont deux conducteurs rectilignes parallèles reliés par une tige mobile conductrice rendant le circuit **déformable**, plongé dans un champ magnétique constant perpendiculaire au circuit avec une force $\overrightarrow{F} = F \overrightarrow{u_x}$ constante sur la tige.

On néglige l'auto-induction, et on appelle R la résistance totale du circuit. Nous pouvons constater expérimentalement que le déplacement du barreau est à l'origine d'un courant de quelques μA dans le circuit. On étudie alors le circuit ci-dessous, avec un dipôle récepteur (tension U) quelconque. Comment se caractérise cette conversion?

FIGURE 4.5 – Rails de LAPLACE générateurs.




FIGURE 4.6 – Schéma de causalité des conséquences de l'induction.

- 1) À l'origine de l'induction est la présence d'un champ extérieur $\overrightarrow{B_{\rm ext}}$ et d'une action mécanique extérieure.
- 2) Ce mouvement implique un **déformation** du circuit, et donc une **variation du flux** et, d'après la loi de FARADAY, une f.é.m. induite y apparaît.
- 3) Le circuit étant fermé, il y a donc également un courant induit, et avec $\overrightarrow{B_{\rm ext}}$ il apparaît une action de LAPLACE.

L'induction modérant, par ses conséquences, les causes qui lui ont donné naissance, on en conclut que cette action de Laplace s'oppose à la force initiale, tendant à freiner le barreau.

I/C) 2 Analyse électrique

La déformation du circuit entraîne une variation de sa surface. Ainsi, même avec un champ magnétique constant, le flux magnétique varie, impliquant l'apparition d'une f.é.m. induite.

On fixe un sens pour i (qui respecte cependant la loi de Lenz). Avec $\overrightarrow{S} = -S \overrightarrow{u_z}$ pris dans le sens de i, on trouve pour ϕ :

D'où, avec la loi de FARADAY:

Placée en convention générateur. Donc, avec la loi des mailles :

Ainsi,



🛡 Propriété 4.3 : Équation électrique

(4.3)



Remarque 4.1: Lien FARADAY-LENZ

On peut observer le lien entre la loi de FARADAY et la loi de LENZ par le signe « - » : si $\dot{x} > 0$, la surface augmente donc, en valeur absolue, le flux augmente.

La loi de LENZ nous indique que le courant induit doit modérer cette augmentation, et donc créer un champ induit opposé au champ constant, donc dirigé selon $-\overrightarrow{u_z}$: on en déduit directement le sens réel de i.

Avec la loi de FARADAY et un choix arbitraire pour i, le signe moins nous donne directement que le flux diminue avec x, ce qui donne e > 0 et effectivement i > 0!

 $\left[
m I/C
ight)3$ Analyse mécanique

On étudie le mouvement de la barre de masse m dans le référentiel de la salle de classe. Avec un bilan des forces :

 \Diamond

 \Diamond

 \Diamond

 \Diamond

 \Diamond

Ainsi,

D'où, en projetant sur $\overrightarrow{u_x}$:



Propriété 4.4 : Équation mécanique

(4.4)

On a donc de nouveau deux équations couplées, reliant v et i. On peut obtenir une seule équation que l'on peut résoudre à partir des deux équations obtenues, en utilisant l'équation électrique (4.3) pour éliminer i de l'équation mécanique (4.4).

I/C) 4 Bilan énergétique

♦ Bilan mécanique :

On identifie:

- ▷ puissance reçue par l'opérataire :
- ▷ puissance fournie des forces de LAPLACE :
- ▷ puissance dissipée par frottements :

Ainsi,

♦ Bilan électrique :

On identifie:

- ▷ puissance fournie par la f.é.m. :
- ▷ puissance dissipée par effet Joule :
- ▷ puissance reçue par le récepteur :

Ainsi,



Important 4.3 : Bilan de puissance électromécanique

On remarque ici aussi que

C'est-à-dire que le **couplage électromécanique est parfait** : la puissance électrique fournie par la force électromotrice induite (ei) est égale à la puissance mécanique fournie des forces de LAPLACE $(-\mathcal{P}_{Lap}^{r} = i\ell Bv)$.

I/C) 5 Bilan global

En combinant les résultats de puissance, on a mathématiquement puis schématiquement :





FIGURE 4.7 – Diagramme Sankey énergétique des rails de Laplace générateurs.

Au travers de ces deux expériences, on en conclut donc que



II | Exemples des convertisseurs

II/A Le moteur à entrefer plan

La géométrie des rails de LAPLACE peut être modifiée pour obtenir un moteur rotatif alimenté courant continu. Il se compose d'un **stator**, partie fixe constitué d'aimants qui produisent un champ magnétique stationnaire $\overline{B_0}$, et d'un **rotor**, partie mobile constituée de N files parant dans la direction radiale et parcouru par un courant d'intensité i.



 $\begin{tabular}{ll} {\bf FIGURE} & {\bf 4.8} - {\bf Photo} & {\bf d'un} & {\bf moteur} & {\bf a} & {\bf entrefer} & {\bf plan}. \end{tabular}$




FIGURE 4.9 – Schéma simplifié, vue de côté.

Ce dispositif peut s'utiliser de deux manières :

Fonctionnement moteur On impose un courant i dans chaque rayon, qui va du centre vers la périphérie. Chaque rayon sera comme un rail de LAPLACE moteur, créant des moments qui s'additionnent.

Via la loi de Lenz, ce mouvement va in fine être à l'origine d'une f.é.m. induite, à l'origine d'un courant qui modèrera ce mouvement : le rotor atteint une vitesse angulaire limite, proportionnelle à la tension d'alimentation.




FIGURE 4.10 – Schéma électromécanique du moteur à entrefer.

La vitesse de rotation de ces moteurs est très stable, le couple est indépendant de la vitesse de rotation et du fait de la faible inertie du rotor, il réagissent rapidement au changements de vitesse de rotation. Ils sont également peu encombrants. En revanche, leur puissance est limitée à 1 kW.

Fonctionnement générateur On exerce sur la roue un couple Γ_0 afin de la forcer à tourner à une vitesse angulaire ω .

Chaque rayon joue le rôle d'un rail de LAPLACE générateur, créant un courant induit à cause de la rotation dans le champ magnétique stationnaire $\overrightarrow{B_0}$.




FIGURE 4.11 – Schéma du moteur à entrefer en générateur.



Exemple 4.1: au quotidien

- ♦ motorisation des vélo et des chaises roulantes;
- ♦ robotique industrielle;
- ♦ médical (pompes à sang, dialyse).

II/B Le haut-parleur électrodynamique

Cas particulier des ondes sonores Le son étant une onde mécanique (propagation de proche en proche de vibrations mécaniques dans un milieu), on peut utiliser des phénomènes d'induction pour convertir un signal électrique en un signal sonore (énergie mécanique).



♥ Définition 4.3 : Haut-parleur et microphone

- ♦ On parle de haut-parleur pour la conversion de puissance électrique en puissance sonore.
- ♦ On parle de **microphone** pour la conversion de puissance **sonore** en puissance **électrique**.

La géométrie des haut-parleurs rend difficile un calcul du flux magnétique à travers un circuit déformable, néanmoins, on peut mettre en évidence quelques-unes de ses caractéristiques sur un modèle très simple dans la géométrie des rails de LAPLACE. Nous le ferons en TD.

II/C Freinage électromagnétique

Dans le dispositif des rails de LAPLACE, la force de LAPLACE s'oppose au mouvement de la barre, conformément à la loi de LENZ. En l'absence d'opération externe pour maintenir le mouvement (F=0):


$$v_{\lim} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{v}{\tau} = 0 \quad \Rightarrow \quad v(t) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

Cela conduit à une décroissance exponentielle de la vitesse de la barre sur un temps τ .

C'est le principe des ralentisseurs électromagnétiques utilisés sur les poids lourds. Dans un camion, il y a un disque solidaire de l'essieu qui tourne à la même vitesse angulaire que les roues.

Sur demande de læ conductaire, un électroaimant peut générer un champ magnétique orthogonal au disque : des courants induits apparaissent dans le volume du disque : ces courants sont nommés **courant de Foucault**.

Un couple proportionnel à ω induit une décroissance exponentielle de la vitesse du camion.



Avantages

 \Diamond

 \Diamond

 \Diamond

 \Diamond


Inconvénients

 \Diamond

III Notions d'électrotechnique

III/A Machine à courant continu

On fabrique un moteur en plaçant un rotor constitué d'une spire rectangulaire plongée dans le champ magnétique créé par deux aimants permanents (le champ magnétique est supposé uniforme). La spire a une longueur ℓ et une largeur L et est parcourue par un courant I. Le champ magnétique est



vertical, du Nord vers le Sud. On note $\overrightarrow{u_y}$ son sens, soit $\overrightarrow{B} = B \overrightarrow{u_y}$, $\overrightarrow{u_x}$ est la direction perpendiculaire à $\overrightarrow{u_y}$ et l'axe Δ de sorte que $(xy\Delta)$ soit directe.

Lycée Pothier 11/13 MPSI3 – 2023/2024

Couple des actions de LAPLACE La norme du moment magnétique est m=iS, donc sur $(\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y})$:

Soit le couple :

A priori, la spire se stabilise alors dans sa position d'équilibre $\theta = 0$. Pour que ce système se comporte comme un moteur, on ajoute un mécanisme qui permet d'inverser le sens du courant à chaque demi-tour. Ainsi, si $0 < \theta < \pi$, on a le même couple que précédemment, et si $\pi < \theta < 2\pi$, on a $\Gamma = -iS\sin(\theta)$; autrement dit,

Le couple moyen est alors



♥ Important 4.5 : Couple et intensité d'une MCC

On a alors un couple proportionnel à l'intensité:

Force électromotrice d'induction Le vecteur surface est

Donc le flux

Et la f.é.m.

Lorsque $\pi < \theta < 2\pi$, la tension est inversée par le collecteur, de sorte que la tension aux bornes de la machine soit $u = -e = -BS\omega\sin(\theta)$. Et donc, quel que soit θ :

Et la tension moyenne:



♥ Important 4.6 : Tension et vitesse angulaire d'une MCC

On a alors une tension proportionnelle à la vitesse angulaire :



▼ Implication 4.2 : Fonctionnement d'une MCC

Par une rapide étude en puissance, on trouve


On peut donc facilement adapter la charge en jouant sur l'intensité.



♥ Remarque 4.2 : Inconvénient principal

Ce moteur présente l'inconvénient d'imposer une couple variable en fonction de θ (le couple est nul pour certaines positions et ne peut démarrer dans ces positions). Les moteurs réels ont donc un champ magnétique radial pour avoir un couple constant.

III/B Champ magnétique tournant



On place deux bobines à 90° l'une de l'autre. La bobine 1 est parcourue par un courant $i_1 = i_0 \cos(\omega t)$, et la bobine 2 par un courant $i_2 = i_0 \sin(\omega t)$. Le champ produit par la bobine 1 est $\overrightarrow{B_1} = B_0 \cos(\omega t) \overrightarrow{u_x}$, et par la bobine 2 est $\overrightarrow{B_2} = B_0 \sin(\omega t) \overrightarrow{u_y}$, en déphasage de $\pi/2$. Le champ total au centre est donc

c'est-à-dire un champ magnétique tournant. En plaçant un aimant au centre de ce champ, comme il a tendance à s'aligner sur le champ, il va se mettre à tourner : on a construit un moteur, dit **moteur synchrone**.

En pratique, on utilise des tensions triphasées, c'est-à-dire trois signaux de tensions :

$$U_0(t) = U\cos(\omega t)$$

$$U_1(t) = U\cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$U_2(t) = U\cos\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right)$$

avec trois bobines placées à des angles $0, 2\pi/3$ et $4\pi/3$.