ENR 4.4 ZNAČAJNE VFR TOČKE
ENR 4.4 SIGNIFICANT VFR POINTS

Naziv Name	Koordinate/Coordinates		Primjedbe Remarks
A1	45 32 43N	018 17 09E	NIL
A2	42 38 42N	017 56 51E	NIL
A3	43 40 49N	015 55 02E	NIL
B1	45 39 31N	018 24 56E	NIL
B2	42 30 25N	018 13 39E	NIL
B3	43 44 32N	016 10 57E	NIL
C1	45 34 42N	018 35 07E	NIL
C2	42 23 48N	018 00 53E	NIL
C3	43 23 25N	016 17 27E	NIL
D1	45 31 28N	018 50 31E	NIL
D2	42 18 18N	018 14 31E	NIL
D3	43 11 04N	016 36 04E	NIL
E1	45 12 37N	018 24 20E	NIL
E2	45 42 23N	016 23 37E	NIL
E3	45 04 49N	014 09 33E	NIL
E4	44 05 11N	015 31 57E	NIL
E5	42 27 09N	018 26 11E	NIL
E6	44 57 18N	013 57 21E	NIL
E7	44 52 00N	014 14 31E	NIL
F1	45 17 28N	018 48 04E	NIL
F2	42 32 59N	017 56 22E	NIL
G1	45 25 22N	018 46 30E	NIL
G2	43 23 46N	016 03 12E	NIL
H1	45 07 36N	019 04 39E	NIL
H2	44 27 44N	014 32 50E	NIL
H3	43 22 57N	016 33 05E	NIL
H4	45 42 50N	015 49 02E	NIL
I2	44 11 10N	015 26 30E	Islam Latinski
J1	44 51 20N	014 23 13E	NIL

Naziv Name	Koordinate/Coordinates		Primjedbe Remarks
K1	45 01 34N	014 34 32E	NIL
K2	43 49 40N	015 18 04E	NIL
K3	43 17 12N	016 52 25E	NIL
K4	45 54 22N	016 07 32E	NIL
K5	45 50 04N	016 03 29E	NIL
KONAS	45 00 12N	013 36 47E	NIL
L1	45 17 29N	014 16 33E	NIL
L3	43 34 41N	016 12 56E	NIL
L4	44 31 51N	014 28 15E	NIL
L6	45 35 03N	016 12 40E	NIL
L7	45 46 46N	015 56 06E	Islet of Love - Jarun Lake
M1	45 07 31N	014 31 42E	NIL
MAZEV	42 29 12N	018 18 07E	NIL
N1	46 02 57N	016 05 04E	NIL
N2	45 51 22N	015 48 22E	NIL
N3	45 45 21N	016 00 45E	NIL
N4	45 18 16N	014 42 50E	NIL
N5	45 11 49N	013 44 52E	NIL
N6	44 16 55N	015 20 51E	NIL
O1	44 41 37N	014 23 36E	NIL
O2	44 12 04N	015 40 57E	NIL
O3	43 26 31N	016 41 49E	NIL
P1	45 15 31N	014 35 45E	NIL
P2	43 48 57N	015 40 05E	NIL
P3	45 48 51N	015 49 58E	NIL
P4	44 36 10N	014 29 55E	NIL
P5	44 31 30N	013 53 20E	NIL
PEPIM	44 46 11N	013 37 27E	NIL

© HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.
© CROATIA CONTROL Ltd.

Naziv Name	Koordinate/Coordinates		Primjedbe Remarks
R1	44 09 18N	015 02 04E	NIL
RORKA	43 29 18N	016 23 31E	NIL
S1	45 29 07N	015 59 31E	NIL
S2	45 42 30N	016 06 34E	NIL
S3	44 30 40N	014 18 26E	NIL
S4	43 57 41N	015 23 54E	NIL
S5	43 35 18N	015 55 28E	NIL
S7	44 44 07N	013 53 47E	NIL
S8	44 48 14N	013 59 51E	NIL
T1	44 40 04N	014 34 24E	NIL
U1	44 41 22N	014 16 46E	NIL
USELU	45 29 39N	014 03 17E	NIL
V1	44 18 07N	015 05 03E	NIL
V2	43 09 39N	016 21 57E	NIL
V3	44 34 33N	014 18 58E	NIL
V4	44 50 11N	013 50 30E	NIL
VE	46 15 51N	016 32 38E	NIL
VN	46 22 35N	016 23 06E	NIL
VS	46 13 18N	016 18 33E	NIL
VW	46 17 10N	016 14 37E	NIL
W1	45 40 19N	015 39 04E	NIL
W2	44 04 22N	015 11 47E	NIL
W3	43 44 03N	015 47 11E	NIL
W4	44 59 38N	013 44 23E	NIL
W5	44 57 34N	013 51 06E	NIL
W6	44 51 12N	013 37 13E	NIL
Z1	43 55 46N	015 48 08E	NIL

© HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.
© CROATIA CONTROL Ltd.