
• Волновой метод ОМП

- Инженер системотехник ОРЗА:
- Георгиевский А.А.



<u>Формулы расчета дистанции со</u> <u>стороны ПС А:</u>

- при одностороннем замере:

$$L_{nk} = \frac{V_f * (t_n'' - t_n')}{2}$$

- при двухстороннем замере:

$$L_{nk} = \frac{L_{\text{ЛЭП}} - V_f * (t_m' - t_n')}{2}$$

<u>Формулы расчета дистанции со</u> стороны ПС В:

- при одностороннем замере:


$$L_{mk} = \frac{V_f * (t_m'' - t_m')}{2}$$

- при двухстороннем замере:

$$L_{mk} = \frac{L_{\Pi \ni \Pi} - V_f * (t'_n - t'_m)}{2}$$


 $V_f \approx 299,79 \ {
m M/mkc} - \ {
m для} \ {
m воздушных} \ {
m линий}$ $V_f \approx 150 \ -200 \ {
m M/mkc} - \ {
m для} \ {
m кабельных} \ {
m линий}$

• Способы подключение устройства к контролируемому объекту



• Различают следующие способы подключения ВОМП:


- 1) к измерительные трансформаторы тока (ТА);
- 2) к измерительным трансформаторам напряжения (TV);
- 3) к конденсаторам связи установленные на линии (КС);
- 4) к емкостным TH через измерительный TT установленный в цепи заземления.




подключение к одной линии


подключение к двум линиям

подключение к двум линиям, с двумя системами напряжений





- Устройство реализующее принцип ВОМП может обеспечивать контроль:
- 1) одной линии электропередачи;
- 2) двух линий (двухцепной линии) электропередачи.



• При организации метода ВОМП необходимо обеспечить:

- высокоточную синхронизацию устройств по времени при помощи GPS/ГЛОНАС 1);
- канал связи между терминалами для возможности обмена метками времени, может быть обеспечен при помощи GSM **2)** или Ethernet **3)**.


• Дополнительные возможности:

- возможность скачивать ВЧ-осциллограмму на ПК через USB интерфейс 5);
- передача осциллограммы на удаленный ПК для дальнейшего анализа 4).

Требования предъявляемые к модулю ВОМП:

- продолжительность записи осциллограммы: 100 мс 5 периодов при частоте 50 Гц;
- количество каналов по напряжению: 6 (2х3 для подключения двух ТН);
- номинальное входное напряжение каналов: 100 В;
- количество каналов по току: 6 (2х3 для подключения двухцепной (двух) линии);
- номинальный входной ток: 1 или 5 А;
- исполнение трансформаторов тока встроенные;
- частота дискретизации АЦП: 2 10 МГц;
- разрядность АЦП 12 бит;
- синхронизация времени: 1PPS GPS от 1 мкс 100 нс;
- объем памяти на 100 осциллограмм (требует обсуждений);


- сигнал в фазных координатах:




матрица перехода для преобразования Кларк:

$$\begin{bmatrix} mod_0 \\ mod_{\alpha} \\ mod_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{2}{3} * \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} ph_A(t) \\ ph_B(t) \\ ph_C(t) \end{bmatrix}$$

- сигнал в модальных координатах:



- векторная диаграмма преобразования:




В теории алгоритмов волновых ОМП выделяют два основных способа определения переходных процессов:

- метод основанный на расчете аварийной составляющей за период T=0.02 с: EmergComp(t)=sig(t)-sig(t-T);
- метод основанный на дискретном вейвлет преобразовании (ДВП), основанный на вейвлете Добеши 4 «db4».

• расчет аварийной составляющей:

• переходной процесс полученный через ДВП:



Выявление фронта ЭМ осуществляется с помощью статистических методов:


• коэффициента асимметрии:

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}, \qquad \mu_3 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - M[X])^3, \qquad \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - M[X])^2, \qquad M[X] = \frac{1}{n} * \sum_{j=1}^n x_j$$


• коэффициента эксцесса:

$$\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3, \qquad \mu_4 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - M[X])^4$$


• расчет коэффициента асимметрии:



расчет коэффициента эксцесса:




<u>Ручной способ определения места повреждения на ПК в программе просмотра</u> <u>осциллограмм (односторонний замер):</u>



Ручной способ определения места повреждения на ПК в программе просмотра

осциллограмм (двухсторонний замер):



Погрешность ВОМП основанных на двухстороннем замере складывается из:

• погрешности дискретизации осциллограммы:

при
$$F_{adc}=1$$
 МГц: $dx_{adc}=\pm V_f*t_{adc}=\pm 299,79*1=\pm 299,79$ м; при $F_{adc}=10$ МГц: $dx_{adc}=\pm V_f*t_{adc}=\pm 299,79*0.1=\pm 29,98$ м;

■ погрешность синхронизации устройств (полукомплектов):

при точности РРS 0,1 мкс:
$$dx_{pps}=\pm V_f*t_{adc}=\pm 299,79*0.1=\pm 29,98$$
 м;

погрешность вносимая алгоритмом обработки осциллограмм:

зависит от конкретной реализации алгоритма, не имеет аналитического выражения, в предельном случае равна погрешности дискретизации: $dx_{pg} = dx_{adc}$;

Суммарная погрешность полукомплекта:

$$dx_{\Sigma} = dx_{adc} + dx_{pps} + dx_{pg}$$

При реализации метода ВОМП выделяют следующие проблемы:

- способы регистрации вторичных волн, при организации одностороннего метода;
- критерии (алгоритмы) пуска ВОМП при возникновении повреждений на линиях;
- критерии срабатывания (определения временных меток): поиск максимально элемента в массиве, компаратор;
- определение скорости распространения волн в линии конструктивный параметр;
- алгоритмы поиска повреждений на линиях с отпайками;
- расчет ВОМП в неоднородных линиях.