
存,并且在下一个时钟的上升沿被寄存器到 PINxn 寄存器。上图中的 Tpd,max 以及 Tpd,min 为端口数据的最大和最小延迟,分为为 1.5 周期和 0.5 周期。

如果要读取到软件设置的端口值,需要在 I/O 的写和读字节支持插入一个空操作指令 (NOP)。时序如下图所示:



下面的代码说明如何设置端口 B 的引脚 0/1 为高,2/3 为低,定义引脚 4~7 为输入并且使能了引脚 6~7 的上拉电阻。然后引脚的值回读到通用工作寄存器中,按照之前的描述,在引脚的输出和输入直接插入了一个 NOP 指令。

汇编代码

; Define Pull-ups and set outputs high

; Define directions for port pins

LDI r16, (1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB1)|1<<PB0)

LDI r17, (1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0)

OUT PORTB, r16

OUT DDRB, r17

; Insert nop for synchronization

NOP

; Read port pins

IN r16, PINB

C语言代码

unsigned char I;

/* Define pull-ups and set outputs high */

/* Define directions for port pins */

PORTB = (1 << PB7)|(1 << PB6)|(1 << PB1)|(1 << PB0);

DDRB = (1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0);

/* Insert nop for synchronization */

_no_operation();

/* Read port pins */

I = PINB;