		"1"时,所选触发源的中断标志寄存器位的上升沿就会自动关
		闭 OC1A/OC1B 的波形输出。
		当设置 DSX14 位为"0"时,外部中断 1 作为为关闭输出比较信
		号波形 OC1A/OC1B 的触发源被禁止。
3:2	-	保留
		TC1 触发源选择控制使能第 1 位。
		当设置 DSX11 位为"1"时,模拟比较器 1 作为为关闭输出比较
	DSX11	信号波形 OC1A/OC1B 的触发源被使能。当 DOC1A/DOC1B 位为
1		"1"时,所选触发源的中断标志寄存器位的上升沿就会自动关
		闭 0C1A/0C1B 的波形输出。
		当设置 DSX11 位为"0"时,模拟比较器 1 作为为关闭输出比较
		信号波形 OC1A/OC1B 的触发源被禁止。
		TC1 触发源选择控制使能第 0 位。
		当设置 DSX10 位为"1"时,模拟比较器 0 作为为关闭输出比较
		信号波形 OC1A/OC1B 的触发源被使能。当 DOC1A/DOC1B 位为
0	DSX10	"1"时,所选触发源的中断标志寄存器位的上升沿就会自动关
		闭 0C1A/0C1B 的波形输出。
		当设置 DSX10 位为"0"时,模拟比较器 0 作为为关闭输出比较
		信号波形 OC1A/OC1B 的触发源被禁止。

下表为波形输出的触发源的选择控制。

关闭 OC1A/OC1B 波形输出的触发源选择控制

DOC1x	DSX1n=1	触发源	描述			
0	-	-	DOC1x 位为"0",触发源关闭波形输出功能被禁止			
1	0	模拟比较器 0	ACIFO的上升沿将关闭 OC1x 波形输出			
1	1	模拟比较器 1	ACIF1的上升沿将关闭 OC1x波形输出			
1	4	外部中断1	INTF1 的上升沿将关闭 OC1x 波形输出			
1	5	引脚电平变化 1	PCIF1的上升沿将关闭 OC1x波形输出			
1	6	TC2 溢出	TOV2 的上升沿将关闭 OC1x 波形输出			
1	7	TCO 溢出	TOVO 的上升沿将关闭 OC1x 波形输出			

【注意】:

DSX1n=1表示 DSX1寄存器的第n位为1时,各寄存器位可同时置位。

TCNT1L-TC1 计数值寄存器低字节

<i>TCNT1L</i> -TC1 计数值寄存器低字节												
地址: 0x84					默认值: 0x00							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0				
DIL	TCNT1L7	TCNT1L6	TCNT1L5	TCNT1L4	TCNT1L3	TCNT1L2	TCNT1L1	TCNT1L0				
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W				
Bit	Name	描述										
7:0	TCNT1	TC1 计数值的低字节。										