		中断。
4	RXEN	接收使能位。 置位后启动 USART 接收器。RxD 引脚的通用 IO 功能被 USART 接收所取 代。禁止接收器将刷新接收缓冲器,并使 FE、DOR 及 PE 标志无效。
3	TXEN	发送使能位。 置位后启动 USART 发送器。TxD 引脚的通用 IO 功能被 USART 发送所取 代。TXEN 清零后,只有等到所有的数据发送完成后才能够真正禁止 USART 发送。
2	UCSZ2	字符长度控制第 2 位。 UCSZ2 与 UCSRC 寄存器的 UCSZ1:0 结合在一起设置数据帧所包含的数据位数。
1	RXB8	接收数据第8位。 当数据帧长度为9位时,RXB8是接收数据的最高位。读取UDR所包含的低8位数据之前要先读取RXB8。
0	TXB8	发送数据第8位。 当数据帧长度为9位时,TXB8是发送数据的最高位。写入UDR所包含的低8位数据之前要先写入TXB8。

UCSRC-USART 控制和状态寄存器 C

UCSRC- USART 控制和状态寄存器 C											
地址:	: 0xC2			默认值: 0x06							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0			
Nam	e UMSEL1	UMSEL0	UPM1	UPM0	USBS	UCSZ1	UCSZ0	UCPOL			
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
Bit	Name	描述									
7:6		USART 模式选择位。 UMSEL 选择同步或异步操作模式。									
		UMSEL		模式							
	UMSEL1:0	0		USART 异步操作模式							
		1		USART 同步操作模式							
		2		SPI 从机操作模式							
		3		SPI 主机操作模式							
		奇偶校验模式选择位。									
		高位 UPM1 选择使能或禁止奇偶校验,低位 UPM0 选择奇校验或偶									
		校验。									
5:4	UPM1:0		UPM1:0 模式								
		禁止奇偶校验									
]	_	保留							
		Ž	=	使能偶校验							
		3	-	使能奇校验							
3		停止位选择位。选择停止位的位数。									
	USBS	US			停止位位数						
		()	1							