		当 TCNT2 等于 OCR2B 时,比较单元就给出匹配信号,并置位比较标志
		OCF2B。若此时输出比较 B 中断使能 OCIE2B 为"1"且全局中断标志置
		位,则会产生输出比较 B 中断。执行此中断服务程序时 OCF2B 将自动
		清零,或对 OCF2B 位写"1"也可清零该位。
1	OCF2A	TC2 输出比较 A 匹配标志位。
		当 TCNT2 等于 OCR2A 时,比较单元就给出匹配信号,并置位比较标志
		OCF2A。若此时输出比较 A 中断使能 OCIE2A 为"1"且全局中断标志置
		位,则会产生输出比较 A 中断。执行此中断服务程序时 OCF2A 将自动
		清零,或对 OCF2A 位写"1"也可清零该位。
0	TOV2	TC2 溢出标志位。
		当计数器发生溢出时,置位溢出标志 TOV2。若此时溢出中断使能 TOIE2
		为"1"且全局中断标志置位,则会产生溢出中断。执行此中断服务程序
		时 TOV2 将自动清零,或对 TOV2 位写"1"也可清零该位。

## ASSR - 异步接□状态寄存器

ASSR-TC2 异步接□状态寄存器											
地址:	0xB6	默认值: 0x00									
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0			
	INTCK	-	AS2	TCN2UB	OCR2AUB	OCR2BUB	TCR2AUB	TCR2BUB			
R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
Bit	Name	描述									
7	INTCK	异步时钟选择控制位。 当设置 INTCK 位为 1 时,选择内部 RC32K 作为异步时钟源。 当设置 INTCK 位为 0 时,选择外部晶振时钟作为异步时钟源。									
6	-	保留。									
5	AS2	定时器 2 异步模式选择控制位。 当设置 AS2 位为 1 时,定时器 2 工作为异步模式,其时钟源由 INTCK 位来选择。 当设置 AS2 位为 0 时,定时器 2 工作为同步模式,其时钟源为 Clkio。 当 AS2 的值发生改变时,TCNT2,OCR2A,OCR2B,TCCR2A 和 TCCR2B 寄存器的值可能会不正确,需重新配置。									
4	TCN2UB	TCNT2 寄存器更新标志位。 当定时器 2 工作于异步模式下,对 TCNT2 进行写入操作时,TCN2UB 位 会被置位。当 TCNT2 的值更新完毕后,硬件会清零 TCN2UB 位。只有 当 TCN2UB 位为 0 时,才可对 TCNT2 进行更新。									
3	OCR2AUB	OCR2A 寄存器更新标志位。 当定时器 2 工作于异步模式下,对 OCR2A 进行写入操作时,OCR2AUB 位会被置位。当 OCR2A 的值更新完毕后,硬件会清零 OCR2AUB 位。只 有当 OCR2AUB 位为 0 时,才可对 OCR2A 进行更新。									
2	OCR2BUB	OCR2B 寄存器 当定时器 2 二 位会被置位。 有当 OCR2BU	工作于异步 当 OCR2I	步模式下, 3 的值更新	完毕后,	硬件会清學					