分对模拟电路的影响。具体请参考 ADC 相关章节。

PCINT13: 引脚电平变化中断 13

SDA/ADC4/PCINT12- 端口 C 引脚 4

SDA: TWI 接□数据信号。TWCR 寄存器中的 TWEN 位置 1 后,使能 TWI 接□, PC4 将被 TWI 控制,成为 TWI 接□的数据信号。

ADC4: ADC 输入通道 4。DIDR 寄存器用于关闭数模复用 I/O 的数字功能,以避免数字部分对模拟电路的影响。具体请参考 ADC 相关章节。

PCINT12: 引脚电平变化中断 12

ADC3/APN1/PCINT11- 端口 C 引脚 3

ADC3: ADC 输入通道 3。DIDR 寄存器用于关闭数模复用 I/O 的数字功能,以避免数字部分对模拟电路的影响。具体请参考 ADC 相关章节。

APN1: 差分放大器反向输入 1 PCINT11: 引脚电平变化中断 11

ADC2/APNO/PCINT10- 端口 C 引脚 2

ADC2: ADC 输入通道 2。DIDR 寄存器用于关闭数模复用 I/O 的数字功能,以避免数字部分对模拟电路的影响。具体请参考 ADC 相关章节。

APN0: 差分放大器反向输入 0 PCINT10: 引脚电平变化中断 10

ADC1/APP1/PCINT9- 端口 C 引脚 1

ADC1: ADC 输入通道 1。DIDR 寄存器用于关闭数模复用 I/O 的数字功能,以避免数字部分对模拟电路的影响。具体请参考 ADC 相关章节。

APP1: 差分放大器正向输入 1 PCINT9: 引脚电平变化中断 9

ADCO/APPO/PCINT8- 端口 C 引脚 0

ADCO: ADC 输入通道 0。DIDR 寄存器用于关闭数模复用 I/O 的数字功能,以避免数字部分对模拟电路的影响。具体请参考 ADC 相关章节。

APPO: 差分放大器正向输入 0 PCINT8: 引脚电平变化中断 8