		平触发方式, 那么低电平必须保持到当前指令执行完成才会触发中						
		断。						
1	ISC01	INTO 引脚中断触发方式控制位高位。						
0	ISC00	INTO 引脚中断触发方式控制位低位。						
		当全局中断置位且 GICR 寄存器的相应中断屏蔽控制位被置位时,外						
		部中断 0 由 INTO 引脚激发。中断的触发方式见表格描述。在边沿						
		检测之前 MCU 首先采样 INTO 引脚上的电平。如果选用了边沿触发						
		方式或电平变化触发方式,那么持续时间大于1个系统时钟周期的						
		脉冲将触发中断,过短的脉冲则不能保证触发中断。如果选择低电						
		平触发方式, 那么低电平必须保持到当前指令执行完成才会触发中						
		迷 f。						

外部中断1触发方式见下表。

外部中断1触发方式控制

ISC1[1:0]	描述
0	外部引脚 INT1 低电平触发
1	外部引脚 INT1 上升沿或下降沿触发
2	外部引脚 INT1 下降沿触发
3	外部引脚 INT1 上升沿触发

外部中断 0 触发方式见下表。

外部中断 0 触发方式控制

ISC0[1:0]	描述				
0	外部引脚 INTO 低电平触发				
1	外部引脚 INTO 上升沿或下降沿触发				
2	外部引脚 INTO 下降沿触发				
3	外部引脚 INTO 上升沿触发				

外部中断屏蔽寄存器- EIMSK

EIMSK-外部中断屏蔽寄存器											
地址: 0x3D					默认值	默认值: 0x00					
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0			
Name	-	-	-	-	-	-	INT1	INT0			
R/W	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W			
Bit	Name	描述									
7:2	-	保留									
1	INT1	外部引脚 1 中断使能控制位。 当设置 INT1 位为"1"时,且全局中断置位,外部引脚 1 中断被使能,唤醒功能被使能。即使 INT1 引脚被配置为输出,只要引脚电平发生了相应的变化,中断将产生。 当设置 INT1 位为"0"时,外部引脚 1 中断被禁止,唤醒功能也被禁止。									