## SREG 寄存器定义

SREG 系统状态寄存器								
地址: 0x3	F (0x5F)			默认值: 0x00				
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	I	Т	Н	S	V	N	Z	С
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
位定义								
[0]	С	进位标志,表示算术或逻辑操作导致了进位,具体请参考指令描述						
[1]	Z	零标志,表示算术或逻辑运算的结果为零,请参考指令描述部分						
[2]	N	负标志,表示算术或逻辑运算产生了一个负数,请参考指令描述部分						
[3]	V	溢出标志,表示二进制补码运算结果产生溢出,请参考指令描述部分						
[4]	S	符号位,等效于 N 与 V 的异或运算结果,具体请参考指令描述部分						
[5]	Н	半进位标志,在 BCD 运算中有用,表示字节运算产生了的半进位						
[6]	Т	临时位,位复制(BLD)和位存储(BST)指令中使用,T 位将作为一个临时的存储位,用于临时存放通用寄存器中的某一位的值。 具体请参考指令描述部分						
[7]	I	全局中断使能位,必须设置此位为 1 才能使能内核响应中断事件。不同的中断源是由独立的控制位控制。全局中断使能位是控制中断信号进入内核的最后一道屏障。I 位在内核响应中断向量后由硬件自动清除,在执行中断返回指令(RETI)后自动置位。I 位也可以使用 SEI 和 CLI 指令改变,请参考指令描述部分						

## 通用工作寄存器

通用工作寄存器根据 LGT8XM 指令集构架优化。为了达到内核执行需要的效率和灵活性,LGT8XM 内部的通用工作寄存器支持一下几种访问模式:

- 一个8位的读同时一个8位的写操作
- 两个8位的读同时一个8位的写操作
- 两个8位的读同时一个16位的写操作
- 一个16位的读同时一个16位的写操作