TMR0/1/3 预分频器

- 3 个 10 位预分频器
- 复用模式下 TCO、TC1 和 TC3 复用预分频器 CPS310
- 支持软件复位

概述


复用模式下 (PSS1=0 且 PSS3=0), TC0、TC1 和 TC3 共用一个 10 位的预分频器 CPS310, 但它们有不同的分频设置。

单用模式下 (PSS1=1 旦 PSS3=0), TC1 独立使用一个 10 位的预分频器 CPS1, TC0 和 TC3 共用一个 10 位的预分频器 CPS310, 但它们有不同的分频设置。

单用模式下 (PSS1=0 且 PSS3=1), TC3 独立使用一个 10 位的预分频器 CPS3, TC0 和 TC1 共用一个 10 位的预分频器 CPS310, 但它们有不同的分频设置。

独立模式下 (PSS1=1 且 PSS3=1), TC0 独立使用一个 10 位的预分频器 CPS310, TC1 独立使用一个 10 位的预分频器 CPS1, TC3 独立使用预分频器 CPS3。

以下的描述使用于 TCO, TC1 和 TC3, 其中 n 代表 0, 1 或 3。



TCO/TC1 /TC3 Prescaler 结构图

内部时钟源

当设置 CSn[2:0]=1 时,定时器 3 只可由系统时钟 clkio 驱动,定时计数器 0 或 1 可直接 由系统时钟 clkio 或高速时钟 rcm2x (内部 32M RC 振荡器输出时钟的 2 倍频) 驱动。预分频器可以输出 4 个不同的时钟频率,分别是 clkio/8,clkio/64,clkio/256 和 clkio/1024。