
空闲端口的处理

如果一些端口没有被使用,建议将他们驱动到一个固定的电平。在任何情况下,浮空的 引脚都会带来更多的功耗,并且会导致系统在强干扰下变的不稳定。

给端口一个固定电平最简单的方法就是打开端口的上拉电阻。需要注意的是,上拉电阻在上电复位过程中是禁止的。上拉电阻的方式也会带来多余的漏电。因此建议使用外部的上拉或者下拉电阻连接。直接将端口与电源或地连接是不建议的,因为如果这些引脚被配置为输出,会有可能导致非常大的电流由端口经过,对芯片造成破坏性的影响。

端口复用功能

大部分端口都有复用功能,下面的等效电路说明了端口复用功能对端口的控制。这些复用功能并不一定存在与所以的端口引脚。



PUOExn:	Pxn PULL-UP OVERRIDE ENABLE	PUD:	PULLUP DISABLE
PUOVxn:	Pxn PULL-UP OVERRIDE VALUE	WDx:	WRITE DDRx
DDOExn:	Pxn DATA DIRECTION OVERRRIDE ENABLE	RDx:	READ DDRx
DDOVxn:	Pxn DATA DIRECTION OVERRIDE VALUE	RRx:	READ PORTX REGISTER
PV0Exn:	Pxn PORT VALUE OVERRIDE ENABLE	WRx:	WRITE PORTX
PVOVxn:	Pxn PORT VALUE OVERRIDE VALUE	RPx:	READ PORTX PIN
DIEOExn:	Pxn INPUT-ENABLE OVERRIDE ENABLE	WPx:	WRITE PINX
DIEOVxn:	Pxn INPUT-ENABLE OVERRIDE VALUE	IO_CLK:	I/O CLOCK
SLEEP:	SLEEP CONTROL	DIxn:	INPUT PIN n ON PORTX
PTOExn:	Pxn PORT TOGGLE OVERRIDE ENABLE	AI0xn:	ANALOG I/O PIN n ON PORTX