3:0	UBRR[11:8]	USART 波特率寄存器的高字节部分。 USART 波特率寄存器包含 UBRRL 和 UBRRH 两部分,结合在一起用来设置通信的波特率。 UBRR = {UBRR[11:8],UBRRL}				
		工作模式	波特率计算公式			
		异步正常模式	$BAUD = f_{sys}/(16*(UBRR+1))$			
		异步倍速模式 BAUD = f _{sys} /(8*(UBRR+1))				
		同步主机模式	$BAUD = f_{sys}/(2*(UBRR+1))$			

UDR - USART 数据寄存器

UDR - USART 数据寄存器											
地址:	: 0xC6				默认值:	默认值: 0x00					
Bit	7		6	5	4	3	2	1	0		
Nam	e UD	R7	UDR6	UDR5	UDR4	UDR3	UDR2	UDR1	UDR0		
R/W	/ R/	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
Bit	Name	描述									
7:0	UDR	USART 发送和接收的数据。 USART 发送数据缓冲器和接收数据缓冲器共享 USART 数据寄存器 UDR。将数据写入 UDR 即写入发送数据缓冲器,从 UDR 读取数据即读取接收数据缓冲器。 在 5 到 8 位数据帧模式下,未使用的第 9 位被发送器忽略,而接收器则将它们设置为 0。只有当 UCSRA 寄存器的 UDRE 标志为"1"时才能对发送缓冲器进行写操作,否则发送器的操作会出错。当发送移位寄存器为空时,发送器会把发送缓冲器中的数据加载到发送移位寄存器中,然后数据串行地从 TxD 引脚输出。接收缓冲器包含一个两级 FIFO,一旦接收缓冲器被读取,FIFO 就会改变它的状态。									