
# 系统时钟与配置

## 系统时钟分布

LGT8FX8P 支持多种时钟输入。系统可以工作在三种主要的时钟源,分别是内部 32KHz 可校准 RC 振荡器,内部 32MHz 可校准 RC 振荡器以及外部 400KHz~32MHz 晶振输入。下图为 LGT8FX8P 时钟系统分布,CMU 是整个时钟管理的中心,负责系统时钟的分频,为不同的模块产生独立的时钟以及对时钟进行控制等等。一般的应用中,并不不要全部的时钟同时工作,为了减小系统功耗,系统功耗管理根据不同的休眠模式,关闭没有使用的模块时钟。具体操作细节,请参考功耗管理相关章节。



#### CPU\_clk

用于驱动 LGT8XM 内核以及 SRAM 的运行。比如驱动通用工作寄存器,状态寄存器等。 CPU 时钟停止后,内核将不会继续执行指令和进行计算。系统执行 SLEEP 指令进去休眠模式后,内核时钟将会被关闭。

### Peri\_clk

用于驱动大部分外设模块,比如定时/计数器,SPI,USART等。IO 时钟也用于驱动外部中断模块。当外设时钟因休眠而停止后,某些可以用了唤醒系统的外设部分工作在独立的时钟或异步模式。比如 TWI 的地址识别功能可以唤醒大部分休眠模式,此时的地址识别部分工作在异步模式。

#### E2P clk

E2P\_clk 时钟用于产生 FLASH 接口访问时序。E2P\_clk 产生访问 E2PCTL 访问 FLASH 接口的时序。E2P\_clk 固定来自内部 32MHz HFRC 振荡器的 32 分频(1MHz)。如果用户需要使用 E2PCTL 模块读写内部程序 FLASH 或者数据 FLASH 空间,需要提前使能内部 32MHz 振荡器。