4	WGM13	波形产生模式控制高位。 WGM13 和 WGM12,WGM11,WGM10 一起组成波形产生模式控制 WGM1[3:0],控制计数器的计数方式和波形产生方式,具体见波 形产生模式表格描述。				
3	WGM12	波形产生模式控制次高位。 WGM12 和 WGM13,WGM11,WGM10 一起组成波形产生模式控制 WGM1[3:0],控制计数器的计数方式和波形产生方式,具体见波 形产生模式表格描述。				
2	CS12	时钟选择控制高位。用于选择定时计数器 1 的时钟源。				
1	CS11	时钟选择控制中位。用于选择定时计数器 1 的时钟源。				
0	CS10	时钟选择控制低位。 用于选择定时计数器 1 的时钟源。				
		CS1[2:0]	描述			
		0	无时钟源,停止计数			
		1	clk <sub>sys</sub>			
		2	clksys/8,来自预分频器			
		3	clksys/64,来自预分频器			
		4	clksys/256,来自预分频器			
		5	clksys/1024,来自预分频器			
		6	外部时钟 T1 引脚,下降沿触发			
		7	外部时钟 <b>T1</b> 引脚,上升沿触发			

## 下表为波形产生模式控制。

WGM1[3:0]	工作模式	TOP 值	更新 OCRO 时刻	置位 TOV0 时刻
0	Normal	0xFFFF	立即	MAX
1	8位 PCPWM	0x00FF	ТОР	ВОТТОМ
2	9位 PCPWM	0x01FF	ТОР	ВОТТОМ
3	10 位 PCPWM	0x03FF	ТОР	ВОТТОМ
4	СТС	OCR1A	立即	MAX
5	8位 FPWM	0x00FF	воттом	ТОР
6	9位 FPWM	0x01FF	воттом	ТОР
7	10 位 FPWM	0x03FF	воттом	ТОР
8	PFCPWM	ICR1	воттом	BOTTOM
9	PFCPWM	OCR1A	воттом	ВОТТОМ
10	PCPWM	ICR1	ТОР	ВОТТОМ
11	PCPWM	OCR1A	ТОР	ВОТТОМ
12	СТС	ICR1	立即	MAX
13	保留	-	-	-
14	FPWM	ICR1	ТОР	ТОР
15	FPWM	OCR1A	ТОР	ТОР