## 寄存器定义

SPI 寄存器列表

寄存器	地址	默认值	描述
SPCR	0x4C	0x00	SPI 控制寄存器
SPSR	0x4D	0x00	SPI 状态寄存器
SPDR	0x4E	0x00	SPI 数据寄存器
SDFR	0x39	0x00	SPI 缓冲寄存器

## SPCR - SPI 控制寄存器

SPCR-SPI 控制寄存器												
地址: 0x4C 默认值: 0x00												
Bit		7	6	5	4	3	2	1	0			
Name		SPIE	SPE	DORD	MSTR	CPOL	СРНА	SPR1	SPR0			
R/W		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
Bit	Nam	e 描述										
7	SPIE	当设置位被置	SPI 中断使能位。 当设置 SPIE 位为"1"时,SPI 中断被使能。当位于 SPSR 寄存器中的 SPIF 位被置位且全局中断使能时,产生 SPI 中断。 当设置 SPIE 位为"0"时,SPI 中断被禁止。									
6	SPE	当设置 位 SP	SPI 使能位。 当设置 SPE 位为"1"时,SPI 模块被使能。进行任何 SPI 操作之前必须置位 SPE。 当设置 SPE 位为"0"时,SPI 模块被禁止。									
5	DOR	D 当设置	数据次序控制位。 当设置 DORD 位为"1"时,数据的 LSB 首先发送。 当设置 DORD 位为"0"时,数据的 MSB 首先发送。									
4	MST	当设置 R 当设置 主机标	主机从机选择控制位。 当设置 MSTR 位为"1"时,选择为主机模式。 当设置 MSTR 位为"0"时,选择为从机模式。 主机模式下,SPSS 引脚配置为输入且被拉低时,MSTR 位将被清零,位于 SPSR 寄存器的 SPIF 被置位,用户必须重新设置 MSTR 进入主机模式。									
3	CPO	当设置	时钟极性控制位。 当设置 CPOL 位为"1"时,空闲状态下 SPCK 为高电平。 当设置 CPOL 位为"0"时,空闲状态下 SPCK 为低电平。 CPOL 起始沿 结束沿 0 上升沿 下降沿									
	CD!!	A D+F-+-1	1 	下降沿上升沿								
2	CPH	当设置	时钟相位控制位。 当设置 CPHA 位为"1"时,起始沿设置数据,结束沿采样数据。 当设置 CPHA 位为"0"时,起始沿采样数据,结束沿设置数据。  CPHA 起始沿 结束沿									
			.1 1174									