省电控制寄存器-PRR1

PRR1 - 省电控制寄存器 1											
PRR1: 0	x65		默认值: 0x00								
PRR1			PRWDT	-	PRTIM3	PREFL	PRPCI	-			
R/W			R/W	-	R/W	R/W	R/W	-			
位定义											
[0]	- 保留		保留不用								
[1]	PRPCI	PRPCI 设置为 1, 关闭外部引脚变化以及外部中断模块时钟						þ			
[2]	PREFL	设置	设置为 1,关闭 FLASH 控制器接□时钟								
[3]	PRTIM3	设置	设置为 1, 关闭 TMR3 控制器的时钟								
[4]	-	保留	3不用								
[5]	PRWDT	设置	量为 1 ,关	闭 WDT 计	数器时钟						
[7:6]	-	保留	3不用								

MCU 控制寄存器-MCUCR

MCUCR - MCU 控制寄存器											
MCUCR: 0x35(0x55) 默认值: 0x00											
MCUCR	FWKEN	FPDEN	EXRFD	PUD	IRLD	IFAIL	IVSEL	WCE			
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	W/0	R/0	R/W	R/W			
位定义											
[0]	WCE	WCE MCUCR 更新使能位, 在更新 MCUCR 之前, 需要首先设置此位 然后在 6 个周期内完成对 MCUCR 寄存器的更新									
[1]	IVSEL	-	中断向量选择位,此位置1后,中断向量地址将根据IVBASE寄存器的值映射到新的地址								
[2]	IFAIL	0 =	系统配置位加载失败标志位, 0 = 配置信息校验通过 1 = 配置信息加载失败								
[3]	IRLD	写1	写 1 将重新加载系统配置信息								
[4]	PUD	0 =	全局上拉禁止位 0 = 使能全局上拉控制 1 = 关闭所有 IO 的上拉电阻								
[5]	EXRFD	0 =	外部复位滤波禁止位 0 = 使能外部复位的(190us)数字滤波器 1 = 禁用外部复位的数字滤波电路								
[6]	FPDEN	0: 3	Flash Power/down 使能控制 0:系统 SLEEP 后 FLASH 保持上电状态 1:系统 SLEEP 后 FLASH 断电								
[7]	FWKEN	0: 2	快速唤醒模式使能控制, 仅对 Power/Off 模式有效 0: 260us 滤波延时 1: 32us 滤波延时								