#### USART 帧结构图

#### 说明:

- 1) IDLE 通信线 (RxD或 TxD) 上没有数据传输,线路空闲时必须为高电平
- 2) St 起始位, 总是为低电平
- 3) 0-8 数据位
- 4) P 校验位, 奇校验或偶校验
- 5) Sp 停止位, 总是为高电平

数据帧的结构由 UCSRB 和 UCSRC 寄存器中的 UCSZ[2:0]、UPM[1:0]和 USBS 设定。接收与发送使用相同的设置。设置的任何改变都可能破坏正在进行的数据传输。其中,UCSZ[2:0]确定了数据帧的数据位数,UPM[1:0]用于使能和确定校验的类型,USBS 设置帧有一位或两位结束位。接收器会忽略第二个停止位,因此帧错误只在第一个结束位为"0"时被检测到。

# 校验位计算

校验位的计算是对数据的各个位进行异或运算。如果选择了奇校验,则异或结果还需要取反。校验位与数据位的关系如下:

 $\begin{aligned} P_{even} &= d_{n-1} \oplus ... \oplus d_3 \oplus d_2 \oplus d_1 \oplus d_0 \oplus 0 \\ P_{odd} &= d_{n-1} \oplus ... \oplus d_3 \oplus d_2 \oplus d_1 \oplus d_0 \oplus 1 \end{aligned}$ 

#### 说明:

- 1) Peven 偶校验结果
- 2) Podd 奇校验结果
- 3) d<sub>n</sub> 第 n 个数据位

#### USART 初始化

进行通信之前首先要对 USART 进行初始化。初始化过程通常包括波特率的设定,帧结构的设定,以及根据需要使能接收器或发送器。对于中断驱动的 USART 操作,在初始化时要清零全局中断标志并禁止 USART 的所有中断。

在进行重新初始化比如改变波特率或帧结构时,必须确保没有数据传输。TXC 标志位可以用来检测发送器是否完成了所有传输,RXC 标志位可以用来检测接收缓冲器中是否还有数据未被读出。如果 TXC 标志位用作此用途,在每次发送数据之前(写 UDR 寄存器之前)必须清零 TXC 标志位。

### 发送器

置位 UCSRB 寄存器的 TXEN 位将使能 USART 的数据发送。使能后 TxD 引脚的通用 IO 功能即被 USART 功能所取代,成为发送器的串行输出。发送数据之前要设置好波特率、工作模式与帧格式。如果使用同步发送模式,施加于 XCK 引脚上的时钟信号即为数据发送的时钟。

## 发送5到8为数据的帧

将需要发送的数据加载到发送缓冲器中来启动数据发送。**CPU** 通过写 **UDR** 寄存器来加载数据。当发送移位寄存器可以发送新一帧数据的时候,缓冲器中的数据将转移到移位寄存器中。当移位寄存器处于空闲状态(没有正在进行的数据传输),或者前一帧数据的最后一个停止位发送完毕,它将加载新的数据。一旦移位寄存器加载了新的数据,它将按照既定的设置传